

Sunding SD-576C Fahrradcomputer

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit am Sunding SD-576C einstellen zu können, befolge folgende Schritte:

1. Drücke links unten die **UP-Taste**, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln und das Zeitformat 12 h oder 24 h auszuwählen. Bestätige mit der **SET-Taste** unten rechts.

2. Du befindest dich jetzt in der Einstellung der Stunde.

   Wenn die Stundenzahl blinkt, stelle diese mit der **UP-Taste** ein und bestätige mit der **SET-Taste**.

3. Nun blinkt die Minutenanzeige und du befindest dich in der Einstellung.

   Stelle diese mit der **UP-Taste** ein und bestätige mit der **SET-Taste**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.