

Gigaset CL660HX

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.
Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden. Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

1. Display-Taste **Zeit**drücken
   oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

   Menü-Taste ? drücken, **Einstellungen - OK - Datum und Uhrzeit - OK**



2. Die aktive Eingabeposition blinkt
   . . . mit ◀ ▣ ▶ Eingabeposition ändern und ▲ ▣ ▼ zwischen den Eingabefeldern wechseln.



3. Gib nun Datum und Uhrzeit über die Nummerntasten ein.

4. Display-Taste **Sichern** drücken.
   . . . im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben.



5. Zurück in den Ruhezustand:
   Auflegen-Taste lange drücken.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.