

Cubot J3

Google Sprachausgabe aktivieren

So richtet ihr die Sprachausgabe auf eurem Handy ein:

1. Öffne auf dem Gerät die App **"Einstellungen"**.

2. Wählt die **Bedienungshilfen** und dann **Sprachausgabe** aus.

3. Wählt ein Modul, eine Sprache, eine Sprechgeschwindigkeit und eine Stimmlage aus.

   Hinweis: Die Standardoptionen für die Text-in-Sprache-Module variieren je nach Gerät. Eventuell seht hier das Modul Text-in-Sprache von Google, das Modul des Geräteherstellers oder Module von Drittanbietern, die ihr im Google Play Store heruntergeladen habt.

4. *Optional: Drückt die Wiedergabe, um euch eine kurze Demonstration der Sprachsynthese anzuhören.*

5. *Optional: Installiert die Sprachdaten für eine andere Sprache, indem ihr "Einstellungen" und dann "Sprachdaten installieren" auswählt. Wählt die Sprache aus, die ihr installieren möchtet.*

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.