Hatchimals Mystery Egg

PHASE 1: HATCHIMAL-EI

Mit Hilfe von Farben und Geräuschen zeigt dir dein Hatchimal, was es möchte oder gerade braucht:

1. **Pink = Höre mein Herz**
   Halte die Unterseite.

2. **Rot = Traurig**
   Reibe die Unterseite.

3. **Orange = Muss ein Bäuerchen machen**
   Tätschle die Unterseite.

4. **Orange blinkend = Schluckauf**
   Vorsichtig am Ei klopfen.

5. **Gelb = Neugierig**
   Neigen oder berühren.

6. **Grün = Krank**
   Ei neigen oder unten streicheln.

7. **Hellblau = Kalt**
   Unterseite reiben.

8. **Dunkelblau = Hat Angst**
   Unterseite reiben, um es zu trösten.
   An das Ei klopfen, um es wieter zu erschrecken.

9. **Weiß = Müde**
   Standfläche berühren, um aufzuwecken.

10. **Leuchtet nicht = Aufmerksam**
    Vorsichtig am Ei klopfen.

11. **Regenbogenlichter = Bereit zum Schlüpfen**

NEIGE, BERÜHRE ODER KLOPFE AN MEIN EI, UM MIT MIR ZU SPIELEN.



Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.