

Gigaset GS270

SIM Karte einlegen

Du kannst **zwei Nano-SIM-Karten** oder **eine Nano-SIM-Karte und eine Mikro-SD-Karte** in das Smartphone einlegen.

Schalte das Handy zuerst aus.

1. SIM-/SD-Karten-Einschub öffnen. Dazu einen spitzen Gegenstand (entweder das entsprechende Werkzeug oder z. B. eine aufgebogene Büroklammer) in die kleine Öffnung auf dem SIM-/SD-Karten-Einschub stecken und behutsam, aber dennoch fest, in das Lock drücken.

   Wende beim Einlegen der SIM- und Speicherkarte nicht zu viel Kraft auf – der Karten Einschub könnte beschädigt werden.



2. Karten-Einschub herausziehen.

3. Nano-SIM-Karte(n) / Micro-SD-Karte in den Karten-Einschub einsetzen.



4. SIM-/SD-Karten-Einschub wieder einstecken und drücken, bis er einrastet.



Das Gerät erkennt SD-Karten mit einer Speicherkapazität von 32 GB. Größere Karten (bis 128 GB) können eingesetzt werden, wenn sie im GS270 formatiert worden sind (nicht am PC).

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.