

auna KR-100 Unterbauradio

Uhrzeit einstellen-ändern

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus (drücken Sie dazu **STANDBY**/**FUNC** für 3 Sekunden).



2. Halten Sie (im Standby-Modus) **TIME SET**/**COOK TIMER für 2 Sekunden gedrückt**, um zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.

   Auf dem Display wird „24H“ (blinkend) angezeigt.



3. Wechseln Sie hier per **SKIP+**/**SKIP** Tasten zwischen den 24H- und der 12H-Anzeige.



4. Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit Druck auf **TIME SET**.



5. Stellen Sie nun die Stunden ein:
   Wählen Sie die Stunde mit **SKIP+/-** und bestätigen Sie mit **TIME SET**.
   Wiederholen Sie daraufhin den Vorgang für die Minuten.

Da die Einstellung der Uhrzeit im Standby-Modus erfolgt, ist die Displaybeleuchtung gedimmt. Drücken Sie SNOOZE/DIMMER, um die Displaybeleuchtung anzupassen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.