Gigaset CL660A DECT Telefon mit Anrufbeantworter

Akkus einlegen

Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

1. **Akkudeckel öffnen**
   Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

2. **Akkus einsetzen**
   Einlegerichtung +/- siehe Bild.

3. **Akkudeckel schließen**
   Akkudeckel von oben einsetzen.
   Deckel zuschieben, bis er einrastet.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.