Motorola One Vision

Vorlesen aktivieren-deaktivieren

Wenn die Funktion "Vorlesen" aktiviert ist, kannst du auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm tippen, um sie laut vorlesen zu lassen.

1. Öffne zunächst deine App Übersicht.

2. Tippe auf **EINSTELLUNGEN**.



3. Scrolle nach unten und tippe auf den Menüpunkt **BEDIENUNGSHILFEN**.

4. Hier findest du die Funktion **VORLESEN**. Tippe diese an.

5. Zum Aktivieren der Funktion tippst du auf den Schalter hinter **DIENST AKTIVIEREN**.

6. Bestätige die Hinweise mit **OK**.

7. Zum Deaktivieren der Funktion tippst wieder auf den Schalter hinter **DIENST AKTIVIEREN**. Bestätige den Hinweis mit **OK** und die Funktion ist ausgeschaltet.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.