

OneConcept V-12 Stereoanlage

Radiobetrieb - Radiosender suchen und speichern

1. Schalten Sie das Gerät ein.

2. Wählen Sie den Radiomodus mit dem **FUNKTIONSWAHLSCHALTER**.

3. Wählen Sie das gewünschte Band mit dem **BANDWAHLSCHALTER**.

4. Stellen Sie mit dem **RADIOTUNER** die gewünschte Frequenz ein.

5. **Frequenz eines Radiosenders eingeben:**
   Halten Sie die **REPEAT**/**PROG**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das Display wird gelöscht. Benutzen Sie die Fernbedienung, um die Frequenz des Senders einzugeben.

6. **AutoScan:**
   Drücken Sie im Radio-Modus auf die **SCAN**-Taste, um nach Stationen zu suchen.

7. **Station speichern:**
   Drücken Sie im Radio-Modus auf die **MEMORY**-Taste, das Display blinkt. Drücken Sie **Preset +** oder **Preset -**, um einen Speicherplatz auszuwählen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.