

AVM Fritz!Box 7590

Reset ohne Zugriff-Internet

Der Hard-Reset ist bei modernen Fritz!Boxen nur noch mit Hilfe eines Telefons möglich: Du benötigst also ein Telefon, das das Tonwahlverfahren unterstützt.

1. Trenne die Fritz!Box zunächst vom Strom.

2. Stecke dann das Telefon an den "FON 1" Anschluss an.



3. Stecke die Fritz!Box ans Stromnetz und warte, bis sie hochgefahren ist.
   Das erkennst du daran, dass zumindest die Power-LED aktiv ist.



4. Hebe nun den Hörer des Telefons ab und gib die folgende Tastenfolge ein: #991*15901590*. Nach dem letzten Sternchen ertönt ein Signal.

5. Du kannst den Hörer jetzt wieder auflegen. Die Fritz!Box ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann neu eingerichtet werden.

Nach dem Reset gelten die Zugangsdaten, die unten auf der FritzBox aufgedruckt sind!

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.