

UMIDIGI A7 Pro


Kurzwahl einstellen

Den Zahlen 2-9 können Kontaktdaten zugewiesen werden. Die dort hinterlegten Rufnummern können schnell und bequem angerufen werden, ohne dass diese aus der Kontakteliste herausgesucht werden müssen.
Ggf. ist diese Funktion aber nicht auf allen Modellen verfügbar!

1. Um die Kurzwahl einzurichten, öffnen Sie (je nach installierter Softwareversion) folgendes Menü:

   Menü > Telefon > Weitere Optionen (oben rechts auf die drei untereinander liegenden Punkte) > Kategorie Kontakte > Kurzwahlnummern
   Menü > Telefon > Mehr > Kurzwahl
   Menü > Telefon > Mehr > Einstellungen > Kurzwahl
   Menü > Telefon > unten links auf die Optionstaste tippen > Kurzwahleinstellungen

2. Hier können Sie festlegen, welche Kontakte auf den jeweiligen Zifferntasten hinterlegt werden sollen.



3. Wenn Sie eine Kurzwahlnummer anrufen wollen, halten Sie die Nummer im Ziffernfeld einfach angetippt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.