ENACFIRE E60

Verbindung löschen-Reset

Wenn die Kopfhörer nicht richtig funktionieren, befolge folgende Schritte für einen Reset:

1. Lege beide Kopfhörer in die Aufladebox und lasse sie aufladen.

2. **Drücke und halte den Power-Knopf auf beiden Kopfhörern für min. acht Sekunden.**



3. Lösche die Kopfhörer aus der Bluetooth Liste und schalte die Bluetooth Funktion aus.

4. Nimm jetzt beide Kopfhörer aus der Aufladebox.

5. Schalte Bluetooth wieder ein und wähle die Kopfhörer aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.