simvalley RX-800

Datum & Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden gedrückt, um Ihr Handy einzuschalten.

2. Drücken Sie die OK-Taste. Das Hauptmenü wird aufgerufen.

3. Drücken Sie wiederholt die Direktwahl-Tasten 2 oder 4, bis das Untermenü **Einstellungen** angezeigt wird.

4. Drücken Sie die OK-Taste.

5. Wählen Sie mit den Direktwahl-Taste 1 oder 3 den Menüpunkt **Einstellungen** aus.

6. Öffnen Sie den Menüpunkt mit der OK-Taste.

7. Wählen Sie mit den Direktwahl-Taste 1 oder 3 den Menüpunkt **Zeit & Datum** aus.

8. Öffnen Sie den Menüpunkt mit der OK-Taste.

9. Wählen Sie den Menüpunkt **Heimatstadt** aus und drücken Sie die OK-Taste.

10. Wählen Sie mit den Direktwahl-Tasten 1 und 3 die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt aus.

11. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Die Einstellung wird sofort übernommen.

12. Wählen Sie den Menüpunkt **Format einstellen** aus und drücken Sie die OK-Taste.

13. Stellen Sie bei **Zeit** mit den Direktwahl-Tasten 2 oder 4 das gewünschte Uhrzeit-Format ein (12 / 24).

14. Drücken Sie die Direktwahl-Taste 3, um zum nächsten Einstellungspunkt zu wechseln **(Datum)**.

15. Stellen Sie mit den Direktwahl-Tasten 2 oder 4 das gewünschte Datums-Format ein (J = Jahr, M = Monat, T = Tag).

16. Drücken Sie die Direktwahl-Taste 3, um zum nächsten Einstellungspunkt zu wechseln **(Datumstrenns...)**

17. Stellen Sie mit den Direktwahl-Tasten 2 oder 4 das gewünschte Trennsymbol ein.

18. Speichern Sie alle Einstellungen, indem Sie die OK-Taste drücken.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.