

PEARL ZX5158

Batterie einsetzen

So setzen Sie die Batterie in den Schlüsselfinder ein:

1. Öffnen Sie das Schlüsselfinder-Gehäuse an der seitlichen Öffnungs-Kerbe vorsichtig durch Drehen mit einer kleinen Münze (z.B. 1-Cent-Münze) oder einem Schlitz-Schraubendreher.



2. Setzen Sie die Knopfzellen-Batterie vom Typ CR2032 durch Einschieben in den Batteriehalter ein, sodass der Plus-Pol nach oben zeigt.

3. Setzen Sie das Schlüsselfinder-Gehäuse wieder auf.

ACHTUNG! Achten Sie auf die korrekte Polarität der Knopfzelle. Eine falsch eingesetzte Knopfzelle kann zur Beschädigung des Schlüsselfinders führen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.