

OPPO A77

Bildschirm automatisch drehen

Wenn diese Bedienungshilfe aktiviert ist, wechselt der Bildschirm automatisch zwischen Hoch- und Querformat, sobald ihr das Gerät entsprechend dreht.

Bei der Verwendung von TalkBack kann es sinnvoll sein, das automatische Drehen zu deaktivieren, da das gesprochene Feedback durch das Drehen des Bildschirms unterbrochen werden kann.

So ändert ihr die Einstellung für das automatische Drehen:

1. Öffnet auf eurem Gerät die App **"Einstellungen"**.

2. Wählt **Bedienungshilfen** aus.

3. Wählt **Bildschirm automatisch drehen** aus.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.