MEDION ERAZER Scout E10

Problembehebung: Laptop fährt nicht hoch

Wenn der Laptop nicht hoch fährt, liegt es in vielen Fällen an einem abgenutzten oder defekten Akku.

1. Trenne alle Kabel.

2. Nehme den Akku komplett heraus und setze ihn nach ein paar Minuten wieder ein und schließe das Gerät per Netzteil an.

3. Überprüfe auch, ob das Netzteil noch funktioniert. Taste es auf Kabelbruch ab.

(Einige Netzteile leuchten, wenn sie an einer Stromquelle angeschlossen sind.)

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.