Coolife PH700A

Passwort zurücksetzen

1. Stelle den Schalter der Kamera auf **"OFF"**.

2. Halte dann die Tasten **"MENU"** und **"REPLAY"** gleichzeitig gedrückt und stelle den Schalter auf **"TEST"**.



3. Wenn dies nicht funktioniert: stelle den Schalter auf **"OFF"**

4. Halte die Tasten **"□" und "OK"** gleichzeitig gedrückt und stelle den Schalter auf Modus **"Test"**.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.