Doro Primo 413

Netzwerkeinstellungen

Dein Telefon wählt automatisch deinen Netzbetreiber aus, sofern er in deinem Gebiet empfangbar ist. Falls dein Netzbetreiber nicht verfügbar ist, kannst du auch ein anderes Netz verwenden *(sofern dein Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann "Roaming" genannt)*.

Weitere Informationen erhältst du bei deinem Netzbetreiber.

1. Drücke **Menü**, gehe zu **Einstellungen** und drücke **OK**.

2. Wähle **Netzwerkeinstellungen** und drücke **OK**.

3. Wähle **Netzwerkauswahl** und drücke **OK**.

4. Wähle eine der folgenden Optionen aus und drücke zur Bestätigung **OK**:

    - **Neue Suche** - Starte eine neue Suche, wenn die Verbindung getrennt wurde.
    - **Netzwerk wählen** - Nach einem kurzen Moment wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt. Wähle den gewünschten Betreiber und drücke **OK**.

5. **Wahlmodus**

    - **Automatisch**: Du kannst das Netz automatisch auswählen lassen (Standardeinstellung).
    - **Manuell**: Du kannst das Netz manuell auswählen, indem du den gewünschten Betreiber über **"Netzwerk wählen"** auswählst.

    Achtung: Bei falscher Auswahl können Gebühren anfallen.

6. Wähle **GPRS-Übertragungspräf.** und drücke **OK**. Du kannst zwischen **Datenvorzug** und **Anrufvorzug** wählen.

BedienungsAnleitung24.de

Hinweis: Eine GPRS-Verbindung ist beim Senden/Empfangen von MMS notwendig.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.