CASCHO BX17

Reset

Falls du Probleme mit der Verbindung oder der Funktion deiner Bluetooth-Ohrhörer hast, kannst du die folgenden Schritte ausführen, um sie zurückzusetzen und das Problem möglicherweise zu beheben:

1. Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons und lösche die Kopplungsinformationen der Ohrhörer.

2. Lege die Ohrhörer in ihre Ladebox, um sie aufzuladen.

3. Nimm die Ohrhörer aus der Ladebox heraus und warte 20 Sekunden.

4. alls das Problem weiterhin besteht, wiederhole die Schritte 1 bis 3.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.