Ibiza PORT12VHF-BT

Akkutausch

Bei den Akkus der Ibiza Modelle handelt es sich um Bleiakkus. Werden diese tiefentladen, gehen die Akkus mit der Zeit kaputt. Sie können dann nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt Strom aufnehmen. Das einzige was da hilft, ist der Wechsel.

1. Trenne deine Ibiza PA Anlage vom Stromnetz.
2. Schalte das Gerät bitte am Netzschalter auf der Gehäuserückseite aus.
3. Ziehe den Stecker aus der Steckdose.
4. Entlade den Akku vollständig, indem du das Gerät ohne Netzstrom einschaltest und im Akkubetrieb komplett entlädst. Führe diesen Schritt auch dann durch, wenn dein Akku bereits entladen ist.
5. Lass das Gerät einige Stunden ruhen.
6. Lege die Ibiza Anlage auf die Front, am besten auf einen festen Untergrund, den du mit einer Decke oder dickem Stoff polsterst, damit es keine Kratzer gibt.
7. Entferne alle Schrauben, die der Blende mit den Lautsprechergittern Halt geben.
8. Optional: Entferne den Haltegriff. Bei einigen Ibiza Port Anlagen verhindert dieser das Entfernen der Frontblende.
9. Drehe nun deine Ibiza PA Anlage um auf die Gehäuserückseite und halte dabei die Frontblende fest, damit diese nicht mitsamt des Lautsprechers zu Boden fällt.
10. Liegt die Anlage auf der Rückseite, kannst du nun nach oben hin die Frontblende mitsamt dem verbauten Lautsprecher abnehmen. Ziehe nicht zu fest an den vorhandenen Lautsprecherkabeln.
11. Entferne die Schrauben der Akkubefestigung bzw. drehe sie auf, sodass du den Akku entnehmen kannst. Vor dem Entnehmen unbedingt die Faston Steckverbinder lösen.
12. Schließe den Austauschakku unter Beachtung der richtigen Polung an und setze ihn anschließend wieder in die Halterung ein und verschraube ihn.

Bedienungsanleitung24.de

13. Setze die Blende vorne auf und schraube sie wieder fest.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.