USHINING F200

Sprache umstellen-einstellen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Sprache auf deinem Handy auf Deutsch umstellen kannst.

1. **Handy einschalten**

   - Drücke den Ein-/Ausschaltknopf (rote Auflegen-Taste), um es einzuschalten.
   - Warte, bis das Handy vollständig hochgefahren ist und der Startbildschirm angezeigt wird.

2. **Hauptmenü öffnen**

   - Drücke den linken Softkey. Dieser befindet sich unterhalb des Bildschirms, links neben dem Steuerkreuz/Pfeiltasten.

- Dies öffnet das Hauptmenü, in dem dann verschiedene Optionen und Einstellungen zugänglich sind.

3. **Zu den Spracheinstellungen navigieren**

- Verwende die Pfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren.
- Drücke die Pfeiltaste nach unten oder oben, um zu "Settings" (Einstellungen) zu gelangen.

- Bestätige die Auswahl mit dem OK-Knopf in der Mitte des Steuerkreuzes.
- Navigiere weiter zu "Phone" (Telefon) und wähle diese Option ebenfalls mit dem OK- oder Auswahlknopf aus.
- Suche in den Telefon-Einstellungen nach "Language" (Sprache) und wähle diese Option aus.

5. **Sprache auf Deutsch einstellen**

   Im Menü "Language" (Sprache) wird eine Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt.

   - Verwende die Pfeiltasten, um durch die Liste zu scrollen und "Deutsch" auszuwählen.
   - Bestätige die Auswahl mit dem OK- oder Auswahlknopf.

6. Dein Handy wechselt nun zur deutschen Sprache, und alle Menüs und Optionen werden auf Deutsch angezeigt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.