

SUNDING SD-563B Fahrradcomputer

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit am SUNDING SD-563B Fahrradcomputer einzustellen, gehe wie folgt vor:

1. **Zuerst musst du in den Modus "CLK" wechseln:**
   Drücke die "MODE"-Taste, bis "CLK" (12H/24H) angezeigt wird.



2. **Nun musst du den Einstellungsmodus aufrufen:**
   Halte die "SET"-Taste (rechts unten) gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Halte die rechte Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.



3. **Jetzt kannst du die Uhrzeit einstellen:**

   - Verwende die linke Taste ("UP"), um die Stunden einzustellen.
   - Verwende die "SET"-Taste, um zu den Minuten zu wechseln.
   - Verwende wieder die Taste "UP", um die Minuten einzustellen.



4. **Im letzten Schritt musst du die Einstellungen speichern:**
   Drücke erneut die "SET"-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.