Fairphone 4

SIM-PIN ändern

So kannst du die PIN deiner SIM-Karte ändern. Beachte dass nach der Änderung die mit der Karte ausgelieferte PIN nicht mehr funktioniert. PUK und PUK2 bleiben davon unberührt.

1. Tippe auf das **Zahnrad-Symbol** in der App-Übersicht oder ziehe alternativ die Benachrichtigungsleiste herunter und tippe dort auf das Zahnrad.

2. Scrolle nach unten und tippe auf **Sicherheit**.

3. Tippe auf **Erweitert** und wähle hier **SIM-PIN ändern** aus.

4. Tippe auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

5. Gib zunächst die aktuelle SIM-PIN ein und bestätige dies.

6. Gib jetzt deine neue PIN ein und bestätige sie durch erneute Eingabe.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.