4DRC V14

Verbindung mit Handy herstellen

Tipp: Stelle sicher, dass du dich in einer freien Umgebung ohne starke Störsignale befindest, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

1. Lade die App **4DRC FLY** herunter und installiere sie.

    - App für Android
    - App für iOS

2. Schalte die Drohne ein, indem du den **Power-Knopf** drückst.

3. Die Drohne beginnt nun, ein WLAN-Signal auszusenden.

4. Öffne die **WLAN-Einstellungen deines Handys oder Tablets**.

5. Suche in der Liste nach einem Netzwerk mit dem Namen "4DRC**" (die Sterne stehen für die individuelle ID).

6. Wähle das Netzwerk aus und verbinde dich damit.

Falls ein Passwort erforderlich ist, findest du es in der Anleitung.

7. Nach der erfolgreichen Verbindung kannst du die Einstellungen verlassen.

8. Öffne die **4DRC FLY** App auf deinem Handy.

9. Klicke auf das Symbol der Drohne, um die Verbindung herzustellen.

10. Nachdem die Verbindung erfolgreich ist, erscheint die Steueroberfläche in der App.

11. Tippe auf **Play**, um die Live-Kamera und Steuerungsmöglichkeiten zu aktivieren.

12. Sobald die Steuerung aktiv ist, kannst du in das Funktionsmenü wechseln.

13. Hier kannst du die Drohne über virtuelle Joysticks oder Bewegungssteuerung fliegen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.