Gigaset DA810A

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn sich das Gerät nicht deaktivieren lässt oder die Einstellungen blockiert sind, empfiehlt sich ein Reset.

ACHTUNG: Alle gespeicherten Telefonbucheinträge, Speicherlisten, und Einstellungen werden gelöscht. Der Anrufbeantworter wird deaktiviert, Nachrichten und individuelle Ansagen werden entfernt. Der System-PIN bleibt unverändert (Standard-PIN: 0000).

1. Hebe den Hörer ab.

2. Drücke die **Menü-Taste**.

3. Gib den **1250** ein.

4. Bestätige mit **OK**.

5. Lege den Hörer wieder auf.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.