DOOGEE Note 58 Pro

Sprache auf Deutsch einstellen

Wenn dein Gerät nicht auf Deutsch läuft, kannst du die Systemsprache mit wenigen Schritten anpassen.

Hier die Anleitung:

1. **Einstellungen öffnen**
   Tippe auf das Zahnrad-Symbol.

2. **System wählen**
   Scrolle nach unten und öffne den Menüpunkt *System*.

3. **Sprachen & Eingabe**
   Wähle hier den Unterpunkt *Sprachen*.

4. **Sprache hinzufügen**
   Tippe auf *Sprache hinzufügen* und wähle *Deutsch (Deutschland)* aus der Liste.

5. **Als Standard festlegen**
   Ziehe Deutsch an die oberste Stelle oder bestätige mit *Als Standard* festlegen.

6. Die Benutzeroberfläche wird nun in Deutsch angezeigt.

- **Tipp:** Direkt bei der Ersteinrichtung kannst du bereits Deutsch auswählen, ohne den Umweg über die Einstellungen.

- **Optional:** Falls du auch die Tastatur auf Deutsch nutzen willst, gehe zu **System → Sprachen & Eingabe → Bildschirmtastatur (z. B. Gboard) → Sprachen** und füge Deutsch hinzu.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.