Doro Watch

Lösungswege bei Verbindungsproblemen

Hier sind einige hilfreiche Schritte zur Behebung von Verbindungsproblemen:

1. **Bluetooth-Verbindung zurücksetzen:**
   Entferne die Uhr aus der Bluetooth-Liste deines Smartphones und vergessen sie auch in der Companion App, falls eingetragen. Danach erneut koppeln.

2. **Geräte neu starten:**
   Schalte sowohl Uhr als auch Smartphone komplett aus und wieder ein – ein bewährter erster Schritt bei vielen Verbindungsschwierigkeiten.

3. **Werkseinstellungen zurücksetzen (letzte Option):**
   Falls nichts hilft, kannst du die Uhr über das Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden alle Daten gelöscht, vor der erneuten Kopplung muss das Gerät neu eingerichtet werden.

- Uhr einschalten und ins Hauptmenü gehen (über die Seitentaste).
- Nach unten zu **Einstellungen** scrollen und antippen.
- Dort den Punkt **System** auswählen.
- **Zurücksetzen**/**Reset** wählen.
- Den Vorgang bestätigen.

Wiederherstellung der Verbindung

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.