Bauknecht T8 S6300

Reinigungsschritte bei unzureichender Trockenleistung

1. **Sichtprüfung & Reinigung**

   - Flusensieb herausnehmen und gründlich reinigen.
   - EasyCleaning-Filter und Wärmetauscher kontrollieren (auch wenn „selbstreinigend“ – oft setzen sich dort Flusen fest).
   - Luftwege prüfen: hinter dem Gerät schauen, ob die Lüftungsschlitze frei sind.
   - Feuchtigkeitssensoren (meist zwei Metallleisten im Trommelinneren) mit Essigwasser oder mildem Reiniger abwischen – Weichspülerreste können die Messung stören.

2. **Trommelbewegung prüfen**

   - Starte ein Programm (z. B. Mischwäsche).
   - Beobachte ob sich die Trommel wirklich nur im Uhrzeigersinn dreht. Normalerweise sollte sie nach einigen Minuten die Richtung wechseln.

     Wenn keine Umkehr kommt: mögliches Problem in Steuerung oder Motoransteuerung.

3. **Beladung testen**

   - Teste mal mit wenig Wäsche (2–3 T-Shirts) → wenn sie normal trocknen und nicht verklumpen, ist das Gerät an sich funktionsfähig.
   - Test mit größerer Ladung (Handtücher, Bettwäsche) → wenn alles an der Wand klebt, fehlt wahrscheinlich die Reversierfunktion.

4. **Programme vergleichen**

   - Eco-Programme trocknen deutlich länger und oft nur energiesparend → Wäsche bleibt bei starker Beladung feucht.

Bedienungsanleitung24.de

- Teste ein Standard-Programm (Schranktrocken, Baumwolle).

  Wenn selbst hier die Wäsche nicht gleichmäßig trocknet → Hinweis auf fehlende Trommelumkehr.

5. **Elektronik & Mechanik**

- Trommelriemen / Antrieb: wenn er nicht korrekt sitzt könnte die Steuerung das Umdrehen nicht schaffen.
- Steuerplatine (Inverter-Ansteuerung): bekanntes Problem bei Bauknecht/Whirlpool – wenn die Umkehr nicht schaltet bleibt nur einseitiger Lauf.

  Motor selbst ist selten defekt, eher die Steuerung oder Relais.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.