

Artfone C1 4G

Kurzwahl einrichten

Mit der Kurzwahl kannst du häufig benötigte Telefonnummern auf einzelne Tasten legen. Anschließend genügt es, die entsprechende Taste länger gedrückt zu halten, um den Kontakt anzurufen.

1. Drücke die **rote Auflegen-Taste**, bis die normale Startanzeige zu sehen ist.



2. Drücke die **Navigationstaste nach unten**. Das ist die untere Richtung der Wipptaste unterhalb des Displays.



3. Öffne die angezeigte Übersicht **Shortcuts (Schnellzugriffe)**.

4. Wähle dort **Speed Dial (Kurzwahl)** aus.

5. Jetzt kannst du eine der Tasten **2 bis 9** sowie die Stern- oder Raute-Taste auswählen.



6. Lege für die gewünschte Taste eine Telefonnummer fest. Du kannst entweder einen bereits gespeicherten Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen oder eine neue Rufnummer eingeben.

7. Bestätige die Auswahl und speichere die Zuordnung.

Beispiel: Soll die Telefonnummer deiner Tochter über die Taste 2 erreichbar sein, wähle in der Kurzwahlliste die Ziffer 2 aus und hinterlege dort ihre Rufnummer.

Zum Anrufen gehst du anschließend zurück zur normalen Startanzeige und hältst die **Taste 2 einige Sekunden gedrückt**. Das Handy wählt dann automatisch die gespeicherte Nummer.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.