



**Produktfamilie**  
**Impact Sport**  
 Elektronische Geräuschverstärkung



**Artikel-Nummern & Bestellinformationen**

	Artikel-Nummern	Details DE
	1013530	<b>Impact Sport – faltbarer elektronischer Kapselgehörschützer</b> SNR 25

**Übersicht**

**Wichtige Funktionen**

- Verstärkt Umgebungsgeräusche auf sichere 82 dB – die Geräuschverstärkung wird durch die spezielle Technologie auf passiven Gehörschutz umgestellt, sobald der Lärmpegel 82 dB erreicht.
- Erlaubt dem Träger, wichtige Informationen wahrzunehmen, einschließlich anderer Schützen und Umgebungsgeräusche
- Stereomikrofone verstärken und verbessern Geräusche für ein natürlicheres Hörgefühl und gutes Richtungshören
- Formbeständiger äußerer Kopfbügel widersteht rauer Behandlung in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.
- Das besonders flache Design und die speziellen Aussparungen an den Muscheln vermeiden das Anstoßen beim Schießen.
- Die jagdgrünen Muscheln passen zur Jagd- und Tarnkleidung
- Patentierte Air Flow Control Technologie für optimale Dämmung in allen Frequenzbereichen
- Die gesteckten Dichtungskissen machen den Austausch schnell und einfach
- AUX-Eingang für den Anschluss von MP3-Player oder anderer externer Audiogeräte

**Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche**

- Behörden
- Strafverfolgung
- Militär
- Bergbau

**Risiken**

- Lärm

**Normen und Vorgaben**

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE

## Traditionsmarke

Howard Leight

## Informationen zur Gewährleistung

Es gibt eine Gewährleistung von einem Jahr gegen Fehler in Material und Verarbeitung. Die Gewährleistung umfasst nicht Schäden, die durch falsche Verwendung, Fehlbehandlung oder unerlaubte Modifikationen verursacht wurden.

INANSPRUCHNAHME DER GEWÄHRLEISTUNG: Das ausgefüllte Garantiezertifikat muss vom Händler korrekt ausgefüllt und gemeinsam mit der fehlerhaften Ware eingesandt werden.

## Spezifikationen

### Di-elektrisch

- Nein

### Muschelfarbe

- Jagdgrün

### Kopfbügelmaterial

- Kunstleder

### Batterie

- 2 AAA enthalten

### SNR

- 25

## Zertifizierungen

### CE Certificate - Impact Sport

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earmuffs/19967/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earmuffs/19967/1033.aspx)

CE Certificate - Impact Sport

## Drucksachen & Dokumentationen

### EC Attestation Report - Impact Sport

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earmuffs/20005/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earmuffs/20005/1033.aspx)

EC Attestation Report - Impact Sport

### Earmuff Instruction Poster - DE

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earmuffs/19770/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earmuffs/19770/1033.aspx)

## Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

1. Falten Sie den Kapselgehörschützer auf.
2. Platzieren Sie die Muscheln über jedes Ohr.
3. Verstellen Sie den Kpfbügel durch Hoch- und Runterschieben.
4. Stabiler sicherer Dichtsitz – die Muscheln müssen fest am Kopf anliegen.
5. Vermeiden Sie Leckagen – Sorgen Sie dafür, dass der Sitz des Kapselgehörschützers auf keine Weise behindert wird, wie z. B. durch Haar.
6. Das Ohr muss vollständig abgedeckt sein – Die Muscheln sollten nie schief oder versetzt über dem Ohr sitzen.

## Zusatzinformationen

### Pflege und Instandhaltung

- Kontrolle – Untersuchen Sie die Ohrschalen und Ohrpolster regelmäßig auf Risse oder Lecks, und entsorgen Sie sie, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind. Ersetzen Sie beschädigte Dichtungskissen.
- Reinigung – Waschen Sie Muscheln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser. Sie dürfen nicht ins Wasser getaucht werden. Nicht mit irgendeiner anderen Substanz behandeln, da die Schutzwirkung gemindert und die Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Austausch – Da sich die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze über die Zeit abnutzen, ersetzen Sie diese alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.

### **ZUGEHÖRIGE PRODUKTE**