

Slim/slim HR User Manual

FITNESS TRACKER



Deutsche Version

Kompatibilität mit mobilen Geräten



IOS 7.1 & höher



Androide 4.4 & höher

Schnellstartanleitung

1. Laden Sie die App herunter

Suche "VeryFitPro" App im App Store oder im Google Play Store.

Oder scannen Sie den QR-Code zum Download:



2. Aktivieren und Aufladen



Bitte laden Sie Ihr neues Gerät vor der ersten Verwendung (1-2 Stunden) vollständig auf.



USB Laden



Der Bildschirm zeigt während des Ladevorgangs ein Lade-Symbol an



3. Mit Telefon koppeln


- 1). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon Bluetooth eingeschaltet ist.
- 2). Wechseln Sie zur App "VeryFitPro", in der unteren Symbolleiste zum Tab "Gerät".
- 3). Wählen Sie "Gerät hinzufügen" aus, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "ID115 / ID115HR", tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen.
- 4). Halten Sie Ihren Tracker während der Suche wach, der Tracker vibriert und synchronisiert die Zeit mit Ihrem Telefon nach dem Pairing.



Hinweis: Bitte koppeln Sie den Tracker nicht direkt aus der Bluetooth-Liste.

Funktion

1. Aktivität




Zeit & Datum




Übung starten
tippen Sie die Taste
für 3 Sekunden



Schritte



Gehende Meilen



Kalorien Verbrannt



Übung beenden
tippen Sie die Taste für 3
Sekunden



Handy finden

Hinweis: Die Funktion "Telefon suchen" wird erst nach dem Einschalten in der App auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Benachrichtigung

Aktivieren Sie alle Benachrichtigungen in der VeryFitPro-App manuell, wenn Sie eingehende Anrufe oder SMS erhalten möchten.

<p>< Anrufsignal ✓</p> <p>Nach Aktivierung ist die Anruferinnerung auf diesem Gerät verfügbar</p> <p> Anrufsignal <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>< Keine-Bewegungs-Alarm ✓</p> <p>Nach Aktivierung ist die Nicht-Bewegungs-Erinnerung auf diesem Gerät verfügbar</p> <p> Keine-Bewegungs-Alarm <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>< Weckalarm ✓</p> <p>Der Wecker ist im Gerät verfügbar, wenn die Weckfunktion aktiviert wird.</p> <p> 07:30 <input checked="" type="checkbox"/> Nicht... Aufstehen</p> <p> Alarmliste hinzufügen +</p>	
<p>< SNS-Alarm ✓</p> <p>Dem Band nach Einschalten erlauben, Alarme mitzuteilen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Benachrichtigungen erlau... <input checked="" type="checkbox"/></p>	

Hilfe & FAQs

1. Brauchen Sie technischen Support?

Finden Sie unsere Schritt-für-Schritt-Videos auf YouTube, indem Sie den QR-Code auf der Box scannen.

2. Benötigen Sie Kundenservice?

Schicken Sie uns E-Mails an die auf der Box angegebene Adresse oder kontaktieren Sie den Verkäufer auf Amazon.

3. Lass uns wissen, wie wir es gemacht haben.

Wenn Sie eine glückliche Erfahrung mit uns hatten, begrüßen Sie Ihr Feedback / Produktbewertung.

Nicht glücklich? Wir bitten Sie, bevor Sie negatives Feedback abgeben, unser Supportteam kontaktieren.

Wir werden unser Bestes versuchen, um Ihnen zu helfen.

Garantiebestimmungen

Begrenzte Produktgarantie

1. Wir bieten eine 30 Tage Rückgabegarantie und eine einjährige Qualitätsgarantie für den Tracker-Chipsatz (Hauptteil).
2. Wir garantieren nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert.
3. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung von Anweisungen bezüglich der Verwendung des Produkts ergeben.

Garantiekarte

Produktname:

Produktmodell:

Etikettennummer:

Kaufdatum:

Bestellnummer:

Falsche Beschreibung: