

Autel MaxiLink ML629 KFZ-Diagnosegerät

Auf Deutsch umstellen

Bei der Auslieferung ist das Gerät auf Englisch eingestellt. Das ML629 bietet 14 verschiedene Sprachen an, auch deutsch. Dafür muss man den Verkäufer kontaktieren und ihm die Seriennummer des Gerätes mitteilen und dazu schreiben, dass die Sprache "Deutsch" freigeschaltet werden soll. Wenn dieser es bei Autel für Deutsch regestriert hat dann geht das genau so wie beschrieben. Nach der Aktivierung der Seriennummer des Gerätes müssen Sie nachfolgende Schritte (Autel-ID anlegen, Autel Gerät registrieren und Software-Update ausführen) durchführen:

1. AUTEL-ID ANLEGEN

Öffnen Sie die folgende Seite: <u>http://pro.auteltech.com</u>

Nach dem Öffnen der Seite erscheint nachfolgendes Bild. Klicken Sie auf "Autel-ID anlegen".

odukte	Diagnoseplettform	Diagnosesoftware	TPMS	Support and Updates	Über Autol
zt ani	melden oder au	of Autel registri	eren.		
n Sie bere Www.ma Izer sind.	eits ein Konto besitzen, m udas com registriert sind, legen Sie bitte zuerpt ein auf Autel regist	elden Sie sich bitte mit ih melden Sie sich bitte mit e Autel-ID an.	rer Autel-ID un Ihner dortigen	d Ihrem Kenewort an. Fai Benutzer-ID und Ihrem Ke	is Sie bernits an Benutzer bei norwort an. Wenn Sie noch kenn regustrierter
A Die Ragis Sie orhait	utel FD anlegen Itrierung ist kostenios en uneingeschränkten 20	ung	AuteHD	Sie haben ihre Autei-ID	ng24.de
Softwar Online- Downio Schulur	relizenzverlängerungen Foren ads rigen auf Abruf	/	Kennwort	Sie haben ihr Kennvort	vergessen?

2. Füllen Sie nun die folgenden Felder aus. Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Eingabefeld ein. Klicken Sie auf **Zustimmen** und klicken auf **Autel-ID anlegen**, um Ihr Konto anzulegen.

Beachten Sie, dass die Autel-ID Ihre Haupt Email Adresse ist und im Nachhinein nicht mehr geändert werden kann!

Diagnosesoftware	TPMS	Support und Updates	Über Autel
	Ihre Ansc	hrift	
	Land	/Region *	
		Telefon *	
	Bundesstaa	t/Provinz	
Bedi	E-Mail se Beiben S Software Dienstlet Geben Si	nden Sie per E-Mail auf dem Laufe -Updates sowie aktuelle Info stungen. e bitte die im folgende 3000000000000000000000000000000000000	enden über Neuigkeiten rund um Autel, armationen zu Produkten und en Bild dargestellten Zeichen ein n Code anfordem en sowie Autels <u>Datenschutzerklärung</u> einverstanden.

3. Nun haben Sie Ihre Autel-ID angelegt. Prüfen Sie den Posteingang in Ihrem E-Mail Programm und öffnen Sie die E-Mail, die Sie von "autelservice03@auteltech.com" bekommen haben.

AUTEL	PCS (DA.) Available (Regulation)				
Produkte Disgocomplatifices Disgocommitteer	e - TPMR Support and Updates Ober Artist				
Autel technische Foren					
Herzichen Glichwunsch tenaen ihr Aufert enter.	Registrierung abgeschlossen! Hecker Glavainstell Registering appertnasse ter Alasi C lavet "to (DodTildg 103 sie Sie Konen ich jed) anstals un ein Alasi beide zunitan				
	pt) energyes				

4. AUTEL GERÄT REGISTRIEREN

Nach erfolgreichem Anlegen Ihrer Autel-ID müssen Sie das Gerät registrieren, um es auf dem aktuellen Stand halten zu können.

Um das Gerät zu registrieren, öffnen Sie den folgenden Link und melden Sie sich entsprechend an: <u>http://pro.auteltech.com</u>

Jetzt anmelden oder auf Autel registrieren.

Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich bitte mit Ihrer Autel-ID und Ihrem Kennwort an. Falls Sie bereits als Benutzer bei http://www.maxdas.com registriert sind, melden Sie sich bitte mit Ihrer dortigen Benutzer-ID und Ihrem Kennwort an. Wenn Sie noch kein registrierter itzer sind, legen Sie bitte zuerst eine AuteHD an. Jetzt auf Autel registrieren Anmelden Autel-ID anlegen Autel-ID Die Registrierung ist kostenlos. Sie haben Ihre Autei-ID vergesse Sie emaiten uneingeschränkten Zugang zu: Softwarelizenz Kennwort · Online-Foren Sie haben Ihr Kennwort vergessen? · Downloads · Schulungen auf Abruf 73WC 1 Code

5. Hier klicken Sie auf **Produktregistrierung**. Produktregistrierung auswählen und die Seriennummer und das Registrierungspasswort eintragen, angezeigten Code eingeben und mit **Absenden** bestätigen.

Um das Registrierungspasswort zu finden, schalten Sie das Gerät ein und gehen zu folgenden Menüs: Einstellungen

> Über

rodekte	Diagnoseplatiform	Diagnosesoftware	TPMS	Support und Updates	Uber Autel
Konto - P	oduktregistrierung				
100.43 mgmb	Produ	ktregistrierung			
r Profil			1		
		Serierstummer	·		
		Registrierungskernwort	-		
		Code	1.000	6Dx	Emerten atom O /
		*	-		<u>0,10,24.0</u> (
			Abse	iden Zuruc	Kselzen
	FAQ				
	De S	erhalte ich die Produktse anerhummer ist ein eindeutig	or Code Rard	e identifizierung vom einze	iten Garat. Das Register Passwort garantient ihr Eigentum

6. Nun können Sie unter "Ihre Geräte" das registrierte Gerät sehen.



7. SOFTWARE UPDATE

Um das Gerät auf dem aktuellen Stand halten zu können, müssen Sie sich noch die Updatesoftware herunterladen und auf Ihrem PC installieren.

Hierzu klicken Sie auf "**PC Suite**" und wählen die passende Software zu Ihren Gerät aus der Liste und klicken auf "**Download**".

Produkte Diagno	seplattions [Nagnosesoftware TPMS	Support and Up	dates Über Autoi	wawazhanggenozon Abnebon
Ittr Konto PC Suite-Pr	ogramm				Warenkorb
Ihr Konto Ihre Geritte	PC Suite				
thre Bestellungen	Software	Produkte	Aktuelle Version	Sprache	Vorgang
Einlösen	PC Sulle	Man DAS D5708	VE.12	German	Download
Produktregistrierung	MHC011 PC Sute	VHOITI	VE31	German	Download
thre Themen	Maxi PC Suite for MAC	AL609 - AL619 - EBS301 - CLS3	V1.12	German	Download
hre Nachrichten	Maxi PC Suite	AL609 - AL619 - EBS301 - OLS3 01	V1.28	German	Download
Itr Profil	MaxiScope	MP408	V2.10	German	Download
Kennwort zurücksetzen Zobi erenbinunien	Maxi PC Suite_Mexico	MD806 - MD806 Pro	V1.11	German	Download
canonganitivelse	Auro PC Sulte	OtoSys IM600 v OtoSys IM100	V1.03	German	Download.
	UP400 PC Programmer	OtoSys IMEDD - OtoSys IM100	V1.00	German	Download
	ATProgrammer	Programmer XP400	V1.00	German	Download

- 8. Entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Gerät und setzen Sie sie in den PC ein. Formatieren Sie die SD-Karte des ML629 im FAT32-Format.
- 9. Installieren Sie "Maxi PC Suite" oder "Maxi PC Suite for MAC" Software und melden Sie sich an mit Ihrer Autel-ID.

	Update	available Ins	talled		(Jeanth Q)
- NUTER	Software name	Software kit	Version	Size	Operation
Gart		Log in	×		
F:\ 629170302001	629170302001		Υ.	1	
Switch a device	numas	anlei	huh	b^2	
	👻 Remember me	Forgot p	assword? Sign.up	Ρ-	
		Log in			

10. Installieren Sie **ALLE** verfügbaren Updates. Nach dem Software-Update setzen Sie die SD-Karte wieder in das ML629. Nun können Sie Ihre gewünschte Sprache über den Bildschirm "Setup" in Ihrem ML629 umstellen.

AUTEL' Mard PC	Sut V1.00.06					w	×
		Upda	tes available 🛛 🛙	stalled		waten	Q,
	Soft	ware name	Software kit	Version	Size	Operation	1
Cart		629_08D			6.09M8	Update	
FA 629170302001	15	629_OBD	629	V0.99.04		0	
Switch a device	ie 🗃	Mgs			32.18MB	Update	B
	90	GM	BO	V0.99.04		0	
	• 🗃	SAAB			18.14MB	Update	
	95	SAAII	DB	V0.99.05		0	
3.1105/7.455	Select a	1			Cancel all	Update all	