

Roadie



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.): Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!


Transport des Gerätes: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.




Reinigung der äußeren Oberfläche: Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Technische Daten

Artikelnr.	10029813, 10029814, 10029815
Stromversorgung	Netzstrom 230 V~ 50 Hz / Batterien (6 x 1,5 V „C“)
Stromverbrauch	18 W (Standby: 0,45 W)
Dateitypen (USB/CD)	MP3 (32 ~ 320 kbps)
USB	1.1, 2.0
BT:	2.400 GHz - 2.480 GHz; Profile: A2DP, AVRCP; 2.1 +EDR
Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Bedienelemente





CD Fach	1	13	FUNCTION (OFF/(AM/FM/CD/AUX/USB/BT)
■ STOP / BT: PAIR	2	14	VOLUME
PLAY MODE	3	15	Lautsprecher
ALBUM	4	16	Lautsprecher
▲ CD-Fach ÖFFNEN	5	17	Licht ON/OFF
▶ PLAY/PAUSE / FUNCTION (USB/BT/CD)	6	18	TUNING
▶▶ WEITER	7	19	Antenne
◀◀ ZURÜCK	8	20	AUX-Eingang
Power LED	9	21	Griff
Display	10	22	Kopfhörer-Anschluss
FM Stereo LED	11	23	Netzanschluss
USB Anschluss	12		

Inbetriebnahme

Der ROADIE kann mit Netzstrom aus einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose (AC 230 V~ 50 Hz) oder mit Batterien (6 Stk. 1,5 V, Typ "C") betrieben werden.

Anliegender Netzstrom wird vom Gerät automatisch erkannt. Die gegebenenfalls eingesetzten Batterien werden bei Netzverbindung automatisch getrennt.

Batteriebetrieb:

Entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Unterseite des Geräts und legen Sie sechs Batterien des Typs C ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität, wie auf der Innenseite des Batteriefachs schematisch dargestellt.

Netzbetrieb:

Verbinden Sie den ROADIE mit dem mitgelieferten Netzkabel mit einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose.

Einschalten/Ausschalten:

Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position CD/AUX/USB/BT, FM oder AM für die entsprechenden Funktionsmodi bzw. auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

Bedienung

Radio

- Ziehen Sie die Antenne vollständig aus.
- Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position FM bzw. AM.
- Stellen Sie mit dem TUNING-Rad den gewünschten Sender ein.
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem VOL-Regler ein.

CD

- Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position CD/AUX/USB/BT. Das Display leuchtet nun.
- Öffnen Sie das CD-Fach mit  und legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
- Steuern Sie die CD-Wiedergabe mit , ,  und .

Abspiel-Modi (Repeat/Random):

Drücken Sie mehrfach MODE, um die Wiederhol-Modi durchzuschalten:

- REP (aktueller Titel wird wiederholt)
- REP ALL (bei CDs: alle enthaltenen Titel werden wiederholt)
REP FOLDER (bei MP3-Datenträgern: aktueller Ordner wird wiederholt)
- RANDOM (Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt)
- Drücken Sie noch einmal, um REPEAT- und RANDOM-Funktionen zu deaktivieren. Das entsprechende, diese Funktionen anzeigende Symbol auf dem Display verschwindet.

Abspielliste Programmieren

- Legen Sie eine CD ein. Drücken Sie , falls der CD-Player sich nicht im STOP-Modus befindet.
- Drücken Sie MODE. Im Display erscheint (blinkend): P01
- Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten ersten Titel für die Wiedergabeliste auszuwählen.
- Drücken Sie MODE, um den Song hinzuzufügen. Im Display blinkt nun: P02.
- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Titel, die sie hinzufügen möchten (Audio-CD: max. 20 Titel; MP3: max. 99 Titel)

USB

- Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position CD/AUX/USB/BT. Das Display leuchtet nun.
- Halten Sie  länger gedrückt, um von CD zu USB zu wechseln (nocheinmal gedrückt halten für BT).
- Drücken Sie ALBUM, um den gewünschten Ordner auszuwählen (mit den Pfeiltasten) oder
- nutzen Sie die Pfeiltasten, um durch Ihre Musikbibliothek zu navigieren.
-  drücken zum Abspielen/Pausieren.

BT - Wiedergabe

- Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position CD/AUX/USB/BT. Das Display leuchtet nun.
- Halten Sie ►|| länger gedrückt, um von CD zu USB und dann zu BT zu wechseln.
- Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten und suchen Sie nach dem Gerät namens **ROADIE** und verbinden Sie sich damit.
- Falls Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie „0000“ (viermal Null) ein.
- Die BT-LED leuchtet, sobald die Verbindung erfolgreich eingerichtet wurde.
- Spielen Sie die Musik auf dem verbundenen Gerät ab. Die Steuerung der Musik-Wiedergabe geschieht über Ihr verbundenes Gerät. Sie können die Lautstärke über das verbundene Gerät oder über den Lautstärke-Regler des ROADIE einstellen.
- Halten Sie die STOP/PAIR-Taste für drei Sekunden gedrückt, um die bestehende Verbindung zu trennen und in den Pairing-Modus zu wechseln (um ein anderes BT Gerät zu verbinden)

Bitte beachten Sie: Ihr BT-Gerät (Abspielgerät) muss das BT-Profil A2DP aufweisen, damit Musik via BT abgespielt werden kann.

AUX-Eingang

Für andere Geräte können Sie den AUX-Eingang verwenden. Verwenden Sie dabei zur Verbindung ein 3,5 mm Audiokabel. Schieben Sie den FUNCTION-Schalter auf die Position CD/AUX/USB/BT, um die AUX-Funktion auszuwählen. Die gesamte Steuerung der Wiedergabe geschieht über das externe Gerät.

Lichteffekte

Schalten Sie die LED-Beleuchtung mit LIGHT ein bzw. aus. Die LED-Effekte sind musikgesteuert. Wenn keine Musik abgespielt wird, bleiben die Effekte inaktiv.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects: Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!


Transporting the device: Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.




Cleaning the surface: Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Technical Data

Item #	10029813, 10029814, 10029815
Power supply	Mains socket AC 230 V~ 50 Hz / batteries (6 x 1.5 V type „C“)
Power consumption	18 W (standby: 0.45 W)
Supported file types (USB/CD)	MP3 (32 ~ 320 kbps)
USB	1.1, 2.0
BT:	2.400 GHz - 2.480 GHz; Profile: A2 DP, AVRCP; 2.1 +EDR
Accessories	Device, AC power cable, instruction manual

Controls





CD tray	1	13	FUNCTION (OFF/AM/FM/CD/AUX/USB/BT)
■ STOP / BT PAIR	2	14	VOLUME
PLAY MODE	3	15	Speaker
ALBUM	4	16	Speaker
▲ Open CD tray	5	17	LIGHT ON/OFF
▶ PLAY/PAUSE / FUNCTION (USB/BT/CD)	6	18	TUNING
▶▶	7	19	Antenna
◀◀	8	20	AUX IN jack
Power LED	9	21	Handle
Display	10	22	Headphone jack
FM Stereo indicator	11	23	AC IN jack
USB port	12		

Initial Operation

This unit operates on AC 230 V~ 50 Hz or 6 pieces of 1.5 V “C” (UM-2) batteries. Do not attempt to operate the radio on any other power source. You could cause damage to the unit and void your warranty. Please be sure the power outlet you plug this unit into is working and receives constant (unswitched) power

Battery operation:

Remove the battery door on the bottom. Install 6 x DC1.5 V “C” (UM-2) batteries (not included) according to the polarity diagram inside the battery compartment. Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit. Close the Battery Door.

AC mains operation:

Plug the detachable AC cord into a standard AC outlet (230 V~50 Hz). When the AC power cord (included) is connected to the AC Power Socket on the back of the unit and the other end is plugged into a 230 V AC~ 50 Hz wall outlet, the unit will disconnect the batteries automatically, and operate on AC Power only.

Power on/off

Slide the FUNCTION SWITCH to “CD/AUX/USB/BT” for AUX or CD play, “FM” for FM radio, “AM” for AM radio and “OFF” for unit power off.

Operation

Radio

- Fully extend the antenna.
- Slide the FUNCTION switch to FM or AM.
- Rotate the TUNING wheel to tune in the desired station.
- Rotate the VOLUME knob to adjust the volume.

CD

- Slide the FUNCTION switch to CD/AUX/USB/BT. The display lights up.
- Open the CD tray pressing  and insert a (audio or MP3) CD with the printed side facing up.
- Use , ,  and  to operate CD playback.

Repeat & random modes:

Press MODE repeatedly for

- REP (repeat current track)
- REP ALL (audio CDs: repeat all tracks)
REP FOLDER (MP3s: repeat current folder)
- RANDOM (play tracks in random order)
- Press again to deactivate and continue normal playback. Corresponding icons disappear from the display.

Programmed playback:

- Put in a CD. Press , in case the CD player is not in STOP mode yet.
- Press MODE. The display shows: **P01** (flashing).
- Use back/next to select further tracks. Press MODE to add. The display now states: **P02** (flashing).
- Repeat this procedure for all tracks you want to add.
(Audio CD: max. 20 tracks; MP3: max. 99 tracks)

USB

- Slide the FUNCTION switch to CD/AUX/USB/BT. The display lights up.
- Press and hold USB/BT to change from CD to USB to BT.
- Press ALBUM, to select the desired folder (use back/next to select) or simply use back/next to scroll your music library.
- Press  for play/pause.

BT

- Slide the FUNCTION switch to CD/AUX/USB/BT. The display lights up.
- Press and hold ►|| to change from CD to USB to BT.
- Activate BT on your BT device, search for ROADIE and pair.
- When prompted to enter a password, enter "0000".
- The BT LED indicates any successfully establishes BT connection.
- Use your external device to playback music. Adjust the volume level with the external device or with the volume knob on the ROADIE.
- Press and hold the STOP/BT PAIR button to disconnect the currently paired device and switch to pairing mode.

Please mind: To playback music via BT, your BT device must comply to A2DP streaming profile.

AUX

Connect any external media players with the AUX in using a 3.5 mm audio cable. Slide the FUNCTION switch to CD/AUX/USB/BT. Use your external device (typically a laptop PC, smartphone, tablet, MP3 player, etc.) to play media. Adjust the output volume level using the VOL control on both the ROADIE and your external media player.

Light Effects

Slide the LIGHT switch to ON or OFF to activate / de-activate the LED effects.

Disposal Considerations



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes de branchements et d'utilisation pour éviter d'éventuels dommages techniques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi sert à vous familiariser aux fonctions de ce produit. Conservez-le bien afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- L'achat de ce produit donne droit à une garantie de deux ans en cas de défectuosité de l'appareil sous réserve d'une utilisation appropriée de celui-ci.
- Veiller à utiliser le produit conformément à l'usage pour lequel il a été conçu. Une mauvaise utilisation est susceptible d'endommager le produit ou son environnement.
- Tout démontage ou toute modification de l'appareil porte atteinte à la sécurité du produit. Attention aux risques de blessure ! Ne jamais ouvrir le produit de son propre chef et ne jamais le réparer soi-même !
- Manipuler le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes - même de faible hauteur - peuvent endommager l'appareil.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne pas introduire d'objets métalliques dans cet appareil. Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon sec. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant ou par une entreprise spécialisée et qualifiée.


Toute ouverture non autorisée de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.




- **Petits objets / éléments d'emballage (sac plastique, carton, etc.)** : tenir les petits objets (par exemple les vis et le matériel d'assemblage, les cartes mémoire) et le matériel d'emballage hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent. Empêcher les enfants de jouer avec les films de protection. Il existe un risque d'étouffement !
- **Transport de l'appareil** : conserver l'emballage d'origine. Pour garantir une protection suffisante de l'appareil pendant son transport, emballer l'appareil dans son emballage d'origine.
- **Nettoyage en surface de l'appareil** : ne pas utiliser de liquides volatiles comme ceux contenus dans les bombes insecticides. Une pression trop importante exercée sur la surface de l'appareil pendant le nettoyage peut l'endommager. Éviter le contact prolongé du caoutchouc ou du plastique avec l'appareil. Utiliser un chiffon sec.

Fiche technique

Numéro d'article	10029813, 10029814, 10029815
Alimentation électrique	Courant électrique 230 V ~ 50 Hz / Piles (6 x 1,5 V « C »)
Consommation électrique	18 W (veille : 0,45 W)
Format de fichier	MP3 (32 ~ 320 kbps)
USB	1.1, 2.0
BT	2.400 GHz - 2.480 GHz; Profil: A2DP, AVRCP; 2.1 +EDR
Contenu de l'emballage	Appareil, cordon d'alimentation, mode d'emploi

Éléments de commande





Compartiment à CD	1	13	FONCTION (OFF/(AM/FM/CD/AUX/USB/BT)
■ STOP / BT: PAIR	2	14	VOLUME
PLAY MODE	3	15	Haut-parleur
ALBUM	4	16	Haut-parleur
 OUVRIR le compartiment à CD	5	17	ÉCLAIRAGE ON/OFF
 LECTURE/PAUSE / Fonction	6	18	TUNING
	7	19	Antenne
	8	20	Entrée AUX
LED de marche	9	21	Poignée
LED FM stéréo	10	22	Prise casque
LED de prog.	11	23	Prise secteur AC
Prise USB	12		

Mise en marche

Le ROADIE peut fonctionner sur secteur sur une prise domestique classique (AC 230 V ~ 50 Hz) ou sur piles (6 x 1,5 V de type « C »).

L'appareil reconnaît immédiatement le courant de secteur. En cas de fonctionnement sur secteur, l'appareil arrête automatiquement d'être alimenté par les piles.

Fonctionnement des piles :

Retirer le couvercle du compartiment des piles sur le dessous de l'appareil et introduire six piles de type C. Veiller à respecter les polarités, comme illustré schématiquement à l'intérieur du compartiment des piles.

Fonctionnement sur secteur :

Connecter le ROADIE avec le cordon d'alimentation fourni à une prise électrique domestique classique.

Marche/arrêt :

Mettre le commutateur de fonction sur la position CD/AUX/USB/BT, FM ou AM en fonction du mode souhaité ou mettre sur OFF pour éteindre l'appareil.

Utilisation

Radio

- Déplier entièrement l'antenne.
- Mettre le commutateur de fonction sur la position FM ou AM.
- Sélectionner la station souhaitée en tournant le bouton de réglage TUNING.
- Régler le volume avec le bouton de réglage VOL.

CD

- Mettre le commutateur de fonction sur la position CD/AUX/USB/BT. L'afficheur s'allume.
- Ouvrir le compartiment à CD avec  et introduire un CD face imprimée vers le haut..
- Commander la lecture du CD avec , ,  et .

Modes de lecture (Repeat/Random) :

Appuyer plusieurs fois sur MODE pour passer d'un mode de répétition à l'autre :

- REP (le titre en cours sera répété)
- REP ALL (pour les CD : tous les titres contenus seront répétés)
- REP FOLDER (pour les supports de stockage de MP3 : le dossier sélectionné sera répété)
- RANDOM (les titres seront diffusés en ordre aléatoire)
- Appuyer de nouveau sur la touche pour désactiver les fonctions REPEAT et RANDOM. Le symbole de la fonction correspondante disparaît de l'affichage.

Programmer une liste de lecture

- Introduire un CD. Appuyer sur , si le lecteur CD ne se trouve pas en mode STOP.
- Appuyer sur MODE. L'indication suivante apparaît (en clignotant) : P01.
- Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le premier titre souhaité à intégrer à la liste de lecture.
- Appuyer sur MODE pour ajouter un morceau. L'affichage indique à présent : P02.
- Répéter l'opération pour les titres suivants à ajouter.
(CD audio : max. 20 titres ; MP3 : max. 99 titres)

USB

- Mettre le commutateur de fonction sur la position CD/AUX/USB/BT. L'affichage s'allume à présent.
- Rester appuyer sur  pour basculer du mode CD au mode USB (appuyer encore une fois sur BT).
- Appuyer sur FOLDER pour sélectionner le dossier souhaité (avec les touches fléchées) ou utiliser les touches fléchées pour explorer la bibliothèque de musique.
- Appuyer sur  pour démarrer la lecture / mettre en pause.

BT - Lecture

- Mettre le commutateur de fonction sur la position CD/AUX/USB/BT. L'affichage s'allume.
- Rester appuyer longuement sur PLAY/PAUSE pour passer de CD à USB puis à BT.
- Activer BT sur l'appareil à connecter et chercher l'appareil nommé ROADIE pour les coupler.
- Si un mot de passe est exigé, tapez « 0000 » (quatre fois).
- La LED BT s'allume dès que la connexion est établie.
- Diffuser la musique depuis l'appareil connecté. Commander la lecture de la musique depuis l'appareil connecté. Il est possible de régler le volume depuis l'appareil connecté ou via le bouton de réglage de volume du ROADIE.
- Rester appuyer sur la touche BT pour interrompre la connexion et passer en mode couplage (pour connecter un autre appareil BT).

Remarque : l'appareil BT (appareil de lecture) doit présenter le profil BT A2DP pour que la musique soit diffusée en BT.

Entrée AUX

Il est possible d'utiliser l'entrée AUX pour connecter d'autres appareils. Pour cela, utiliser un câble audio 3,5 mm. Mettre le commutateur de fonction sur la position CD/AUX/USB/BT pour sélectionner la fonction AUX. La commande de lecture se fait entièrement depuis l'appareil périphérique.

Effets lumineux

Allumer ou éteindre l'éclairage LED avec LIGHT. Les effets lumineux sont calés sur la musique. Lorsqu'aucune musique n'est diffusée, les effets lumineux restent inactifs

Information sur le recyclage



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16

10179 Berlin

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Funkanlagentyp:

Radio mit CD-Spieler Artikelnr. 10029813, 10029814, 10029815

allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

RED-Richtlinie 2014/53/EU

LVD-Richtlinie 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 301489-1V1.9.2:2011

EN 301489-17V2.2.1:2012

EN 300328V1.9.1:2015

EN 60065:2014

EN 62479:2010

Berlin, 30. Januar 2018


Wallstraße 16 | 10179 Berlin | [electronic-star.de](http://www.electronic-star.de)
Sebastian Jäger

Chal-Tec GmbH - Wallstraße 16 - 10179 Berlin
Fon: +49 (0) 30 3001385-500
Fax: +49 (0) 30 3001385-699
E-Mail: frondbank@chal-tec.com
Geschäftsführer: Peter Chalajewski

Handelsregister: HRB 98898
Amtsgericht: Berlin - Charlottenburg
USt-ID-Nr.: DE 614529349
WEEE-Nr.: DE 46906833

Bankverbindung: Hypo Vereinsbank
Konto Nummer: 355 986 675
BLZ: 100 208 90
IBAN: DE31 100208900355986675
BIC|SWIFT-Code: HYVEDE33