ID107HR

Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

IOS 7.1 oder höher

Androi d 4.4 oder höher

unterstützt Bluetooth 4.0

Schnellstartanleitung

1. **Laden Sie die App VeryFit 2.0 herunter**
   Die Armbanduhr muss mit dem Smartphone durch die App verbunden werden. Vor dem Herunterladen bitte überprüfen, ob das Handy die nötigen Systemvoraussetzungen erfüllt.

1a Möglichkeit für den Download:
Den QR-Code scannen und die App herunterladen. Bitte benutzen Sie den QR-Code-Scanner zum lesen des folgenden QR-Codes und öffnen Sie den Link um die App herunterzuladen. Falls Sie Schwierigkeiten beim Öffnen des Links haben, bitte versuchen Sie das Link zu kopieren und öffnen Sie es mit Ihrer Suchmaschine.

1b Möglichkeit für den Download:
Die App im Store Ihres Mobiltelefons suchen und herunterladen.
Bitte die App **"VeryFit 2.0"** im Apple Store oder Google Play Store suchen und herunterladen.

Android VeryFit 2.0

IOS VeryFit 2.0

2. **Inbetriebnahme und Laden der Smartwatch**
   Stellen Sie fest ob das Gerät genügend geladen ist. Sollte es wenig Batterie haben, schließen Sie es an das Ladegerät an. Die Smartwatch wird automatisch starten (bitte befestigen Sie das Ladegerät an der Rückseite der Armbanduhr, wie unten angeführt).

3. **Das Gerät verbinden**
   Überprüfen Sie ob die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist. Anschließend öffnen Sie die App "Veryfit 2.0" und öffnen sie den Menüpunkt „verbinden". Die Armbanduhr mit der Taste einschalten (Display ein) und aktivieren, damit sie während des Suchvorgangs verbunden werden kann. Die App wird das Gerät automatisch suchen. Wählen Sie den Namen Ihres Geräts aus und verbinden Sie es mit der App.

Wählen Sie die Armbanduhr in der Suchliste Ihres Smartphones aus.

Hinweise zur Nutzung



Tasten:
Taste 1: Drücktaste
Taste 2: Touch-Taste

Sobald das Gerät erfolgreich mit der App verbunden ist, speichert und analysiert es Ihre Tätigkeiten und ihren Schlafstatus automatisch. Bitte drücken sie die Taste auf der Armbanduhr um zwischen den folgenden Anzeigemodi zu wechseln:

1. Normalmodus

Zeitanzeige

Herzfrequenz-anzeige

Schrittzähler-Modus

Kilometeranzeige

Kalorienanzeige

Alarm-Modus

Handy-Suchmodus

Anmerkung: Alarm-Modus und Handy-Suchmodus werden nur auf dem Gerät angezeigt, sofern die App eingeschaltet ist.

2. Sportdatenbank-Modus
Im Normalmodus die Taste 2 länger gedrückt halten um in den Sportdatenbank-Modus zu wechseln (die letzten historischen Sportdaten), dann zwischen den folgendenverschiedenen Anzeigemodi wechseln, indem sie die Taste jeweils nur kurz drücken:

Herzfrequenz-Datenbank

Schrittzähler-Datenbank

Kilometer-Datenbank

Kalorien-Datenbank

3. Sportmodus
Im Sportdatenbank-Modus auf den Drückknopf doppelklicken, damit ihre neue Aktivität startet. Das Gerät wechselt zwischen den folgenden Anzeigemodi, indem sie die Taste normal betätigen:

Sport-Herz-frequenz-Modus

Schrittzähler-Modus

Sport-Kilometer-Modus

Sport-Kalorien-Modus

Sport Uhr/ Stoppuhr-Modus

Anmerkung: Drücken Sie die Taste 1 etwas länger um den Sportmodus zu verlassen

Beschreibung der Funktionen

Aktivitätendatenbank:
Speichert ihre täglichen Aktivitäten, welche sie dann jeden Tag überprüfen können. Ihre Schritte, zurückgelegte Strecken und verbrauchte Kalorien können in der App aufgerufen werden.

Schlafmonitoring:
Das Gerät kann automatisch ihren Status überprüfen und überwacht den ganzen Schlafprozess indem es Tief- und Leichtschlafphasen analysiert.

Erinnerungen/Warnungen:
Alarm-Warnung, Anruf-Warnung, Untätigkeits-Warnung usw. mittels Vibration

Vergiss mich nicht (Verliere mich nicht):
Wenn Ihr Smartphone sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet (höchstens 5m) vibriert es, um Sie daran zu erinnern es mitzunehmen.

Fernsteuerung der Kamera:
Die Taste wird zum Fernauslöser ihrer Handykamera.

HRM:
Überwacht ihre Herzfrequenz, damit Sie Ihre Trainingseinheiten dementsprechend anpassen können.

FAQ

Warum finde ich das Gerät nicht, wenn ich es verbinden möchte?

1. Bitte stellen Sie sicher dass die Bluetooth Verbindung Ihres Handys eingeschaltet ist und dass es über das Betriebssystem Android 4.4 oder höher bzw. iOS 7.1 oder höher verfügt.
2. Bitte überprüfen Sie dass die Entfernung zwischen Ihrem Telefon und der Armbanduhr maximal 5 Meter beträgt und auf jeden Fall innerhalb der Reichweite der Bluetooth-Kommunikation liegt (maximal 10 Meter). Bitte überprüfen Sie ob die Batterie der Armbanduhr genügend aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig geladen ist und immer noch Probleme bereitet, kontaktieren Sie uns.

- *Wieso kann ich das Gerät nicht mit der App verbinden?*
  Einige Smartphones müssen zuerst neu gestartet werden, damit ihr Bluetooth normal funktioniert. Bitte starten Sie die Bluetooth-Funktion oder das Mobiltelefon neu um das Gerät zu verbinden.
- *Wie stelle ich die Werkseinstellungen wieder her?*
  Stellen Sie fest ob die Armbanduhr mit der App verbunden ist. Öffnen Sie die App und geben Sie „Main System Setting (Hauptsystemeinstellungen)" ein. Wählen Sie „Reboot Device (Gerät neu starten)".
- *Wie führe ich ein Update aus?*
  Überprüfen Sie ob die Armbanduhr mit der App verbunden ist und öffnen sie„Device-Device update (Gerät-Gerät update)" in der App. Bitte warten Sie bis das Update abgeschlossen ist. Es braucht einige Minuten.

Technische Daten

Prozessor: Nordic nRF51822
Sensor: kionix kx022-1020
HR Sensor: Silicon labs Si1142
Gewicht: 25g
Batterietyp: Wiederaufladbare Lithium Batterie
Batterieleistung: 70mAh
Datensynchronisation: Bluetooth 4.0
Betriebstemperatur: von -10°C bis +45°C
Wasserfestigkeit: nicht zum Schwimmen oder Tauchen geeignet
Standby Betriebszeit: 15 Tage und mehr
Dieses Produkt verfügt über ein professionelles RF Bluetoothsignal und einem selbst entwickelten Algorithmus, dessen Genauigkeit 95% und höher beträgt.