

Benutzung des LOOP-Kabels

Das LOOP-Kabel wird an die Antennenbuchse „1out“ und an die Antennenbuchse „2in“ angeschlossen und simuliert teilweise die echte zweite Antennenzuleitung.

Bitte beachten Sie, dass damit der Receiver in seinem Funktionsumfang eingeschränkt wird.
Zum Beispiel können nicht beliebig zwei Sender angesehen und aufgenommen werden.

Wünschenswert ist also immer der Anschluss von 2 separaten Antennenkabeln.

Als Faustregel kann gesagt werden:

- HD-Sender können mit HD-Sender meistens zusammen verwendet werden
- Nicht-HD-Sender können mit Nicht-HD-Sendern meistens zusammen verwendet werden

Beispiel für die Funktionsbeschränkungen in dem LOOP-Betrieb:

ZDF (nicht HD!) Aufnahme läuft	>	RTL (oder auch SAT1, Pro7 usw.) kann gleichzeitig gesehen werden
ZDF-HD Aufnahme läuft	>	RTL (oder auch SAT1, Pro7 usw.) kann gleichzeitig nicht gesehen werden
ZDF-HD Aufnahme läuft	>	Das Erste-HD kann gleichzeitig gesehen werden
RTL Aufnahme läuft	>	ZDF (nicht HD!) oder auch SAT1, Pro7 usw. können gleichzeitig gesehen werden

Bitte beachten Sie auch dass für die HD+ Programme (CI+ Modul und HD+ Karte notwendig!) besondere Aufnahme- und Funktionsbeschränkungen gelten!

Sollten bei der Erstinstallation weiterhin Schwierigkeiten bestehen könnte evtl. fachmännische Unterstützung hilfreich sein.