

## Bluetooth-Geräte

# Bluetooth-Geräte

Sie können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset anmelden. Sie müssen am Mobilteil Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Mit Datengeräten können Sie Telefonbucheinträge austauschen und mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (→ S. 46) Klingelmelodien und Bilder auf das Mobilteil laden.

### Hinweise

- ◆ Ein Headset muss über das **Headset** oder das **Handsfree Profile** verfügen. Das Handsfree Profil wird bevorzugt verwendet.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zu einem Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern.


## Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (→ S. 14) ein-/ausschalten oder über:

- ▶ Menü-Taste **O** ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**Bluetooth**] ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

Ist Bluetooth aktiviert:

- ◆ wird **Bluetooth** in der Statuszeile angezeigt (→ S. 47),
- ◆ kann das Mobilteil mit allen Geräten in der Liste **Bekannte Geräte** kommunizieren,
- ◆ ist das Mobilteil für Bluetooth-Geräte in seiner Reichweite sichtbar,
- ◆ befindet sich unter den bekannten Geräten ein Headset, baut das Mobilteil die Verbindung zu diesem auf,
- ◆ sucht das Mobilteil nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite.



## Bluetooth-Geräte suchen und anmelden (vertrauen)

Die Entfernung zwischen Mobilteil und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

### Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, wird ein evtl. angemeldetes Headset überschrieben.
- ◆ Ist ein Headset bereits an einem anderen Gerät angemeldet, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung, bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

## Suche starten

Die Suche wird gestartet, sobald die Bluetooth-Seite geöffnet und Bluetooth aktiviert ist.

Das Mobilteil sucht nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite. Alle gefundenen Geräte werden der Liste **Gefundene Geräte** aufgelistet.

### Gerät vertrauen – zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

- ▶ Neben der Liste **Gefundene Geräte** auf  tippen (siehe Bild oben).
- ▶ In der Liste **Gefundene Geräte** Gerät auswählen ▶ Auf [  **Vertrauen**] tippen ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben ▶ Mit  bestätigen.

PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben (0 – 16 Ziffern).

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.

Enthält **Bekannte Geräte** bereits 6 Einträge, wird der letzte Eintrag überschrieben. **Ausnahme:** Das Headset überschreibt nur ein Headset.

### Suche beenden

- ▶ Auf  tippen, um das Untermenü **Bluetooth** zu schließen, oder Bluetooth deaktivieren.

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** neben **Bekannte Geräte** auf  tippen.

In der Liste kennzeichnet ein  neben dem Gerätenamen ein Headset und  ein Datengerät.

### Gerät abmelden

- ▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Ein oder mehrere Geräte auswählen – neben dem jeweiligen Geräte auf  tippen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Auf **Ja** tippen.

### Namen eines Geräts ändern

- ▶ Die Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Gerät auswählen ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Namen eingeben (max. 16 Zeichen) ▶ Mit  bestätigen.

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert (Bonding).

- ▶ **Ablehnen:** Auf  tippen oder auf  drücken.

Oder:

- ▶ **Annehmen:** PIN des Geräts eingeben ▶ Mit  bestätigen.
  - ▶ Auf **Ja** tippen: In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen, oder
  - ▶ Auf **Nein** tippen: Gerät temporär verwenden.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf **Eigenes Gerät** tippen. Falls Bluetooth deaktiviert ist, wird es aktiviert ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Neuen Namen eingeben ▶ Mit  bestätigen.

## Bluetooth-Geräte

### Gespräch vom Mobilteil am Bluetooth-Headset weiterführen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

- ▶ Abheben-Taste des Headsets drücken.

Der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

**Mit [  Lautstärke] Headset-Lautstärke/Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen.**

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.

#### Hinweis

Sind ein schnurgebundenes Headset und ein Bluetooth-Headset gleichzeitig angeschlossen, können Sie das schnurgebundene Headset nicht verwenden.

### Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

**Die Abheben-Taste am Headset erst drücken, wenn es am Headset klingelt.**

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.