

heidenfeld



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

INFRAROTHEIZUNG

HP-105

Artikelnummer: PR0022842

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen Infrarotheizung der Marke Heidenfeld beglückwünschen.

Heidenfeld bietet eine breite Palette an Infrarotheizungen an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Gerät mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Geräts benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de



miweba.de



@miwebaTV



@miweba_gmbh



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten	4
2. Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
3. Montage.....	6
4. Thermostat.....	7
5. Bedienung Thermostat.....	7

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



1. TECHNISCHE DATEN

Montage	Wandmontage, Montagezubehör im Lieferumfang
Zertifikate	TÜV & GS-Prüfzertifikat
IP-Schutzklasse	IP44
Kabellänge	1,9m
Lebensdauer	>100000
Eigenschaften 300 Watt	2,8 kg – 60 x 50 cm – Raumgrößen von 3 – 8 m ²
Eigenschaften 400 Watt	3,2 kg – 60 x 60 cm – Raumgrößen von 4 – 10 m ²
Eigenschaften 500 Watt	4,0 kg – 90 x 50 cm – Raumgrößen von 5 – 12 m ²
Eigenschaften 600 Watt	5,0 kg – 100 x 60 cm – Raumgrößen von 8 – 16 m ²
Eigenschaften 800 Watt	6,5 kg – 120 x 60 cm – Raumgrößen von 12 – 19 m ²
Eigenschaften 1000 Watt	7,4 kg – 120 x 60 cm – Raumgrößen von 15 – 25 m ²
Sicherheit	zweifacher Überhitzungsschutz, inkl. Thermostat
Temperaturbereich	Oberflächentemperaturen bis zu 125° C
Heiztechnologie	Infrarot-Heizelement
Stromversorgung:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz


2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen während der Verwendung dieser Heizplatte zu verringern, sollten immer diese grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden!


Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Beschädigen oder zerstören Sie das Netzkabel nicht, verändern, biegen, dehnen oder drücken es nicht und legen Sie keine Gewichte darauf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 – 240V, 50Hz oder 110 – 120V, 60Hz liegt.
3. Verwenden Sie ausschließlich nur eine Steckdose um speziell das Heizpaneel zu betreiben, da es eine höhere Stromaufnahme benötigt.
4. Halten Sie es von Kindern, alte Menschen, Invaliden, Haustieren oder von Menschen, die unter dem Einfluss von Rauschmittel oder Alkohol stehen, fern.
5. Üben Sie keinen Druck auf die Heizung aus, springen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
6. Bevor Sie das Heizpaneel reinigen, ziehen Sie den Netzstecker heraus und warten Sie, bis das Heizpanel vollständig abgekühlt ist. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch und keine brennbare Substanzen.
7. Dieses Produkt darf nur vom Fachpersonal demontiert oder repariert werden.
8. Ein ununterbrochener Betrieb verkürzt die Nutzungsdauer des Heizgerätes.
Deaktivieren Sie es deshalb alle 12 Stunden.
9. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 20°C liegt.
Der Dauereinsatz bei hohen Temperaturen schwächt die Leistung des Gerätes.
10. Der Sicherheitsabstand für die Steckdose beträgt mindestens 20 cm über dem Boden.
11. Halten Sie das Heizgerät von brennbaren und explosiven Stoffen fern, wenn es in Betrieb ist.
12. Halten Sie den minimalen Sicherheitsabstand zum Heizkörper ein: 30 cm oben/unten,
10 cm links/rechts, 10 cm von der Rückseite.
13. Während der ersten paar Tage des Gebrauchs können neue Heizgeräte Gerüche abgeben, welche für den Menschen unbedenklich sind.


3. MONTAGE



1. Markieren Sie an der Wand die Stellen für die Schrauben und nehmen Sie dann eine Bohrmaschine, um die Löcher für diese zu bohren.




2. Verwenden Sie die Schrauben, um die Wandhaken zu befestigen.




3. Hängen Sie die Infrarotheizung mit Hilfe der Wandhaken an die Wand.



WARNUNG



Während des Betriebes nicht berühren.




Nicht bedecken.



4. THERMOSTAT

Dieser intelligente Touchscreen-Thermostat eignet sich für Heizungsanlagen, Wandheizungen und so weiter. Durch das Vergleichsergebnis der Umgebungstemperatur und der eingestellten Temperatur wird der Betriebszustand der Heizungskomponente gesteuert, um den Zweck der Anpassung der Umgebungstemperatur, des Komforts und der Energieeinsparung zu erreichen.



5. BEDIENUNG THERMOSTAT

 Zum Ein-/Ausschalten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt. Drücken Sie die Taste kurz, um den aktuellen Vorgang zu bestätigen

M Drücken Sie die Mode Taste um zwischen dem Wochenprogramm und der automatischen Anzeige zu wechseln.

+/- Drücken Sie die +/- Taste, um sämtliche Werte zu erhöhen / verringern.

 Drücken Sie die Timer-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.

Blinklicht: Wenn das Lämpchen grün leuchtet, beginnt das Gerät zu heizen.
Wenn die Lampe rot leuchtet, hört das Gerät auf zu heizen

5. BEDIENUNG THERMOSTAT

(FORTSETZUNG)

Energiesparmodus

Wenn die Innenraumtemperatur innerhalb einer Minute um mehr als 3°C sinkt, schaltet das Thermostat die Heizung automatisch aus und das Gerät heizt 30 Minuten lang nicht mehr. Dasselbe Prinzip gilt wenn die Innenraumtemperatur nicht wesentlich ansteigt.

Wochenprogramm

Um das Wochenprogramm aufzurufen, halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden gedrückt.

- 1) Die Anzeige E1 – E7 steht für die Wochentage (Montag – Sonntag).
- 2) Drücken Sie die Modustaste, um die Temperatureinstellung vorzunehmen. Mit  bestätigen Sie ihre Eingaben.
- 3) Drücken Sie die Mode Taste erneut um die Startzeit (Zeit wann sich die Heizung einschaltet) einzugeben.
Mit  bestätigen Sie ihre Eingaben.
- 4) Drücken Sie die Mode Taste erneut um die Endzeit (Zeit in der sich die Heizung abschaltet) einzugeben.
Mit  bestätigen Sie ihre Eingaben. Drücken Sie die Mode-Taste erneut, um fortzufahren und die Eingaben für die restlichen Tage vorzunehmen oder um zur Standardanzeige zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn für 10 Sekunden kein Eingabebefehl erfolgt wird das aktuelle Programm beendet und Sie kehren zur Standardanzeige zurück.

Temperaturkalibrierung (Temperaturprogramme)

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Mode Taste 3 Sekunden gedrückt um Temperaturkalibrierung (Temperaturprogramme) aufzurufen. Mit +/- können Sie zwischen folgenden Programmen wählen.

Programm	Name	Temperaturbereich	Beschreibung
P1	Heiztemperaturdifferenz	1°	Heiztemperaturdifferenz beträgt 1~5° C
P2	Temperaturkompensation	-2°	Temperaturkompensation beträgt -5~5° C

HINWEIS: Wenn für 10 Sekunden kein Eingabebefehl erfolgt wird das aktuelle Programm beendet und Sie kehren zur Standardanzeige zurück.

Technische Daten

1. Temperatursensor: NTC
2. Temperaturgenauigkeit: +-1
3. Eigenverbrauchsleistung: <1 Watt

4. Spannung: AC220 V 50/60HZ
5. Temperaturbereich 5-60°C

5. BEDIENUNG THERMOSTAT

(FORTSETZUNG)

Troubleshooting

Problem	Lösung
Thermostat funktioniert nicht	Prüfen Sie Netzkabel und Netzstecker
Es besteht eine Abweichung zwischen der angezeigten Temperatur und der somatosensorischen Temperatur	Setzen Sie die Anzeigentemperatur zurück durch Temperaturkalibrierung



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Heizplatte
Article Description: Room Heater

Artikelnummer: PR0022842-01 bis PR0022842-07
Article Number:

Type: HF- HP105

Firmenanschrift: Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert
Company Address: Gewerbepark 20, D-96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

- | | |
|---|---|
| ☒ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/30/EU | ☒ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU |
| ☐ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC | ☐ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directive
2006/42/EC |
| ☐ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU | ☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC |
| ☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances
(RoHS) 2011/65/EC | |

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+AC:2014
EN62233:2008
EN 50581:2012
(EG) 278/2009

AfPS GS 2014:01 PAK

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature:	Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position:	Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue:	27.05.2021
Ausstellungsort / Place of issue:	Breitengüßbach

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba_gmbh