





Wecker stellen, ausschalten oder Schlummerfunktion aktivieren

Wecker stellen oder ändern

1. Öffnen Sie die Uhr App  auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie oben auf "Wecker" .
 - Tippen Sie auf Hinzufügen  > gewünschte Uhrzeit > **OK**, um einen neuen Wecker zu stellen.
 - Wenn Sie einen Wecker ändern möchten, tippen Sie daneben auf den Pfeil nach unten .
3. Sie können die Einzelheiten des Weckers einstellen.
 - Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit, um die Weckzeiten zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Name**, um den Wecker zu benennen.
 - Wenn ein Wecker an mehreren Tagen klingeln soll, tippen Sie auf "Wiederholen" > wählen Sie die gewünschten Wochentage aus.
 - Tippen Sie auf **Vibrieren**, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten.
 - Tippen Sie auf den Klingeltonnamen, um den Weckton zu ändern.






Wecker ausschalten oder Schlummerfunktion aktivieren

Wenn der Wecker klingelt, können Sie die Schlummerfunktion nutzen oder den Wecker ausschalten.

- Wischen Sie zum Schlummern nach links, damit der Wecker nach zehn Minuten noch einmal klingelt.
- Wischen Sie nach rechts, um den Wecker auszuschalten.

Hinweis: In den Einstellungen der Uhr App können Sie die Schlummerdauer ändern und festlegen, ob Sie die Lautstärketasten zum Schlummern oder Ausschalten des Weckers verwenden möchten.

Wecker deaktivieren oder löschen

1. Öffnen Sie die Uhr App  auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie oben auf "Wecker" .
3. Tippen Sie neben dem gewünschten Wecker auf den Pfeil nach unten .
 - Stellen Sie den Schalter auf "Aus" , um den Wecker zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf "Löschen" , um den Wecker zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Jetzt ausschalten**, um einen Wecker abzubrechen, der in den nächsten zwei Stunden klingeln soll.