


Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Wetterstation. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird dieses Gerät Ihnen ein perfektes und zuverlässiges Messen der Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchte sowie des Luftdruckes ermöglichen. Dieses Gerät ist auch ausgestattet mit einer Funkuhr und einem Kalender sowie eine eingebaute Wetterprognose.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie :

Für das Hauptgerät: 3 x 1,5V, „AA“, LR06 Alkaline-Batterien
(nicht enthalten)

Für den Außensensor: 2 x 1,5V, „AA“, LR06 Alkaline-Batterien
(nicht enthalten)



LCD-Anzeige

A1 – Wetterprognose

A2 – Standort

A3 – Außentemperatur und Luftfeuchte


A4 – Innentemperatur und Luftfeuchte

A5 – Datumsanzeige

A6 – DCF77 Zeitanzeige

A7 – Luftdruckdiagramm


A8 – Luftdruckanzeige



Funktionstasten:

- A9 – LIGHT/SNZ
- A10 – MODE
- A11 – WAVE „-“
- A12 – WAVE „+“
- A13 – CHANNEL
- A14 – HISTORY
- A15 – CITY

A16 – Batteriefach



INBETRIEBNAHME:

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung vom Hauptgerät und legen Sie 3 neue 1,5 V, „AA“ Alkaline-Batterien polrichtig in das Batteriefach ein (die richtige Polarität wird im Batteriefach angezeigt). Verschließen Sie die Batteriefachabdeckung des Hauptgerätes.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung des Außensenders und legen Sie zwei neue „AA“, 1.5V Alkaline Batterien polrichtig in das Batteriefach ein (die richtige Polarität wird im Batteriefach angezeigt).
3. Betreiben Sie die Hauptstation mit nur einem Sender, so belassen Sie die Kanalwahl des Senders auf „1“.
4. Das Hauptgerät wird sich automatisch mit den Kanälen der Außensensoren synchronisieren und die Funkuhrzeit empfangen. Dieses kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Nachdem Sie das Gerät erfolgreich in Betrieb genommen haben, die Funkuhr korrekt anzeigt und der Außensensor registriert wurde, lassen Sie Gerät und Sender nach der Registrierung 3 Minuten nebeneinander liegen bevor Sie den Sender nach draussen bringen. Hängen Sie den Sender am besten in Sichtweite des Hauptgerätes an einer wettergeschützten Stelle auf.

Beachten Sie bitte noch, dass bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius die Batterieleistung der meisten Batterietypen stark abnimmt, dies hat zur Folge, dass sich die Reichweite der Außensensoren stark verringert. Grundsätzlich gilt zu beachten, dass Hindernisse jeglicher Art möglichst zu vermeiden sind, da zum Beispiel eine Doppelverglasung oder Mauerwerk die Senderreichweite stark beeinträchtigen kann.

Sollten Sie keine der weiteren Funktionen des Gerätes benötigen, ist die Inbetriebnahme hiermit erfolgreich abgeschlossen. Die weiteren Funktionen und Besonderheiten für den Betrieb entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Bedienungsanleitung!

Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals:

Empfang des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird synchronisiert mit dem Funksignal aus Frankfurt, Deutschland (DCF77).



-Empfangssymbol

DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kW bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kW in einer Reichweite von ca. 1500 km im Umkreis um Frankfurt/Main bzw. Mainflingen. Beim ersten Starten der Uhr, wird die Uhr automatisch nach dem Funksignal suchen und das Empfangssymbol wird blinken.

Empfängt das Gerät die Funkuhrzeit, so erscheint das Symbol fest in der Anzeige. Ein blinkendes Empfangssymbol bedeutet, dass gerade ein Signal empfangen wird.

Eine erneute Suche nach dem Funksignal kann durch gleichzeitiges gedrückt halten der „+“ und „-“ Taste gestartet werden.

Hinweis:

1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.



MANUELLE EINSTELLUNGEN:

Sollten Sie sich außerhalb der Reichweite des Funksenders befinden, oder sollte ein Empfang nicht möglich sein, können Sie die Zeit auch manuell einstellen.

Alle Einstellungen müssen zügig vorgenommen werden, da ansonsten automatisch die Rückkehr in den normalen Zeitanzeige Modus erfolgt.

1. Halten Sie im normalen Zeitmodus die „**MODE**“ Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die 12/24 Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie nun die „+“ oder „-“ Taste um den Wert zu verändern. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
2. Die Temperatúrauswahl °C/°F blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
3. Die Zeitzone (+2/-2) blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
4. Die Stunde blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.

5. Die Minuten blinken und können mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
6. Die Jahresangabe blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“Taste.
7. Der Monat blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
8. Der Tag blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden. Bestätigen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der „**MODE**“ Taste.
9. Drücken Sie die „**MODE**“ Taste. Die Sprache (GE-Deutsch, EN-Englisch, IT-Italienisch, FR- Französisch, SP-Spanisch) blinkt und kann mit den Tasten „+“ oder „-“ eingestellt werden.
10. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie die „**MODE**“ Taste, um in den Normalmodus zurückzukehren oder drücken Sie für ca. 15 Sekunden keine Taste, damit das Gerät automatisch zurückkehrt.

WECKFUNKTIONEN:

EINSTELLEN DER WECKZEIT:

Alarm 1:

Durch leichtes Drücken der „**MODE**“ Taste erscheint im Display die eingestellte Alarmzeit (A1). Halten Sie im Anschluß die „**MODE**“ Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige des Alarmmodus blinkt.

Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Stunde ein. Bestätigen Sie die Stundenauswahl durch Drücken der Taste „**MODE**“ und gelangen so zur Einstellung der Minute.

Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Minute ein. Bestätigen Sie die Minutenauswahl durch Drücken der Taste „**MODE**“.

Alarm 2:

Durch leichtes zweimaliges Drücken der „**MODE**“ Taste erscheint im Display die eingestellte Alarmzeit (A2). Halten Sie im Anschluß die „**MODE**“ Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige des Alarmmodus blinkt.

Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Stunde ein. Bestätigen Sie die

Stundenauswahl durch Drücken der Taste „**MODE**“ und gelangen so zur Einstellung der Minute.

Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Minute ein. Bestätigen Sie die Minutenauswahl durch Drücken der Taste „**MODE**“.

EIN/AUSSCHALTEN DER WECKZEIT:

Durch leichtes Drücken der „**MODE**“ Taste erscheint im Display die eingestellte Alarmzeit. Drücken Sie „+“-Taste kurz, um den Alarm ein- (Glockensymbol erscheint) oder auszuschalten.

BEI ERTÖNEN DES WECKSIGNALS:

Unterbrechen Sie das Wecksignal durch Drücken von „**LIGHT/SNZ**“ (Wecksignal ertönt nach 5 Minuten erneut)

Ausschalten des Wecksignals für den Tag durch Drücken der „+“-Taste im Alarmmodus.

Abllesen der Außentemperaturen

Ist ein Kanal durch einen anderen Sender oder Störsignal belegt:

Ist ein Kanal durch einen anderen Sender oder Störsignal belegt, so können Sie den Kanal des Hauptgerätes erneut registrieren lassen. Drücken Sie die „**CHANNEL**“ Taste für mindestens 3 Sekunden und lassen Sie die Taste im Anschluß los, der Kanal registriert sich erneut.

Das Hauptgerät kann die Werte von bis zu 3 Außensensoren empfangen. Legen Sie den Kanal für jeden Außensensor fest. Wechseln Sie zwischen Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3, indem Sie den Schieberegler neben dem Batteriefach benutzen.

Außen- und Innentemperatur und Luftfeuchte:

Die Einheit der gemessenen Werte der Temperaturen können in °C und °F angezeigt werden. Zum Wechsel dieser Anzeigart halten Sie die „**MODE**“ Taste gedrückt bis die 12/24 Stundenanzeige blinkt und bestätigen Sie diese mit der „**MODE**“ Taste um so zur Auswahl °C und °F zu gelangen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der „**MODE**“ Taste (Punkt 2 – Manuelle Einstellungen).


Die Luftfeuchtigkeit wird in „%“ angegeben.

Abrufen der Max/Min Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit



Drücken Sie die „+“-Taste, um die Maximalwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt zu bekommen, Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Minimalwerte angezeigt zu bekommen und ein drittes Mal, um den Modus zu beenden.

Temperaturalarm und Frostalarm

Temperaturalarm


Halten Sie die „-“-Taste gedrückt, die Maximaltemperatur ist +70°C die Minimumtemperatur ist -50°C, durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ können Sie die Werte verändern. Aktivieren des Temperaturalarm durch Drücken der Taste „-“, das Temperaturalarmsymbol  erscheint im Außensenderdisplay.

Frostalarm

Durch zweimaliges Drücken der Taste „-“, erscheint das Frostalarm-Symbol  und ist aktiviert. Durch weiteres zweimaliges Drücken der Taste „-“ wird der Frostalarm deaktiviert, das Symbol  ist nicht mehr im Außensenderdisplay ersichtlich.

Ist der Frostalarm aktiviert, so wird dieser im Temperaturbereich von -1°C zu +3°C ertönen.

Luftdruck



Aktueller Luftdruck:

Den aktuellen Luftdruck sehen Sie im Display als digitale Anzeige. Sie können sich den Wert in inHg oder mb/hPa anzeigen lassen. Halten Sie hierzu die Taste „**HISTORY**“ auf der Rückseite der Station gedrückt, bis sich der Wert entsprechend ändert.

Die Luftdruckwerte der vergangenen 12 Stunden:

Der aktuelle barometrische Luftdruck und der Luftdruck der vorausgegangenen 12 Stunden werden in der Luftdrucktabelle angezeigt.

Um den genauen Luftdruck der vergangenen 12 Stunden angezeigt zu bekommen, drücken Sie die „**HISTORY**“ – Taste. Bei jedem Drücken der Taste wird die Anzeige eine Stunde weiter in die Vergangenheit versetzt und digital angezeigt. Die gespeicherten Luftdruckwerte der letzten 24 Stunden werden in dem Luftdruckdiagramm über der Luftdruckanzeige angezeigt.

Wetterprognose:



Auf der Grundlage der Luftdruckveränderung ist die Wetterstation in der Lage, die voraussichtliche Wettertendenz für die nächsten 12-24 Stunden mit einer Genauigkeit von 70-75% vorauszusagen. Die Vorausschau gilt für einen Umkreis von bis zu 50 km.

Die Wetterstation verfügt über vier grafische Anzeigen (sonnig, wolkig und regnerisch und Schnee).

Wenn das „SONNIG“ – Symbol in der Nacht erscheint bedeutet das, dass eine klare wolkenfreie Nacht gemeint ist.

Wetter ist nicht 100%tig vorberechenbar, der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden die im Rahmen der Wetterprognose entstehen.

Wohlfühlanzeige:

Stehen Raumtemperatur und Innenluftfeuchte im richtigen Verhältnis zueinander, wird dies im Display durch die Anzeige WET (Nass), COMFORT (Ideal) oder DRY (Trocken) angezeigt. Im Display erscheint keine Anzeige wenn der Temperaturbereich unter oder über 20-28°C liegt und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40%- 70% liegt.



WET (Nass) – Luftfeuchtigkeit über 70%
 COMFORT (Ideal) – Luftfeuchtigkeit 40%- 70%,
 Temperatur 20-28 °C
 DRY (Trocken) – Luftfeuchtigkeit unter 40%

WETTERTREND

Der Temperaturetrend und Luftfeuchtigkeitstrend zeigen den Trend aufgrund von Veränderungen während der letzten Minuten an. Die Pfeile bedeuten einen steigenden, gleichbleibenden oder fallenden Trend.

Anzeige			
Temperaturetrend	Steigend	konstant	Fallend
Anzeige			
Luftfeuchtigkeit	Steigend	konstant	Fallend



Drücken Sie die Taste „CITY“ auf der Rückseite der Wetterstation, die aktuellen Werte blinken. Sie können weitere Standorte durch Drücken von „+“ und „-“ auswählen. Sollte die von Ihnen gewünschte Stadt nicht erscheinen, können Sie diese manuell einstellen, Anleitung dazu im separaten Teil.

Nachdem Sie den Standort definiert haben, wird Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit berechnet.

Eine Indikation für Hoch- und Niedrigwasserstand wird wie folgt angegeben:

TIDE LO – niedrige Flut
TIDE MID – Mittelwasserspiegel
TIDE HI – hohe Flut

Diese Anzeige dient NICHT zur Anzeige der Ebbe und Flut Gezeiten!

Manuelle Standortauswahl:

Sollten Sie in der Städteauswahl Ihren Standort nicht auffindig machen können, so können Sie diesen mit Hilfe der manuellen Auswahl selbst definieren.


1. Halten Sie die Taste „CITY“ gedrückt, bis im Display „---“ erscheint. Durch Drücken von „+“ und „-“ können Sie die Buchstaben Ihres Ortes definieren, bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „CITY“ und definieren Sie im Anschluß den nächsten Buchstaben.
2. Die Zeitzone (GMT – Greenwich Mean Time, WEZ : westeuropäische Zeit) blinkt, drücken Sie „+“ und „-“ um die Werte zu verändern. Für Deutschland definieren Sie 1:00, bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „CITY“.
3. Der Längengrad blinkt, drücken Sie „+“ und „-“ um die Werte zu verändern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „CITY“.
4. Der Breitengrad blinkt, drücken Sie „+“ und „-“ um die Werte zu verändern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „CITY“.

Details zu weiteren Städten können Sie der Liste entnehmen:

Australia (AU)	Canberra Melbourne Sydney	GBR NGL SYD	35°S 38°S 34°S	149°E 145°E 151°E	Greece (GR)	Athens	AHN	38°N	24°E	Sweden (SE)	Gothenburg Karlstad Stockholm	GOT KAR STO	58°N 59°N 59°N	12°E 14°E 18°E	
Austria (AT)	Bregenz Graz Innsbruck Linz Salzburg Vienna Villach Wels	BRE GRZ INN LINZ SLZ VIE VIL WEL	47°N 47°N 47°N 48°N 48°N 48°N 47°N 48°N	10°E 15°E 11°E 14°E 13°E 16°E 14°E 14°E	Ireland (IE)	Dublin	DUB	53°N	6°W	Switzerland (CH)	Basel Bern Chur Geneva Lucerne Lugano Sion St.Gallen Zurich	BAS BRN CHU GEN LUC LUG SIO SGL ZUR	46°N 47°N 47°N 48°N 47°N 46°N 46°N 47°N 47°N	8°E 7°E 10°E 8°E 8°E 9°E 9°E 9°E	
Belgium (BE)	Antwerp Brugge Brussels Libramont Liege	ANT BRG BRU LIB LIE	51°N 51°N 51°N 50°N 51°N	4°E 3°E 4°E 4°E 6°E	Italy (IT)	Ancona Bari Bologna Cagliari Florence Foggia Genoa Lecce Messina Milan Naples Palermo Perma Perugia Rome San Remo Triest Turin Verona	ANC BAR BOZ CAG FIR FOG GEN LEC MES MIL NAP PAL PAR PER ROM SRE TRI TUR VER	44°N 41°N 41°N 39°N 44°N 41°N 44°N 40°N 38°N 45°N 41°N 41°N 38°N 45°N 43°N 42°N 44°N 46°N 45°N 45°N 45°N	24°E 17°E 11°E 9°E 11°E 16°E 9°E 18°E 16°E 9°E 14°E 12°E 8°E 14°E 8°E 12°E 11°E	United Kingdom (GB)	Aberdeen Belfast Birmingham Cardiff Glasgow London Manchester Newcastle upon Tyne Plymouth	ABD BEL BIR CAR GLW LON MAN NEC PLY	57°N 56°N 52°N 51°N 56°N 51°N 53°N 55°N 50°N	2°W 6°W 2°W 3°W 4°W 0°W 2°W 2°W 4°W	
Bosnia & Herzegovina (BA)	Sarajevo	SAR	44°N	18°E	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	47°N	10°E	United States (US)	Los Angeles New York Washington	LAX NYC WAS	34°N 41°N 38°N	118°W 74°W 77°W	
Croatia (HR)	Split Zagreb	SPL ZAG	44°N 46°N	16°E 16°E	Luxembourg (LU)	Luxemburg	LUX	50°N	6°E						
Czech (CZ)	Brno Prague	BRN PRG	49°N 50°N	17°E 14°E	Monaco (MC)	Monte Carlo	MCM	44°N	7°E						
Denmark (DK)	Aalborg Copenhagen Odense	ALB KOB ODE	57°N 56°N 56°N	10°E 13°E 10°E	Netherlands (NL)	Amsterdam Arnhem Eindhoven Groningen Rotterdam The Hague Wellington	AMS ARN EIN GRO ROT DHA WLG	52°N 52°N 50°N 53°N 52°N 52°N 41°S	5°E 6°E 6°E 7°E 4°E 2°E 175°E						
Finland (FI)	Helsinki	HEL	60°N	25°E	Norway (NO)	Bergen Lilhammer Oslo	BGN LIL OSL	60°N 61°N 60°N	5°E 10°E 11°E						
France (FR)	Ajaccio Biarritz Bordeaux Brest Cherbourg-Octeville Clermont-Ferrand Dijon Lille Lyon Marseille Metz Nantes Nice Orleans Paris Perpignan Rouen Strasbourg Toulouse	AJA BIA BOR BRE CHE CMF DIJ LIL LYO MRS MET NAN NIC ORL PAR PER ROU STR TOU	42°N 44°N 45°N 48°N 50°N 46°N 47°N 51°N 45°N 43°N 49°N 47°N 44°N 48°N 48°N 49°N 43°N 49°N 44°N	9°E 2°E 1°W 4°W 2°W 3°E 5°E 3°E 5°E 6°E 8°E 2°W 7°E 2°E 2°E 3°E 1°E 8°E 1°E	Poland (PL)	Cracow Gdansk Poznan Warsaw	KRA GDA POZ WAR	50°N 54°N 52°N 52°N	22°E 19°E 17°E 21°E	Portugal (PT)	Faro Lisbon Porto	FAR LIS POR	37°N 39°N 41°N	8°W 9°W 9°W	
Germany (DE)	Berlin Bremen Köln Dortmund Dresden Düsseldorf Erfurt Frankfurt Friburg Hamburg Hannover Hof Kaiserslautern Kassel Kiel Leipzig Magdeburg München Nürnberg Osnabrück Passau Regensburg Rostock Saarbrücken Stuttgart Ulm Würzburg	BER BRE KOE DOR DRE DUS ERF FRA FRE HAM HAN HOF KAI KAS KIE LEI MAG MUN NUR OSN PAS REG ROS SAA STU ULM WUR	53°N 53°N 51°N 52°N 51°N 51°N 51°N 50°N 49°N 48°N 54°N 52°N 50°N 49°N 51°N 51°N 52°N 48°N 49°N 49°N 49°N 49°N 54°N 54°N 48°N 48°N 49°N 48°N 50°N	13°E 9°E 7°E 7°E 14°E 7°E 9°E 9°E 8°E 10°E 10°E 12°E 14°E 10°E 11°E 12°E 12°E 12°E 11°E 12°E 13°E 12°E 12°E 10°E 10°E 12°E 12°E 12°E 10°E	Russian Federation (RU)	St. Petersburg	PET	60°N	30°E	Sabris (RS)	Belgrade	BEO	46°N	20°E	
					Slovakia (SK)	Bratislava Kosice	BRV KOS	48°N 49°N	17°E 21°E						
					Slovenia (SI)	Ljubljana	LJL	46°N	15°E						
					Spain (ES)	Alicante Alicante Bilbao Barcelona Bilbao Cordoba Eivissa Ibiza La Coruna Las Palmas Leon Madrid Malaga Palma de Mallorca Salamanca Sevilla Valencia Zaragoza	ALI AND BAD BAR BIL COR EBZ LCO LPA LEO MAD MAL PAL SAL SEV VAL ZAR	38°N 43°N 39°N 41°N 43°N 38°N 39°N 43°N 28°N 43°N 40°N 37°N 40°N 41°N 37°N 39°N 42°N	0°W 2°E 7°W 2°E 3°W 6°W 1°E 8°W 15°W 6°W 4°W 4°W 3°E 6°W 6°W 0°W 1°W						

MONDPHASE:

Das Gerät verfügt über eine Anzeige von 8 verschiedenen Mondphasen. Diese werden anhand des Kalenders berechnet und dargestellt.




1. Abnehmender Mond
2. Letztes Viertel (abnehmende Halbmondphase)
3. Abnehmender Dreiviertelmond
4. Neumond
5. Zunehmender Dreiviertelmond

6. Erstes Viertel (zunehmende Halbmondphase)
7. Zunehmender Mond
8. Vollmond

Die aktuelle Mondphase erscheint im Display!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass je nach Standort abweichende Mondphasen beobachtet werden können. Aufgrund der begrenzten Darstellungsfähigkeit von LCD Anzeigen sind Zwischenwerte nicht aufzeigbar.

BATTERIENIEDRIGSTANDSANZEIGE:

Sollten die Batterien des Senders bzw. der Wetterstation erschöpft sein, so erscheint das Symbol  in der Anzeige neben der Temperatur, um Sie daran zu erinnern, die Batterien auszutauschen.

TISCHAUFSTELLUNG:

Der Außensensor verfügt sowohl über eine Stand- als auch über eine Aufhängevorrichtung. Das Hauptgerät verfügt über eine Standvorrichtung.

FEHLERBEHEBUNG, PFLEGEHINWEISE UND TECHNISCHE DATEN:

Sollte Ihre Wetterstation Synchronisationsschwierigkeiten haben oder die Daten nicht Ordnungsgemäß angezeigt werden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Platzieren Sie Hauptgerät und Sensor nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, Funkgeräten.
- Dicke Mauern, Thermophenster etc. können den Funkkontakt zwischen Hauptstation und Außensensor erheblich minimieren.
- Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
- Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Hochhäuser oder Fabriken, werden nicht empfohlen.
- Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.
- Hauptgerät und Außensensoren sollten mindestens zwei Meter entfernt von jeder Störquelle aufgestellt werden.
- Benachbarte Geräte, die ebenfalls eine 434 MHz Verbindung benutzen, können eine Störung verursachen. In dem Fall kann das Gerät ein Störsignal von sich geben, in dem Fall versuchen Sie es an einem anderen Standort nochmal.
- Extreme Temperaturen können die Übertragungreichweite beeinflussen, wenn es über längere Zeit hinweg sehr kalt war.
- Reinigen Sie Hauptgerät und Außensensor mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.
- Die Sensoren sind spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht.

TECHNISCHE DATEN:

Hauptgerät:

Temperaturmessbereich: 0 °C bis +50 °C
Temperaturauflösung: 0.1 °C/1 °F

Messbereich der
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%
Auflösung: 1%

Funkuhr: DCF77

Außensensoren:

Temperaturmessbereich: -20 °C bis +60 °C
Temperaturauflösung: 0.1 °C/1 °F

HF Übertragungsfrequenz: 433MHz

Alkaline Batterien:

Hauptgerät: 3 x neue AA,LR06, 1,5 V Alkaline Batterien
Außensensoren: 2 x neue AA,LR06, 1,5 V Alkaline Batterien

Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Achtung:

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen. Niemals versuchen, nicht-aufladbare Batterien wieder aufzuladen.



Das Gerät ist zugelassen für den Europäischen Wirtschaftsraum und für die Schweiz

- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeit kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Änderungen vorbehalten.

Serviceadresse:

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer des Gerätes und das Kaufdatum bereit.

Konformitätserklärung

Wir, die WEINBERGER GmbH & Co.KG, Bergische Str. 11, 42781 Haan erklären hiermit, dass dieses Produkt bei bestimmungsmäßiger Anwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 der R&TTE 1999/5/EC Richtlinie:

Effizienter Gebrauch des Funkfrequenzspektrums
(Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie)

Modellnummer: YT-6059
Art. -Nr: 40171
L-Nr: 0411

WEINBERGER GmbH & Co.
Bergische Str. 11
42781 Haan

Angewandter Standard(s)

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02)
EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06)

EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

Zusätzliche Information:

Damit ist das Produkt konform mit der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG und trägt die entsprechende CE Kennzeichnung.



H.D. WEINBERGER
Geschäftsführer

Haan, den 28.12.2010

