

# Deutsch

## Ein & Aus

Drücken Sie im AUS-Zustand lange gleichzeitig die Tasten S2 und S3, damit die Uhr automatisch in den EIN-Zustand wechselt.  
Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange die Tasten S2 und S3, wodurch die Uhr automatisch in den ON-Zustand versetzt wird.



## BT Ein & Aus

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange die Taste S1 (ca. 3 Sekunden lang). Das Erscheinen des BT-Symbols zeigt an, dass BT eingeschaltet ist. Drücken Sie dann die Taste S1 (etwa 3 Sekunden lang). Das Verschwinden des BT-Symbols zeigt an, dass BT ausgeschaltet ist.



## Eingehende Anruf- und Erinnerungsfunktion

Nach dem ordnungsgemäßen Binden der Uhr mit der App "Sports +", wenn das Telefon SMS empfängt oder anruft, wird das Symbol weiter blinken, während die Uhr abhakt, um Sie daran zu erinnern.



## Remote-Fotografierfunktion

Nachdem Sie die Uhr mit der App "Sports +" richtig verbunden haben, aktivieren Sie die Funktion "Foto" aus dem Menü der App "Sport +", das Symbol unter dem Zifferblatt blinkt weiter und drücken Sie die Taste S3, um Fotos aufzunehmen.



6

## Installieren Sie "Sports +" APP im Handy


Suchen Sie die App "Sports +" bei Google Play oder App Store, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um Sport + herunterzuladen und zu installieren.



## Binde Uhr mit Handy

Wenn sich die Uhr und das Telefon BT gleichzeitig im EIN-Zustand befinden, legen Sie beide innerhalb einer Entfernung von 5 Metern ab, starten Sie die "Sport +" APP, melden Sie sich an und suchen Sie die Uhr. Klicken Sie anschließend auf BT-Name "Xwatch" sofort verbindlich.

Hinweis: Sie können die Uhr NICHT DIREKT mit der Bluetooth-Funktion Ihres Handys verbinden.



1

2

## Nachtschaltfunktion

Drücken Sie die Taste S1, um die Nachtschaltuhr zu öffnen.



## Low power Erinnerung & Batterietausch


Erinnerung bei zu geringer Leistung: Wenn das Symbol mit geringer Leistung auf dem Bildschirm erscheint, ersetzen Sie bitte die Batterie innerhalb von 15 Tagen oder die Armbanduhr kann bei normalem Gebrauch ausfallen. Ersetzen Sie die Batterie: hierfür wird eine standardmäßige selbstgekaufte Knopfzelle (Typ: CR2450) verwendet, die durch Demontage der Basiskappe der Uhr mit Werkzeug ersetzt werden kann.



7

## Start

Wenn Sie mit der "Sport +" APP richtig verbunden sind, beginnt die Uhr sofort mit der Aufzeichnung Ihrer Schrittzahl, Entfernung, verbrauchten Kalorien. Drücken Sie die Tasten S2 und S4 gleichzeitig, um schnell auf Ihre Daten auf dem Bildschirm zuzugreifen.



## Andere Funktionseinstellungen Zeit- und Formateinstellungen


Automatische Synchronisierung: Nach ordnungsgemäßer Bindung der Uhr mit der App "Sports +" wird die Uhrzeit der Uhr und die des Telefons automatisch synchronisiert.  
Manuelle Einstellungen: Taste S4 (Zeiteinstellung) drücken – Taste S3 drücken (Wert einstellen) – Taste S4 drücken (Stunde, Minute, Sekunde und Format) – Taste S2 drücken (Einstellungen bestätigen).



3

## Datumseinstellungen

Automatische Synchronisierung: Nach ordnungsgemäßer Verbindung der Uhr mit der App "Sports +" werden das Datum der Uhr und das des Telefons automatisch synchronisiert.  
Manuelle Einstellungen: Taste S2 (Datumsfunktion) drücken – lange Taste S4 (Datumseinstellungen) drücken – Taste S3 drücken (Wert einstellen) – Taste S4 (Y, M, D) drücken – Taste S2 drücken (Einstellungen bestätigen).



## Alarmeinstellungen

"Sport +" APP-Einstellungen  
Nach ordnungsgemäßer Bindung der Uhr mit der App "Sports +" kann die App "Sports +" Alarme in 3 Sätzen auf der Uhr einstellen (nur Alarme für die Uhr einstellen, unabhängig vom eingebauten Alarm des Mobiltelefons).

Einstellungen ansehen  
Taste S2 fünfmal drücken (Alarmfunktion) – Taste S4 lang drücken (Alarmeinstellungen) – Taste S3 drücken (Wert einstellen) – Taste S4 (Stunde, Minute, Schalter) drücken – Taste S2 drücken (Einstellungen bestätigen).



4

## Stoppuhr-Funktion

Drücken Sie die Taste S2 6-mal (Stoppuhrfunktion) – Drücken Sie die Taste S3 (Ein & Pause) – Drücken Sie die Taste S2 (Zurücksetzen auf Null) – Drücken Sie die Taste S2 (Beenden).



## Sportdaten in Echtzeit

Taste S2 zweimal drücken (Anzahl der Schritte anzeigen) – Taste S2 dreimal drücken (Kalorien anzeigen) – Taste 4 für 4 Mal drücken (Sichtweite) Hinweis: Keine Echtzeitanzeige in den ersten 10 Schritten, durch die das System Schrittcharakteristiken von der Träger, wie es der Normalfall ist.



5

8