

TOUCHSCREEN SMARTWATCHES

FAQ

WIE RICHTE ICH MEINE SMARTWATCH EIN?

Zum Einrichten Ihrer Smartwatch lesen Sie zunächst die Kurzanleitung, die Ihrer Smartwatch beiliegt oder gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie Ihre Smartwatch mit dem Ladegerät, indem Sie die Uhr auf das Ladegerät legen. Magnete in der Smartwatch und im Ladegerät halten beide Geräte in Position.
- Laden Sie mit Ihrem Smartphone die WearOS App aus dem App Store oder dem Google Play Store und installieren Sie diese.
- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen zum Verbinden Ihrer Smartwatch.
- Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät in einen USB-Stecker.

WIE WEIT KANN MEINE SMARTWATCH VON MEINEM SMARTPHONE ENTFERNT SEIN, OHNE DASS DIE VERBINDUNG ABREISST?

Die Reichweite der drahtlosen Bluetoothverbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrer Smartwatch kann je nach Umgebung stark variieren. Im Allgemeinen sollte die Verbindung über eine Entfernung von mindestens 10 Metern gegeben sein. Falls Sie ein Android Smartphone verwenden, kann Ihre Smartwatch Ihr Heim-WLAN-Netzwerk für die Verbindung in den Bereichen verwenden, die von Ihrem Heimnetzwerk abgedeckt werden.

WIE ARBEITEN ANDROID WEAR UND IPHONE ZUSAMMEN?

Es gibt einiges, das WearOS für Ihr iPhone erledigen kann.

BENACHRICHTIGUNGEN EMPFANGEN

Folgende Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone sehen Sie auf Ihrer Uhr:

- SMS
- Eingehende Anrufe
- E-Mails
- Kalenderereignisse
- Push-Benachrichtigungen von Apps

Ihre Uhr verwendet für Benachrichtigungen die Einstellungen Ihres Smartphones. Wenn Sie den Empfang von Benachrichtigungen aktiviert haben, werden die Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr angezeigt.

INFOS AUF EINEN BLICK

Die von Ihnen benötigten Informationen werden von Google Now praktischerweise als Karten auf Ihrer Uhr dargestellt. Sie können durch die Karten scrollen, nähere Informationen einsehen und Karten, die Sie nicht mehr benötigen, verwerfen. Beispiele für Karten:

- Terminübersicht
- Sendungsverlauf von Paketen verfolgen
- Infos zur aktuellen Verkehrslage
- Flug- oder Hotelbuchungen überprüfen
- Wettervorhersage

STELLEN SIE FRAGEN & ERLEDIGEN SIE ALLTÄGLICHE AUFGABEN

Sie können einfach per Sprachbefehl nach etwas suchen und eine Vielzahl von Aufgaben mithilfe Ihrer Uhr erledigen.

Sagen Sie einfach „Ok Google“ oder berühren Sie das Display, um Fragen zu stellen oder Funktionen ausführen zu lassen wie ...

- Wörter und Sätze übersetzen
- Aktienkurse überprüfen
- Rechenaufgaben lösen
- Einheiten umrechnen
- Orte oder Unternehmen finden

TRACKEN SIE IHRE AKTIVITÄT

Überprüfen Sie Ihre Fortschritte und motivieren Sie sich mit dem integrierten Aktivitätstracker.

- Zeichnen Sie einen Spaziergang, eine Joggingrunde oder eine Radtour auf.
- Verfolgen Sie, wie viele Schritte Sie jeden Tag machen.
- Setzen Sie sich Schrittziele.

WIE ARBEITEN WEAR OS UND IPHONE ZUSAMMEN?

Es gibt einiges, das WearOS für Ihr iPhone erledigen kann.

BENACHRICHTIGUNGEN EMPFANGEN

Folgende Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone sehen Sie auf Ihrer Uhr:

- SMS
- Eingehende Anrufe
- E-Mails
- Kalenderereignisse
- Push-Benachrichtigungen von Apps

Ihre Uhr verwendet für Benachrichtigungen die Einstellungen Ihres Smartphones. Wenn Sie den Empfang von Benachrichtigungen aktiviert haben, werden die Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr angezeigt.

INFOS AUF EINEN BLICK

Die von Ihnen benötigten Informationen werden von Google Now praktischerweise als Karten auf Ihrer Uhr dargestellt. Sie können durch die Karten scrollen, nähere Informationen einsehen und Karten, die Sie nicht mehr benötigen, verwerfen. Beispiele für Karten:

- Terminübersicht
- Sendungsverlauf von Paketen verfolgen
- Infos zur aktuellen Verkehrslage
- Flug- oder Hotelbuchungen überprüfen
- Wettervorhersage

STELLEN SIE FRAGEN & ERLEDIGEN SIE ALLTÄGLICHE AUFGABEN

Sie können einfach per Sprachbefehl nach etwas suchen und eine Vielzahl von Aufgaben mithilfe Ihrer Uhr erledigen.

Sagen Sie einfach „Ok Google“ oder berühren Sie das Display, um Fragen zu stellen oder Funktionen ausführen zu lassen wie ...

- Wörter und Sätze übersetzen
- Aktienkurse überprüfen
- Rechenaufgaben lösen
- Einheiten umrechnen
- Orte oder Unternehmen finden

PRAKTISCHE FUNKTIONEN AUF REISEN

- Routenplaner
- Orte oder Unternehmen finden
- Öffnungszeiten erfahren
- Flug- und Hotelbuchungen überprüfen

TRACKEN SIE IHRE AKTIVITÄT

Überprüfen Sie Ihre Fortschritte und motivieren Sie sich mit dem integrierten Aktivitätstracker.

- Zeichnen Sie einen Spaziergang, eine Joggingrunde oder eine Radtour auf.
- Verfolgen Sie, wie viele Schritte Sie jeden Tag machen.
- Setzen Sie sich Schrittziele.

MUSIK UND MEDIEN

- Steuern Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone
- Hören Sie ohne Smartphone Musik auf Ihrer Uhr
- Hören Sie Podcasts und Musik

WIE LADE ICH MICRO APPS VON DRITTANBIETERN AUF MEINE SMARTWATCH HERUNTER UND WIE NUTZE ICH SIE?

SO GELANGEN SIE ZU GOOGLE PLAY

- Betätigen Sie den Drücker, um das App-Menü aufzurufen.
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Google Play. iPhone-Benutzer benötigen eine WLAN-Verbindung.

WIE IST DIE AKKULAUFZEIT MEINER SMARTWATCH?

Je nach Nutzung beträgt die Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden.

WIE LADE ICH MEINE SMARTWATCH AUF?

Nutzen Sie bitte das drahtlose Ladegerät, das der Verpackung Ihrer Smartwatch beilieg. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Fläche an einem gut belüfteten Ort, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Wir empfehlen, das mitgelieferte USB-Ladekabel an einen USB-Anschluss Ihres Rechners oder eines anderen stromsparenden Gerätes anzuschließen. Bei Bedarf können Sie ein UL-zertifiziertes 5V-USB-Wandladegerät nehmen. Nutzen Sie zum Aufladen weder einen USB-Hub noch einen USB-Splitter, kein USB-Y-Kabel, keinen Akku oder sonstige Peripheriegeräte.

ICH HABE DIE SMARTWATCH AUF DAS LADEGERÄT GELEGT. WARUM SEHE ICH DIE LADEANZEIGE NICHT IM DISPLAY?

Wenn die Ladeanzeige in Form eines Blitzes nicht zu sehen ist, hat das Ladegerät die Uhr nicht erkannt. Versuchen Sie Folgendes:

- Ändern Sie die Position der Uhr auf dem Ladegerät
- Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig auf dem Ladegerät liegt.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Fremdkörper, z. B. ein Staubkorn oder Klebeband zwischen Ladegerät und Uhr befindet.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel des Ladegeräts bei anderen Geräten funktioniert.
- Verwenden Sie versuchsweise eine andere Stromquelle für das Ladegerät, z. B. eine Steckdose statt des Laptops.
- Die Uhr ist möglicherweise defekt. Tauschen Sie die Uhr innerhalb der Gewährleistungsfrist um.
- Manchmal, wenn die Uhr während des Ladevorgangs zu heiß wird, wechselt sie in einen thermischen Shutdown-Modus, bis sie abgekühlt ist. Das Aufladen wird fortgesetzt, sobald das wieder gefahrlos möglich ist. Nehmen Sie die Uhr probehalber vom Ladegerät, warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat, und legen Sie die Uhr dann zurück auf das Ladegerät.

WELCHEN EINFLUSS HABE ICH AUF DIE AKKULAUFZEIT?

Damit der Akku der Uhr so lange wie möglich hält, versuchen Sie Folgendes:

WÄHLEN SIE EIN ANDERES ZIFFERBLATT

Einige Zifferblätter, vor allem interaktive Zifferblätter und die mit Animationen und helleren Farben, benötigen mehr Strom als andere.

PASSEN SIE DIE HELLLIGKEIT DES DISPLAYS AN

Je heller die Anzeige, desto schneller entlädt sich der Akku. Mit einem weniger hellen Display sparen Sie Strom.

DEAKTIVIEREN SIE BENACHRICHTIGUNGEN, DIE SIE NICHT ANGEZEIGT BEKOMMEN MÖCHTEN

Das Blockieren von Benachrichtigungen schont den Akku.

SCHALTEN SIE DEN THEATER-MODUS EIN

Schalten Sie das Display und die Benachrichtigungen aus, indem Sie vorübergehend in den Theater-Modus wechseln.

DEINSTALLIEREN SIE APPS

Wenn Sie vor kurzen eine App installiert haben und seitdem feststellen, dass sich der Akku schneller als normal entlädt, dann deinstallieren Sie nach Möglichkeit diese App. Um auf Ihrer Uhr eine App zu deinstallieren, müssen Sie sie auf dem Smartphone deinstallieren, das mit Ihrer Uhr gekoppelt ist.

BESCHRÄNKEN SIE DIE WLAN-NUTZUNG

Wenn WLAN auf Ihrer Uhr aktiviert ist, können Sie Strom sparen, indem Sie die Dauer für die WLAN-Nutzung begrenzen.

SCHALTEN SIE DEN DAUERBETRIEB („ALWAYS-ON-FEATURE“) AB

Schalten Sie zum Schonen des Akkus die Displayoption „Always on“ ab. Lassen Sie sich nur die Zeit anzeigen oder schalten Sie die Anzeige komplett aus, wenn Sie die Uhr nicht nutzen. Bei abgeschaltetem Dauerbetrieb schaltet sich das Display ein, sobald Sie Ihr Handgelenk drehen oder das Display berühren. So ändern Sie die Einstellung:

Über das Smartphone:

- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Wear OS App.
- Tippen Sie auf Einstellungen.
- Suchen Sie die Displayoption „Always on“ und verwenden Sie den Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten.

Über die Uhr:

- Wenn das Display dunkel ist, berühren Sie es, um Ihre Smartwatch aufzuwecken.
- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.
- Wischen Sie von rechts nach links, bis Sie die Einstellungen sehen und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie zum Ein- bzw. Ausschalten auf die Displayoption „Always on“.