


DEHUMIDIFIER
BAUTROCKNER
DÉSHUMIFICATEUR
DEUMIDIFICATORE
DESHUMIFICADOR
BOUWDROGER
BT25

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS / ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI ORIGINAL / ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI
INSTRUCCIONES DE USO ORIGINALES / ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING



EN

page
2 - 15

DE

Seite
16 - 29

FR

page
30 - 43

IT

pagina
44 - 57

ES

página
58 - 71

NL

page
72 - 85



Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf unseres nemaxx Bautrockners.

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Anwendung des Geräts sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit und die richtige Anwendung zu gewährleisten.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum zukünftigen Nachschlagen an einem geeigneten Standort auf.

INHALTSVERZEICHNIS**Vor der Anwendung**

Sicherheitshinweise	17
Aufbau	20
Bedienfeld & Bedienung	21

Betriebsanleitung

Entfeuchten	22
Wasser ablassen	23
• Ableiten in den Wasserbehälter	23
• Ableiten durch die Ablaufleitung	24
Technische Spezifikationen	25

Reinigung und Pflege

Reinigungsverfahren	26
• Hauptgehäuse, Reinigung der Einlassblende	26
• Reinigung von Wasserbehälter und Filter	26
• Nichtbenutzung über längere Zeit	26
Fehlerbehebung	27
EG-Konformitätserklärung	29

**HINWEIS**

Lassen Sie bei laufendem Gerät Türen und Fenster geschlossen, damit der Luftentfeuchter effektiv arbeiten kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Beschreibungen, um Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und Sachschäden zu verhindern.

Das Ausmaß der Schäden, die aus Nichtbeachtung der Beschreibung und fehlerhafter Bedienung resultieren können, wird nachstehend beschrieben.



WARNUNG

Dieses Zeichen bedeutet "kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen".



VORSICHT

Dieses Zeichen bedeutet "kann zu Personen- oder Sachschäden führen".

HINWEISE

Hinweise, die befolgt werden müssen, werden wie folgt beschrieben:



Dieses Zeichen bedeutet "Muss getan werden, obligatorisch"

1. **Verwenden Sie das Gerät nicht für besondere Zwecke, zum Beispiel Erhaltung von Kunstwerken und Materialien.**
 - Die Qualität der zu erhaltenden Gegenstände kann sich verschlechtern.
2. **Verstopfen Sie Aus- und Einlass nicht mit Textilien oder Decken.**
 - Bei fehlender Belüftung kann es aufgrund von Hitze zu Brandentwicklung kommen.
3. **Schalten Sie das Gerät ab und gießen Sie das Wasser aus dem Behälter, bevor Sie es bewegen.**
 - Verschüttetes Wasser kann zu feuchten Möbeln, Feuer und elektrischem Schlag führen.
4. **Bitte überprüfen Sie regelmäßig, wenn das Gerät ohne Eingriff des Bedieners über einen längeren Zeitraum läuft.**
 - Bitte überprüfen Sie den Filter und die Ablaufleitung regelmäßig. Aufgrund von Überhitzung kann Wasser auslaufen.
5. **Trinken Sie das Wasser aus dem Luftentfeuchter nicht und verabreichen Sie es nicht Tieren.**
 - Das kann gesundheitsschädlich sein.
6. **Bei fortlaufender Ableitung muss die Ablaufleitung niedriger als die Ablauföffnung liegen.**
 - Das Wasser kann in das Innere des Geräts oder den Raum laufen und zu Beschädigungen und Leckströmen führen.
7. **Ergreifen Sie Isolierungsmaßnahmen, wenn Sie das Gerät in staubigen Umfeldern verwenden.**
 - Es kann zur Verkürzung der Lebensdauer oder Störungen kommen.

Bitte seien Sie sehr aufmerksam, wenn das Gerät, wie vorstehend beschrieben, in Betrieb ist.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

1. **Bitte demontieren Sie das Gerät nicht, um es zu reparieren oder umzubauen.**
Dies kann bei nicht sachgemäßer Handhabung zu Feuer oder elektrischen Schocks führen.
 - Bitte zur Reparatur einen Fachbetrieb kontaktieren.
2. **Bitte beschädigen und manipulieren Sie das Kabel und den Stecker nicht, halten Sie diese von Wärmequellen fern, vermeiden Sie übermäßiges Biegen, Verdrehen, Zug sowie das Abstellen von schweren Gegenständen darauf und binden Sie es nicht zu Schlaufen.**
Die Verwendung eines beschädigten Kabels kann zu einem elektrischem Schlag, einem Kurzschluss oder zu Brandentwicklung führen.
 - Bitte setzen Sie sich zur Reparatur von Stromkabel und Stecker mit einem Fachbetrieb in Verbindung.
3. **Bitte stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose ein.**
Wenn der Stecker nicht richtig eingesteckt wurde, kann es aufgrund von elektrischem Schlag und Wärme zu Brandentwicklung kommen.
 - Bitte verwenden Sie keine beschädigten Stecker und gelockerten Steckdosen.
4. **Bitte ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus.**
Das kann zu einem elektrischen Schlag führen.
 - Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
5. **Bitte schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie den Stromstecker herausziehen.**
Aufgrund von Wärme kann es zu Brandentwicklung und elektrischem Schlag kommen.
 - Bitte schalten Sie das Gerät zuerst ab und ziehen Sie den Stecker 2 Minuten später heraus.
6. **Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mit einer ungeeigneten Stromquelle und benutzen Sie Kabel mit geeigneten Durchmessern.**
Bei Überschreitung der Nennleistung des Kabels kann es aufgrund von Wärme zu Brandentwicklung kommen.
7. **Bitte entfernen Sie regelmäßig Staub vom Stecker.**
Staubanhäufungen auf dem Stecker ziehen Feuchtigkeit an, die zu Brandentwicklung und Kurzschluss führen kann.
 - Ziehen Sie den Stecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
 - Bitte ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
8. **Bitte ziehen Sie den Stecker beim Reinigen heraus.**
Unvorsichtige Berührungen können zu Verletzungen oder elektrischem Schlag führen.
 - Ziehen Sie den Stecker heraus.
9. **Bitte halten Sie weder Ihre Finger noch spitze Gegenstände in den Lufteinlass. Stecken Sie keine Metallgegenstände in den Schlitz des Hauptgeräts.**
Bei Kontakt mit dem Lüfter im Inneren kann es zu Verletzungen oder elektrischem Schlag kommen.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG



10. **Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten auf.**
Schmelzender Kunststoff kann zu Brandentwicklung führen.
11. **Schalten Sie das Gerät bei Anomalitäten (wie verkohlter Geruch etc.) bitte aus und ziehen Sie den Stecker.**
Es kann aufgrund von Wärme zu Brandentwicklung oder elektrischem Schlag kommen.
 - Bitte setzen Sie sich zur Reparatur mit einem Fachbetrieb in Verbindung.



VORSICHT - BITTE BEACHTEN

1. **Ziehen Sie beim Herausziehen des Stromsteckers nicht direkt am Stromkabel, halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn dann heraus.**
Aufgrund eines Kurzschlusses kann es zu Brandentwicklung und elektrischem Schlag kommen.
2. **Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo es leicht in Kontakt mit Wasser geraten kann.**
Das kann zu Brandentwicklung oder elektrischem Schlag führen.
3. **Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen wie Abstellkammern.**
Aufgrund von schlechter Belüftung kann es zu Brandentwicklung durch Wärme kommen.
4. **Stellen Sie das Gerät auf einer flachen und stabilen Oberfläche auf.**
Durch Anstoßen kann Wasser auslaufen und zu feuchten Möbeln, Feuer und elektrischem Schlag führen.
5. **Bitte verwenden Sie Verbrennungsgeräte nicht in Richtung Lufteinlass.**
Das kann wegen unvollständiger Verbrennung des Verbrennungsgeräts zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
6. **Verwenden Sie das Gerät nicht, wo entflammable Gase austreten könnten.**
Wenn sich in der Umgebung austretendes Gas ansammelt, kann es zu einem Brand kommen.
7. **Das sich in der Umgebung ansammelnde Gas kann zu einem Brand führen.**
In das Gerät eindringendes Wasser kann die Isolierung beschädigen und zu einem Brand oder elektrischem Schlag führen.
8. **Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in Wind oder Sonne.**
Das kann aufgrund von Überhitzung zu Brandentwicklung oder elektrischem Schlag führen.
9. **Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.**
Das kann zu einem elektrischen Schlag durch Leckströme führen.


AUFBAU





DE

BEDIENFELD UND BEDIENUNG



BEDIENUNGS- UND FUNKTIONSABBILDUNG

AN/AUS Schalter:

Wenn Sie den EIN/AUS Schalter ein mal betätigen, leuchtet die grüne Lampe und das Gerät fängt an zu arbeiten.

Wenn Sie den Schalter erneut betätigen, erlischt das grüne Licht und das Gerät hört auf zu arbeiten.

Wenn Sie das Gerät erneut starten, fängt das grüne Licht an zu blinken und das Gerät startet 3 Minuten später automatisch.

MODUS Schalter:

Er wird benutzt um zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit zu wechseln.

Währenddessen wird das Kontrolllicht auf der Anzeige leuchten.

Wenn Sie das Gerät zum ersten mal in Betrieb nehmen, ist es auf hohe Geschwindigkeit eingestellt.

HOCH und NIEDRIG Anzeige:

a) wenn die Lichter an sind, wird die gewählte Lüftergeschwindigkeit angezeigt.

b) wenn die Lichter blinken, ist der Temperatur-Sensor defekt (Kurzschluss).

„Enteisen / Tank voll“Anzeige:

Wenn das „Enteisen“-Licht (rot) leuchtet und das AN/AUS/Standby-Licht (grün) blinkt, enteist das Gerät gerade.

Nach dem Enteisen, nimmt das Gerät wieder den Betrieb auf.

Wenn die rote und die grüne Anzeige gleichzeitig blinken, ist der Wasserbehälter voll.

Nachdem Sie den Behälter entnommen habe, stellt die Einheit den Betrieb 3 Minuten lang ein.


Bitte stellen sie den Behälter innerhalb dieser 3 Minuten wieder zurück in die Einheit oder

das Gerät nimmt den Betrieb automatisch wieder auf und Wasser läuft in die Einheit.

Wenn es weniger als 3 Minuten sind, wird das Gerät den Betrieb aufschieben bis die 3 Minuten erreicht sind.

ENTFEUCHTEN


Erhalten Sie eine angenehme Luftfeuchtigkeit im Raum - entfeuchten Sie die Luft automatisch.




HINWEIS

- Der Betriebstemperaturbereich für dieses Gerät beträgt 5°C-38°C.
Beim Bewegen oder Aufstellen des Geräts sollte der Neigungswinkel 45 Grad nicht überschreiten.
- Übersteigt die Umgebungstemperatur 38°C, schaltet sich das Gerät zum Schutz des Kompressors ab.
Wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen laufen lassen, kann es zu Störungen kommen.
Bei Temperaturen unter 5°C ist auch die Luftfeuchtigkeit niedrig.
Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das nicht nötig ist.
- Das Gerät verwendet zum Entfrosteten natürliche Belüftung.
Wenn es im Winter eingesetzt wird, sollte es regelmäßig ausgeschaltet werden, damit kein Wasser am Ablauf gefriert und es nicht zum Überlaufen kommt.
- Der Feuchtigkeitssensor ist ein Präzisionsgerät.
Bitte verwenden Sie ihn nicht in einer staubigen Umgebung, da sonst Feuchtigkeitsmessung und -steuerung beeinträchtigt werden.
- Werden in einem Raum mehrere Geräte verwendet, ist es normal, dass jedes Gerät andere Werte anzeigt, denn in jeder Ecke eines Raums sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterschiedlich.


ABLASSEN DES WASSERBEHÄLTERS



1. Halten Sie den Behälter gut fest und ziehen Sie ihn dann langsam heraus.



2. Schalten Sie das Gerät vor dem Herausnehmen des Behälters aus, denn das Wasser tropft bei laufendem Gerät weiter.



3. Drücken Sie vorsichtig gegen den Wasserbehälter und Sie hören ein Klickgeräusch. Die Anzeige „ON/OFF/STANDBY“ leuchtet auf und das Gerät geht in Betrieb. Wenn die Leuchte der Füllstandsanzeige immer noch aufleuchtet, ist eventuell der Schwimmer des Wasserbehälters verklemmt. Nehmen Sie den Behälter heraus und lösen Sie den Schwimmer. Setzen Sie den Behälter dann wieder ein.




HINWEIS

Dieses Gerät verwendet einen kontaktlosen Wasserschalter. Benutzen Sie es nicht in einem stark magnetischen Umfeld. Bitte setzen Sie den Behälter nach dem Ausgießen von Wasser wieder ein. Andernfalls wird das Gerät nach 3 Minuten wieder in Betrieb gehen und das Wasser gelangt in das Gerät und den Raum.


FORTLAUFENDES ABLASSEN

Halten Sie die folgenden Gegenstände bereit!


- Eine biegsame Leitung vom Gerät zum Behälter mit einem Innendurchmesser von 10mm (entsprechend Ihren Anforderungen)
- Schraubenzieher




1. Nehmen Sie den Behälter heraus.



2. Ziehen Sie die Arretierung des Behälters heraus. Öffnen Sie die Ablassöffnung mit einem Schraubenzieher oder einem anderen Werkzeug.



3. Installieren der Ablaufleitung.
Schließen Sie die Ablaufleitung an den Auslass an und klemmen Sie diese gut fest.



4. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät.



HINWEIS

- **Überprüfen Sie den Anschluss der Ablaufleitung.**
Bei einer Undichtigkeit können Ihre Möbel nass werden.
- **Überprüfen Sie den Zustand des Abflaufs und ob die Leitung verbogen ist.**
- **Überprüfen Sie, ob sich im Rohr gefrorenes Wasser befindet.**
Es kann zu Undichtigkeiten kommen, wenn die Leitung durch gefrorenes Wasser blockiert wird.

Über das Einstellen


Bei Temperaturunterschieden zwischen dem Wasser im Inneren der Ablaufleitung und der Außenseite kondensiert das Wasser auf der Oberfläche der Leitung. Schalten Sie das Gerät in diesem Falle aus.

INSTALLATION DER ABFLAUFLIEHTUNG




HINWEIS

- Bitte stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Ablaufleitung, sonst kann das Wasser nicht herausfließen.
- Wenn das Wasser im Behälter aufgefangen werden soll, schneiden Sie bitte die Leitung ab und setzen Sie diese auf den Rand des Behälters.



Richtig:

Das Wasser fließt gerade durch die Leitung (Der Boden sollte mindestens 5 cm niedriger als der Auslass der Ablaufleitung liegen).



Falsch:

Die Leitung ist gebogen oder das Ende der Leitung ist in das Wasser eingetaucht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	BT25
Stromzufuhr	~220V, 50Hz
Entfeuchtungsleistung	25L/D (30°C RH 80%)
Stromeingang	330W
Betriebsstrom	1.75A
Max. Stromeingang	390 W
Max. Betriebsstrom.....	2.0 A
Behältervolumen.....	3.2 L
Kühlmittel/Menge.....	R134a/210g
Betriebstemperaturbereich	5°C ~ 38°C
Nettogewicht.....	17Kg
Maße	350 x 297 x 607mm

REINIGUNGSANLEITUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen ab.
- Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Gerät nicht mehr läuft.

Reinigung des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und verdünnter, neutraler Reinigungslösung.
- Entfernen Sie den Staub auf der Blende des Lufteinlasses mit einem Staubsauger.



VORSICHT

Keine scharfen Reinigungsmittel benutzen.

Dadurch kann es zu Deformationen und Verfärbungen kommen.

Reinigen des Wasserbehälters (alle zwei Wochen)

Waschen Sie den Behälter zwei oder drei Mal mit fließendem Wasser aus. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen Schwamm.

Reinigen des Filters (alle zwei Wochen)

Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder klarem Wasser. Trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

BEI LÄNGEREM NICHTGEBRAUCH

1. Ziehen Sie den Stecker heraus. Entfernen Sie das Stromkabel und legen Sie es an einen trockenen und kühlen Ort.
2. Lagern Sie das Gerät nicht horizontal, das kann zu Fehlfunktionen oder unnormalen Geräuschen führen.
3. Installieren Sie den Feuchtigkeitssensor außerhalb des Geräts, wenn es an einem Ort mit sehr hohen Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit verwendet wird. Bitte lassen Sie den Umbau von einem Fachmann vornehmen.
4. Entleeren Sie den Wasserbehälter vollständig.
5. Reinigen Sie Gehäuse, Wasserbehälter und Filter.
6. Decken Sie das Gerät mit einem Kunststoffbeutel ab.
7. Stellen Sie das Gerät an einen trockenen, gut belüfteten Ort.



ACHTUNG

Neigen Sie das Gerät nicht und legen Sie es nicht hin

(Wenn sich noch Wasser darin befindet, kann es zum Auslaufen kommen).

FEHLERBEHEBUNG

1. Wenn der Luftentfeuchter eine Fehlfunktion aufweist, schalten Sie sofort die Stromzufuhr ab, ziehen Sie den Stecker heraus und überprüfen Sie die folgenden Punkte:

Problem	Mögliche Ursachen	Was zu tun ist
Der Luftentfeuchter startet nicht	Stromausfall	Überprüfen Sie die Stromzufuhr
	Der Luftentfeuchter ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Stecken Sie den Stecker vollständig ein
	Die Stromspannung ist zu niedrig	Warten Sie, bis sich die Stromzufuhr normalisiert hat
	Der Kabeldurchmesser am Ausgang ist zu klein	Tauschen Sie das Kabel aus
	Die Luftfeuchtigkeit ist im eingestellten Bereich. Die Anzeige „H Control“ blinkt.	Das Gerät geht automatisch wieder in Betrieb, wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten RH-Wert überschreitet
	Der Wasserbehälter ist voll	Gießen Sie das Wasser aus und schieben Sie den Behälter wieder hinein
Der Lüftermotor arbeitet, aber nicht der Kompressor	Der Kompressor ist überlastet und das Gerät schaltet sich zum Schutz ab	Starten Sie das Gerät neu
	Der Kompressor ist aufgrund von Auslaufen oder zu niedriger Spannung durchgebrannt	Bitte setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung
	Schaltplatinenfehler	Wechseln Sie die Schaltplatine aus
	Das Gerät entfrosten	Das Gerät nimmt den Betrieb nach dem Entfrosteten wieder auf
Der Motor arbeitet nicht	Falsche Kompressorkapazität	Wechseln Sie den Kondensator aus
	Der Motor ist defekt	Wechseln Sie den Motor aus
	Schaltplatinenfehler	Wechseln Sie die Schaltplatine aus

FEHLERBEHEBUNG

Problem		Mögliche Ursachen	Was zu tun ist
Niedrige Entfeuchtungsleistung	Geringe Motorgeschwindigkeit, niedrige Temperatur der Ausgangsluft	Reduzierte Leistung von Lüftermotor und Kompressor	Wechseln Sie den Kondensator aus
		Auslaufendes Kühlmittel	Bitte setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung
Die Entfeuchtungsleistung ist zu niedrig		Der Filter ist stark verschmutzt, Auslass oder Einlass sind verstopft	Reinigen Sie den Filter oder entfernen Sie die Verstopfung
		Luftfeuchtigkeit oder Temperatur sind zu niedrig	Schalten Sie das Gerät ab
		Mehr als zwei Geräte im Raum	Verwenden Sie nur ein Gerät
Das Gerät war lange in Betrieb, der Raum ist aber immer noch feucht		Eine Tür oder ein Fenster stehen offen	Bitte schließen Sie die Tür oder das Fenster
		Im Raum befindet sich eine Dampfquelle	Bitte entfernen Sie die Dampfquelle
		Das Raumvolumen ist zu groß	Verwenden Sie mehr Luftentfeuchter
		Die Leistung des Luftentfeuchters reicht nicht aus	Bitte wählen Sie einen geeigneten Luftentfeuchter mit höherer Leistung aus
Starke Geräuschentwicklung		Überprüfen Sie, ob der Untergrund flach ist	Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter auf flachem Boden steht
		Das Gerät ist nicht richtig aufgestellt	Stellen Sie es richtig auf
Auslaufendes Wasser		Wird das Gerät bei kaltem Wetter verwendet, entfrosten es regelmäßig und das Eis in der Nähe des Wasserauslasses ist möglicherweise nicht vollständig geschmolzen und blockiert die Ablaufleitung	Bitte schalten Sie das Gerät eine Weile aus und stellen Sie sicher, dass das Eis komplett geschmolzen ist
		Überprüfen Sie, ob die Ablaufleitung von Gegenständen verstopft wird	Reinigen Sie die Ablaufleitung
		Überprüfen Sie, ob die Ablaufleitung richtig angebracht ist	Installieren Sie die Ablaufleitung richtig. Stellen Sie sicher, dass die Leitung nicht geknickt ist

2. Wenn Sie das Problem nicht mit einer der vorstehenden Vorgehensweisen lösen können, setzen Sie sich bitte mit dem Händler oder Hersteller in Verbindung.
3. Es ist normal, dass bei dem Gerät das umlaufende Kühlmittel zu hören ist.
4. Das Austreten von warmer Luft aus dem Auslass ist normal.



DE

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KEN001BT25

EG-Konformitätserklärung

Nemaxx Bautrockner

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der **EG Richtlinie EN 2001/95/EG** entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller: **eFulfillment GmbH**
Ikarusallee 15
30179 Hannover
Deutschland

Produktbezeichnung: **Nemaxx Bautrockner BT25**

Es wird die Übereinstimmung mit der für das Produkt geltenden Richtlinien erklärt:

EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC
EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EC

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutz-Anforderungen der Richtlinien wird durch Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

EN 55014-1
EN 55014-2 (EN 61000-4-2/-4/-5/-6/-11)
EN 60335-1:2002
EN 60335-2-40:2003
EN 61000-3-2/-3
EN 61000-6-1:2001
EN 61000-6-3:2001

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name des Unterzeichners: Eugen Stein
Funktion: Geschäftsführer

Datum der Ausstellung: 31.05.2017

Unterschrift