



SKMEI LED Watch 1364

Bedienungsanleitung




- 4 Modi: Zeit, Datum, Woche, Alarm
- 12h/24h Zeitanzeige


Beschreibung der Displayansicht




Zeit: 12:28



Datum: 1. Januar



Alarm eingeschaltet



Wochentag: Mittwoch (Wednesday)

Drücken Sie die entsprechende Taste, um verschiedene Funktionen auszuwählen.

Zeit, Datum und Alarm einstellen

1. Drücken Sie die B-Taste.
2. Halten Sie die B-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die Einstellung beginnt, wenn "Sekunden" blinkt.
3. Drücken Sie den A Knopf, um die Sekunden auf Null zu stellen;
4. Drücken Sie den A Knopf, um "Stunde" einzustellen, drücken Sie den A-Knopf, um die Einstellung vorzunehmen. Halten Sie dann den A Knopf gedrückt, die Stundenzahl erhöht sich schnell.
5. Drücken Sie die B-Taste. Wenn "Minute" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die Taste A.
6. Drücken Sie die B-Taste, wenn das "Jahr" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die Taste A.
7. Drücken Sie die B-Taste, wenn der "Monat" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die Taste A.
8. Drücken Sie die B-Taste, wenn der "Tag" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die Taste A.
9. Drücken Sie die B-Taste, wenn "24h" blinkt, drücken Sie zum Auswählen zwischen 12h/24h Modus die Taste A.
10. Drücken Sie die B-Taste, um die Einstellungen zu verlassen.
11. Halten Sie die D-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmfunktion aufzurufen. Wenn sie blinkt, drücken Sie die A-Taste, um den Alarm ein- / auszuschalten. Das Alarmsymbol leuchtet auf, wenn der Alarm aktiviert ist.
12. Für den Alarm: Drücken Sie die D-Taste. Wenn "Stunde" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die A-Taste.
13. Für den Alarm: Drücken Sie die D-Taste. Wenn "Minute" blinkt, drücken Sie zum Einstellen die A-Taste.
14. Drücken Sie die D-Taste, um die Einstellung zu verlassen. Die Uhr kehrt nach 5 Sekunden ohne Bedienung in den Standby-Modus zurück.