

## FA-2421-7 Radiowecker mit Projektion



### Zeit und Datum einstellen am Beispiel 15.5.2018 13:35 Uhr:

- Taste 10 für 3 Sekunden gedrückt halten.
- Jahr mithilfe der Pfeiltasten (11/12) einstellen z.B. 20 **18**, mit Taste 10 bestätigen.
- Monat einstellen z.B. **5**, mit Taste 10 bestätigen.
- Tag einstellen z.B. **15**, mit Taste 10 bestätigen.
- Modus 24-Stunden-Anzeige „**24Hr**“ (in Europa üblich) oder 12-Stunden-Anzeige „12Hr“ mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen, mit Taste 10 bestätigen.
- Uhrzeit (Echtzeit) Stunden mithilfe der Pfeiltasten (11/12) einstellen z.B. **13**, mit Taste 10 bestätigen.
- Uhrzeit (Echtzeit) Minuten mithilfe der Pfeiltasten (11/12) einstellen z.B. **35**, mit Taste 10 bestätigen.

### Sommerzeit/Winterzeit einstellen:

- Indem Sie die Taste 3 für 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Uhrzeit um 1 Stunde vorgestellt. Sie können dies wieder rückgängig machen, indem Sie den Vorgang wiederholen.

### Wecker einstellen:

Es ist möglich 2 verschiedene Wecker zu programmieren, Wecker 1 (Taste 13) und Wecker 2 (Taste 14)

Alarmmodus für die Wecktage:

1-5: Montag – Freitag, 1-7: Montag – Sonntag, 6-7: Samstag und Sonntag, 1-1: Nur ein Wochentag

Um den Wecker zu aktivieren oder deaktivieren halten Sie die Taste „Wecker 1“ oder „Wecker 2“ für 2 Sekunden gedrückt.

Wenn ein Wecker aktiviert ist, leuchtet ein grüner Punkt dauerhaft am Wecker-Symbol auf dem Display.

### Alarm einstellen am Beispiel Alarmmodus Montag-Freitag 07:00 Uhr mit Radio bei Lautstärke 5:

- Taste 13 (Wecker 1) oder Taste 14 (Wecker 2) durch einmaliges Drücken auswählen.
- Taste 13 (Wecker 1) oder Taste 14 (Wecker 2) für 3 Sekunden gedrückt halten.
- Alarmzeit Stunden mithilfe der Pfeiltasten (11/12) einstellen z.B. **7**, mit Wecker-Taste (13/14) bestätigen.
- Alarmzeit Minuten mithilfe der Pfeiltasten (11/12) einstellen z.B. **00**, mit Wecker-Taste (13/14) bestätigen.
- Alarmmodus (Wecktage) mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen z.B. **1-5**, mit Wecker-Taste (13/14) bestätigen.
- Sollten Sie den Modus 1-1, also für nur einen bestimmten Wochentag ausgewählt haben, so kommt an dieser Stelle die Auswahlmöglichkeit 1-7: Montag bis Sonntag. Wählen Sie hier bitte den entsprechenden Tag aus z. B. 3 für Mittwoch.
- Wecken wahlweise mit Piepton (wird mit bu für „buzzer“ am Display angezeigt) oder Radio Senderfrequenz (z.B. 89.9) mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen, mit Wecker-Taste (13/14) bestätigen. Sollten Sie sich für das Wecken mit Radio entscheiden, wird immer automatisch der zuletzt verwendete Sender übernommen.
- Weck-Lautstärke mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen z.B. Stufe **5**, mit Wecker-Taste bestätigen.

### Schlummerfunktion / Alarm beenden:

Den Weckton beenden Sie mit der Taste „Alarm Off“ (Taste 4). Sollten Sie nicht zu den Menschen gehören, die sofort beim ersten Weckton aus dem Bett hüpfen, ist die Schlummerfunktion für Sie unverzichtbar. Nach Drücken der Snooze-Taste (3) setzt der Weckton für 9 Minuten aus und Sie können noch etwas weiterschummern. Sollten Sie sich einmal nicht im Raum befinden und somit keine Taste gedrückt werden, schaltet der Alarm nach 30 Minuten automatisch ab.

### Radio einstellen:

Es stehen 10 Radiospeicherplätze zur Verfügung

- Einschalttaste „Alarm Off“ (Taste 4) drücken.
- Sender mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen.
- Memory-Taste (10) für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt.
- Die gewünschte Senderplatz-Nummer (P 01 – P 10) mithilfe der Pfeiltasten (11/12) auswählen und mit der Memory-Taste (10) bestätigen.

### Einschlaffunktion einstellen:

- Radio anstellen (Taste 4).
- Taste „Sleep“ (Taste 3) mehrmals drücken, um die gewünschte Zeit, nach Ablauf dieser sich das Gerät ausschalten soll, auszuwählen: 90 Minuten, 60 Minuten, 30 Minuten oder 15 Minuten.

### Nickerchenfunktion einstellen:

- Taste 10 mehrmals drücken, um die gewünschte Nickerchen-Zeit (Timer) auszuwählen: 90 Minuten, 80 Minuten, 70 Minuten, 60 Minuten, 50 Minuten, 40 Minuten, 30 Minuten, 20 Minuten oder 10 Minuten. Nach Ablauf des Timers werden Sie durch den Signalton/Summer geweckt.