

Danke für die Benutzung unserer Produkte. Lesen Sie vor der Verwendung dieser Uhr bitte zuerst die folgenden Hinweise:



1. Achtung: Bitte fragen Sie Ihren Arzt vor Beginn einer neuen Übung. Die Smart Watch hat keine medizinische Verwendung wie auch immer, wenn Ihre Herzfrequenz in Echtzeit dynamisch überwacht können werden. Vergessen Sie nicht, Ihren Arzt vor Beginn jeder Übung und Diät Programm.

2. Gerät Voraussetzung: Diese Uhr unterstützt Android 4.3, IOS7.0 und Bluetooth 4.0 oder höher.

3. Laden: Vor der Benutzung der Uhr, Bitte laden Sie es mit einem 5V500mA USB-Gerät, um sicherzustellen, dass es voll von Strom ist.


Um die Uhr zu laden, entfernen Sie die Haupteinheit vom Handgelenk und legen Sie sie auf dem USB-Ladestation (5V500MA), halten Sie das Gerät in die Ladestation mindestens 2 Stunden. Um guten Kontakt während der Aufladung zu gewährleisten, sollte der Metallkontakt frei von Verschmutzung, Oxidation und Verunreinigungen sein. Während des Ladevorgangs, erscheint ein Symbol auf dem Bildschirm, um den Ladevorgang Status anzugeben. Wenn Sie die Uhr für eine lange Zeit im Leerlauf halten, laden Sie ihn bitte mindestens einmal alle 3 Monate.

Produkt 1 Ladegerät Schaltplan



1. Entsperren die Schnalle und wählen Sie die gegenüberliegende Seite des rührenden Schlüssels
2. Einerseits halten den Armband-Körper, und eine andere Hand halten die Strap, den Gurt zu extrahieren.
3. Wählen Sie den USB-Anschluss, kostenlos, Handy-Ladegerät, USB-Port Laptops sind alle kompatibel. (Ladezeit: 2-3 H)

Produkt 2 Ladegerät Schaltplan



1. Nehmen Sie das Armband, Freischalten Sie die Schnalle und der Riemen umdrehen.
2. Drücken Sie die rührende zentrale Terminal, das Armband zu extrahieren
3. Wählen Sie den USB-Anschluss zum Aufladen, Handy-Ladegerät, Laptop USB-Port sind alle kompatibel. (Ladezeit: 2-3 H)



Verknüpfen Sie die Uhr mit der App auf Ihrem Handy

1. Schalten Sie:  langes Drücken (He unten auf dem Watch-Bildschirm für 3 Sekunden und die Uhr eingeschaltet sein und ein Pairing-Code erscheint auf dem Bildschirm, um die Uhr zu identifizieren.

Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Zeit-Schnittstelle für 3 Sekunden, um geben den sekundären Menüs, und Blättern durch diese Menüs, um die Option Power Off wechseln.

Langes Drücken Sie diese Option, um die Ausschalten-Schnittstelle zu öffnen. Über diese Schnittstelle, Wechsel von ON auf OFF und die Zahlen 5, 4, 3, 2, 1 wird auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Nachdem die Zahl 1 angezeigt wird, wird die Uhr ausgeschaltet werden.

Reset:  Unter den sekundären Menüs wählen Sie das Symbol "Zurücksetzen" und lange drücken sie die Reset-Schnittstelle zu öffnen. Auf dieser



Schnittstelle schalten aus, und das System zurückgesetzt und die Zeit und die Daten der Uhr werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

2. Installieren Sie die app: Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung mit Ihrem Handy oder Suche nach "Smart-Armband" bei Google Play, AppStore, oder meine app speichern und laden Sie es herunter. Halten Sie Ihre Uhr in der Nähe Ihres Telefons und starten Sie, und geben Sie die smart Watch APP. Laut den Verbindungsassistenten APP finden Sie die Bluetooth-Uhr (der Bluetooth-Name ist "Smart Watch") und beenden Sie Paarung zu. Klicken Sie neben Abgang Verbindung.



3. Schliessen Sie auf Apple-Geräte:

Für die IOS von Apple-Geräten wird ein Bluetooth-Kopplung Anfrage angezeigt werden, nachdem Sie erfolgreich die App zum ersten Mal verbinden. Um solche Benachrichtigungen als eingehende Anrufe, SMS, QQ und Wechat von IOS auf Ihrer Uhr zu erhalten, klicken Sie auf paar. Andernfalls werden Sie nicht in der Lage, solche Benachrichtigungen erhalten.

4. Löschen Sie die Uhr: Um die Uhr nach Anschluss an Ihrem Telefon zu löschen, öffnen Sie die APP und wählen Sie Einstellung > Meine Watch. Wenn Sie ein Konto registriert haben und angemeldet, um das Konto, Ihre Uhr zu binden, müssen Sie es lösen, indem Sie die App öffnen und wählen Einstellung > Geräteverwaltung.

5. Löschen Sie die Uhr auf einem Apple-Gerät: Nach dem Löschen der Uhr entsprechend der obigen Schritte, wählen Sie System > Bluetooth auf Ihrem Handy nachdem Sie dazu aufgefordert werden.

Dann drücken Sie das Ausrufezeichen nach dem



Gerätenamen und wählen Sie Vernachlässigung des Geräts auf das Popup-Dialogfeld aus. Auf diese Weise entfernen Sie die ANCS Verbindung der Uhr und Sie erhalten keine Benachrichtigung nicht mehr von Apple.

Hinweis: Wenn die APP zum ersten Mal die Uhr herstellen, stellen Sie sicher kann die APP die entsprechenden Berechtigungen zu erhalten. Wenn Sie die APP auf Ihrem Handy Genehmigungen einzuholen verbieten, sind möglicherweise einige Funktionen zwischen Uhr und Telefon deaktiviert.

Funktions-Bereich auf dem Hauptbildschirm



Funktions-Bereich auf dem Hauptbildschirm



1. Zeit-Modus: Nachdem Sie erfolgreich Ihre Uhr mit der APP zum ersten Mal koppeln, die Uhr synchronisiert die Uhrzeit und das Datum mit Ihrem Handy.

2. Schritt-zählen-Modus: Die Uhr ist in einem Schritt zählen Modus standardmäßig beim Einschalten. Mit der Uhr am Handgelenk wenn Sie gehen und schwingen Sie Ihre Arme, wird die Uhr Ihre Bewegungsdaten aufnehmen die Sie sofort sehen können.

3.Reiten-Modus: Auf dem Fahrrad-Interface, wenn Sie lange die Taste für 3 Sekunden drücken Sie werden Modus Reiten. In diesem Modus wird die Uhr Ihre Fahrzeit aufgezeichnet. Wenn du fährst, zeigt die Uhr die Zeit. Fahren Sie nicht, wird die Uhr nicht speichern. Im Reiten-Modus die Uhr verbraucht mehr

Strom und somit die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden. Betätigen Sie die Schaltfläche Sekunden Reiten-Modus zu verlassen.

4. Herzfrequenzerfassung: auf die

Herzfrequenz-Erkennung-Schnittstelle, wenn Sie lange die Taste drücken, können Sie die Herzfrequenz-Detection-Funktion um Ihre Herzfrequenz in Echtzeit dynamisch zu erkennen. In dem Herzfrequenz-Erkennungsmodus wird die Uhr Akkulaufzeit verkürzt werden.

Lange drücken Sie die Taste für 3 Sekunden in dem Herzfrequenz-Erkennungsmodus, um die Herzfrequenz-Erkennung-Modus zu verlassen.

4.1 Stellen Sie Ihre Uhr am Handgelenk, 2cm aus dem Inneren des Ihr gemeinsame Ulna-Radius.


4.2 Wenn Ihre Herzfrequenz halten Messen der Herzfrequenzsensor klammerte sich an der Haut und in gutem Kontakt.

Ansonsten, das Licht des Sensors kann auslaufen und die Messdaten können falsch sein. Sehen Sie nicht direkt in das grüne Licht des Sensors, die Beschwerden an den Augen verursachen.

4.3 Obwohl diese Uhr Ihre Herzfrequenz in Echtzeit dynamisch erkennen kann, sind nach wie vor empfiehlt es sich, noch während Herzfrequenzerfassung zu halten. Ansonsten, es kann länger dauern, um die Herzfrequenz zu messen oder kann man falsche Daten. Nachdem die Uhr die Daten gemessen hat, können Sie wieder ausüben und die dynamischen Daten anzeigen.

4.4 Wenn zwischen den Messungen ein großer Unterschied besteht, bitte eine Pause machen und eine weitere Messung vornehmen. Wenn Sie 5 aufeinander folgenden Messungen machen und deren Durchschnittswert nehmen. Sie erhalten ein korrektes Ergebnis.

4.5 Diese Uhr misst Ihre Herzfrequenz dynamisch. So gibt es verschiedene Pulswerte, wenn Sie in verschiedenen Staaten (sprechen, Essen und Trinken) sind. Der wirkliche



Herzfrequenzwert hängt von der tatsächlichen Situation.

4.6 Nach dem Anschließen Ihrer Uhr an der APP, können Sie festlegen den maximalen Herzfrequenz Warnung Wert und synchronisieren Sie es mit Ihrer Uhr. Dann, wenn der Herzfrequenz-Wert auf Ihrer Uhr die maximale Herzfrequenz-Wert erreicht, Ihre Uhr vibriert, um eine Eingabeaufforderung zu geben und zur gleichen Zeit der Herzfrequenz-Wert blinkt, erzählen Sie intensiven Übung zu beenden.

4.7 Wenn Sie nicht von Ihrer maximalen oder minimalen Herzfrequenz frei sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Übung nehmen.

4.8 Vor einer Messung, sicherzustellen, dass es keine Kontamination am unteren Rand der Herzfrequenzsensor. Faktoren wie Hautfarbe, dichtes Haar, tattoo, und Narbe beeinträchtigen das Ergebnis der Erkennung.

4.9 Dieser Herzfrequenz-Detektor nach dem PPG-Messprinzip arbeitet. Daher kann ihre Präzision mit den physiologischen Faktoren (Durchblutung, Blutdruck, Hauterkrankungen, Blutgefäß Lage und Dichte) variieren die Lichtabsorption und Reflexion beeinflussen. Wenn der gemessene Herzfrequenz-Wert sehr groß oder sehr klein ist, der Messwert möglicherweise falsch und Sie eine weitere Messung vornehmen müssen.

4.10 Langzeit-Messung kann die Uhr heiß. Wenn das du dich unwohl fühlst, können Sie Ihr Handgelenk die Uhr ausziehen und tragen Sie es erneut, nachdem es abgekühlt ist.

4.11 Es empfiehlt sich, Messungen durchzuführen, wenn es warm ist, da kaltes Wetter das Messergebnis beeinflussen kann.

Funktionsmenü: im Zeitmodus, lange drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, um die Schnittstelle für sekundäre Menüs zu öffnen. Diese Schnittstelle stellt die folgenden Schaltflächen: hinten, Musik Fernbedienung, Fernbedienung Foto zu finden, Ihr Telefon, Vibration ein-/ausschalten ausschalten und Reset.



1. Rückseite:  Die mit dieser Schaltfläche Sie auf dem Hauptbildschirm zurückkehren, durch langes Drücken sie für 3 Sekunden können.
2. Fernbedienung Musik:  Mit dieser Schaltfläche können Sie eingeben, die Musik-Play-Schnittstelle können Sie den Musik-Player Ihres Mobiltelefons Musik Wiedergabe/Pause, Steuern den vorherigen und nächsten Song spielen. (Unterstützt nur das Abspielen der Musik im System). Um zur vorherigen Seite zurückzukehren. langes Drücken der Schaltfläche "zurück".
3. Fernbedienung Foto und Video:  Dieser Taste können Sie um die Schnittstelle für Fernbedienung Foto oder Video, wo können Sie die APP, um die integrierte Kamera des Systems durch langes Drücken dieser Taste Fotografieren beginnen. Wenn Sie die Fernbedienung Video gewählt haben, startet die Uhr Videos nehmen, nachdem Sie diese Taste zum ersten Mal und Stop, Videos zu nehmen, nachdem Sie diese Taste erneut drücken. Wenn Sie diese Taste lange drücken, beenden Sie den Modus "Foto".
4. Finden Sie Ihr Telefon:  Dieser Schaltfläche können Sie aktiv die Funktion, Ihr Telefon durch langes Drücken sie für 3 Sekunden zu finden. Wenn Sie diese Taste drücken, hören Sie einen Klingelton (wenn die Lautstärke des Klingeltons eingeschaltet ist) die helfen Ihnen, Ihr Handy zu finden. Telefon-Vibration wird nicht unterstützt. Lange drücken Sie diese Taste, und Sie werden diese Funktion beenden.
5. Vibration ein-/ausschalten:  Mit dieser Schaltfläche Sie die Schnittstelle für ein- oder Ausschalten der Vibration durch langes Drücken dieser Taste eingeben können. Vibration ist standardmäßig aktiviert. Wenn Vibration ausgeschaltet wird, vibriert die Uhr nicht egal welche Benachrichtigung empfangen wird.
6. Palming Bildschirm auf: Wenn Sie diese Funktion aktivieren,

das Display der Uhr leuchtet automatisch, wenn Sie Ihre Handgelenke helfen Ihnen die Uhrzeit anzuzeigen zu erhöhen.



App-Funktionen und Einstellungen



1. Hauptbildschirm

Das Hauptmenü zeigt die Daten über Schritte zählen, Distanz und Kalorien Sie verbrannt haben. Die Schaltflächen in der oberen rechten Ecke dieser Schnittstelle können Sie synchronisieren und Verlaufsdaten zu teilen. Mit einem Klick dem herzförmigen Symbol in der Mitte, können Sie einen Herzfrequenz-Test durchführen. Die APP zu messen und Ihre aktuelle Herzfrequenz-Daten erfasst. Sobald die Erkennung bei Kriegsende APP fertig ist, wird die Herzfrequenzerfassung automatisch beendet.

Durch das Einstellung-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken, können Sie die Herzfrequenz (Vibration)-Warnung -Schalters und der Herzfrequenz Warnschwelle festlegen. Nachdem Sie diese Einstellung, um die Uhr synchronisieren, die Uhr vibriert und der gemessene Herzfrequenz-Wert blinkt, wenn die maximale Herzfrequenz erreicht ist.

2. Trend

Nach der Synchronisierung der Daten, können Sie den Datensatz Übung jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr auf die täglichen Aufzeichnungen anzeigen. Sie können auch anzeigen, dass die Daten über Schritte zählen, Entfernung, Kalorien, die Sie gebrannt haben, und das Ziel, das Sie erreicht haben.

Nach der Synchronisation der Daten können Sie auch die Daten über Ihre Schlafqualität und die damit verbundene Geschichte Aufzeichnungen anzeigen. (Schlafmonitor: Das Fitness Armband überwacht die Schlafqualität und die Schlafdauer automatisch, nachdem das Fitness Armband mit

App synchronisiert wurde.)

3. Bewegung im freien

Das GPS auf dem Handy zu aktivieren, aktivieren Sie die Netzwerkverbindung, und öffnen die Karte in der APP, und Sie gebaut können Ihre Bewegung aufzeichnen und auf sozialen Plattformen teilen.

4. Multi-Trainings-Modus



1) Seilspringen: Klicken Sie auf dieses Symbol und START, um das Seilspringen zu starten und FINISH, um das Seilspringen zu stoppen, dann wird die Uhr die Nummer des Seils überspringen

2) Hampelmann: Klicken Sie auf dieses Symbol und Hampelmann starten START und Ziel, Hampelmann zu stoppen, dann die Uhr erfassen die Anzahl der Hampelmänner

3) Setz dich auf: Klicken Sie auf dieses Symbol und START, um zu sitzen und FINISH zu stoppen, um aufzustehen, dann wird die Uhr die Anzahl der Sit-ups aufzeichnen

4) Laufband: Klicken Sie auf dieses Symbol und Laufband Übung starten START und Ziel, Laufband Übung zu stoppen, dann die Uhr zeichnet die zurückgelegte

Wenn die Multi-Trainings-Modus aktiviert ist, wird die Uhr die entsprechende Übung-Symbole angezeigt. Um diesen Modus zu verlassen, beenden Sie die Anwendung, oder drücken Sie lange auf Multi-Trainings-Modus.

Schnittstelle für Funktionseinstellung



5.1 Personenbezogene Daten:

Nach Eingabe die APP empfehlen wir Ihnen Ihre persönlichen Daten zuerst festlegen, durch die Wahl der Einstellung > personenbezogene Daten. Die persönlichen Informationen, die Sie festlegen können, gehören Spitznamen, Kopf Porträt, Geschlecht, Geburtsdatum, Höhe, Gewicht, Schritt-Teilung und Einheit (metrisch/Imperial). Nach Abgang Einstellungen können

Sie Ihre Personal-Informationen zu Ihrer Uhr synchronisieren. Ist dies das erste Mal für Sie um diese APP nutzen, empfiehlt es sich, ein Konto mit Ihrer e-Mail-Adresse registrieren und einloggen, um das Konto. Außerdem haben Sie einen Versuch ohne Login. Wenn Sie ein Konto registriert haben, aber das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf Passwort vergessen, und das System sendet eine Mail an Ihre Register e-Mail für Sie zum Zurücksetzen Ihres Passworts.

5.2 Trainingsziel: mit dieser Funktion können Sie Ihr Trainingsziel festlegen.

5.3 Telefon Anti-verloren: mit dieser Funktion können Sie Anti-Virus für Ihr Handy verloren. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert (grau). Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird Ihre Uhr vibrieren, um eine Eingabeaufforderung zu geben, wenn Ihr Telefon oder die Uhr über die Bluetooth-Verbindung erreichbar ist.

5.4 Musik-Fernbedienung: mit dieser Funktion können Sie zu kontrollieren (zu spielen, pause, das vorherige Lied spielen, das nächste Lied spielen) die Musik auf das Telefon via Ihrer Uhr. (Die Musik-Player mit dem System verbunden wird unterstützt)

5.5 Fernbedienung Foto: mit dieser Funktion können Sie ein-oder Ausschalten der Foto-Funktion der APP.

5.6 Anrufbenachrichtigung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Anruf von einem Kontakt in dem Standard-System-Adressbuch eingeht. Sie erhalten keine Benachrichtigung, wenn ein Anruf von einem Kontakt im Adressbuch eines Drittanbieters eingeht.

5.7 SMS-Benachrichtigung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein System SMS erhalten und Sie können die SMS anzeigen. Sie erhalten keine Benachrichtigung, aber wenn eine SMS von einer Fremdanbieter-Anwendung empfangen wird.

5.8 QQ Benachrichtigung: Wenn Sie eine Android-Gerät verwenden, aktivieren Sie diese Funktion zum ersten Mal das System fordert Sie auf Benachrichtigung Zugriffsrechte erlauben Ihre Uhr alle System-Mitteilungen zu lesen und zu prüfen, diese APP zu ermöglichen. Es wird empfohlen, die

Benachrichtigung Zugriffsberechtigung für nur eine APP zu überprüfen. Wenn Sie Benachrichtigung Zugriffsberechtigung für mehrere APPs aktivieren, erhalten Sie keine Benachrichtigung.

5.9 WeChat Benachrichtigung: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie Benachrichtigungen, WeChat und den Inhalt der Meldungen anzeigen. Dies gilt für andere Benachrichtigungen.

Benachrichtigung von fremden sozialen Anwendungen: Diese Uhr unterstützt die Mitteilungen zwischen den ausländischen sozialen Anwendungen wie Facebook, Twitter, Linie, SKYPE und was App und zeigt den Inhalt solcher Mitteilungen



Wenn eine Benachrichtigung empfangen wird, wird die Uhr das Symbol der entsprechenden sozialen Anwendung angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Nachricht anzuzeigen, oder drücken Sie lange auf dieses Symbol, um zu beenden. Für IOS werden alle Meldungen gleichmäßig durch das Benachrichtigungszentrum gedrückt.

5.10 Wecker-Benachrichtigung: mit dieser Funktion können Sie einen Wecker für 4 Perioden festlegen, und Satz eine on / off, Snooze-Zeit und Alarm-Zyklus für jede Wecker. Nach Abschluss festlegen, klicken Sie synchronisieren, Gerät, Ihre Einstellung zustande zu bringen. Diese Funktion unterstützt offline Benachrichtigung.

5.11 Langzeit-Sitzen-Benachrichtigung: Mit dieser Funktion können Sie ein Ein-Aus-, Benachrichtigungsintervall, Benachrichtigungszeit-Segment und Benachrichtigungszeitraum festlegen.

5.12 Meine Uhr: Mit dieser Funktion können Sie suchen oder Hinzufügen eines Uhrwerks.

5.13 Uhr finden: Klicken Sie auf Start um die Uhr finden Sie haben es auf Ihr Handy gebunden. Wenn die Uhr gefunden wird, wird es vibrieren, um die IMPRESSA.

5.14 Geräteverwaltung: mit dieser Funktion können Sie

verwalten, deinstallieren, und benennen die Uhr, Sie wurden gebunden.

5.15 Daten löschen: Mit dieser Funktion können Sie die Daten auf Ihre Uhr und die APP zu löschen.

5.16 Benutzerhandbuch: Mit dieser Funktion können Sie die Hilfe-Informationen über die Verwendung der Uhr anzeigen

5.17 Geräte-Update: Mit dieser Funktion können Sie die Uhr-Software aktualisieren.

5.18 Über: Mit dieser Funktion können Sie die APP-Version anzeigen.

System-Kompatibilität



1. Diese Uhr unterstützt fast 200 Mainstream-Handy-Modelle, einschließlich Iphone und Android

Unterstützt iPhones: iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS/6S/6S PLUS

Android-Handys unterstützt: Xiaomi: MI4, 3 MI, Hinweis LTE, HM NOTE 2, HM NOTE1 S, 4C, HM 2A

HUAWEI: MT7, H60, P7

MEIZU: M1 NOTE, MX4, MX4 PRO, MX5, M2 NOTE

SAMSUNG: S4, S5, S6, NOTE2, NOTE3, NOTE4, NOTE5, A7

OPPO: R7

VIVO: X5PRO.X5S

LG: NEXUS 5, D885

ONEPLUS: A0001

2. Unterstützte Sprachen für die APP: Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

3. Unterstützte Sprachen Uhr Informationen: Japanisch, Dänisch, Koreanisch, Portugiesisch, Estnisch, Deutsch, Spanisch, Bulgarisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Schwedisch, Italienisch, Polnisch, Französisch, Finnisch, Ungarisch, und Rumänisch.



- 1.Theoretisch, unterstützt die Uhr Handys oder Tablets mit Betriebssystemen von IOS7.0 und über Android 4.3 und mehr, und Bluetooth 4.0, aber nicht alle Handy-Modelle. Die Modelle unterstützt werden vorbehaltlich der tatsächlichen Situation.
- 2.In dieser Uhr gibt es Präzisionsgerät. Bitte nicht fallen lassen Sie diese Uhr oder lassen Sie es harte Gegenständen getroffen, die Abrieb auf der Geräteoberfläche oder Schäden an der Hardware verursachen.
- 3.Zerlegen Sie niemals oder erneuern Sie diese Uhr, die möglicherweise Probleme verursachen oder behindern die Produktgarantie.
- 4.Diese Uhr verwendet 5V500MA für die Aufladung. Es ist verboten, das Überschreiten der Spannungsbelastung Netzteil verwenden. Andernfalls kann Schäden an der Hardware verursacht werden.
- 5.Werfen Sie diese Uhr ins Feuer. Es kann Explosion verursachen.
- 6.Diese Uhr nutzt eingebaute Batterie, die nicht abnehmbar ist. Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen.
- 7.Die Uhr funktioniert bei 0-45 °C, und seine Beladetemperatur ist auch 0-45 °C.
- 8.Kümmern sich um die folgenden Elemente, beim anziehen auf Ihre Uhr: Wenn Sie empfindliche Haut haben oder wenn Sie Ihre Uhr zu eng tragen, können Sie unwohl gefühlt.
- 9.Bitte streichen Sie sich den Schweiß auf Ihren Körper und Handgelenk in der Zeit. Wenn das Armband Seife, Schweiß, Allergene oder Kontamination häufig kontaktiert, es Allergie oder Juckreiz auf der Haut verursachen.
- 10.Wenn Ihre Uhr nass ist, achten Sie darauf, es zuerst aufladen bevor es trocken. Andernfalls die Uhr kann versagen und der Ladestation Kontakt korrodiert sein kann.
- 11.Beim Arbeiten in einer Umgebung wo die statische Elektrizität groß ist, die Halterung fehlschlagen, z. B. gibt keine Anzeige oder abnorme Anzeige. Verwenden Sie nicht Ihre Uhr

in hoher Druck und hohe magnetische Umgebungen wo kann es von elektrostatischen Störungen leiden.

Wartung

Achten Sie darauf, mit milder Seife und Wasser reinigen Sie den Sensor und Stecker. Es wird empfohlen, reinigen Sie Ihre Uhr jede Woche, wenn Sie es häufig verwenden.

- Schützen Sie den Sensor von Grund auf neu.
- Achten Sie darauf, Ihre Uhr mit einem feuchten Tuch wischen und die Ölverschmutzung oder Staub drauf mit einer milden Seife zu entfernen.
- Nie halten Sie Ihre Uhr starken Chemikalien wie Benzin, sauberem Lösungsmittel, Propyl Alkohol, Alkohol oder Insektenschutz ausgesetzt. Solche Chemikalien können die Abdichtung, Gehäuse und Oberfläche Ihrer Uhr beschädigen.
- After ein Schwimmen, bitte waschen Sie Ihre Uhr mit fließendem Wasser und wischen Sie es mit weichem Tuch, es trocken zu halten.
- Schützen Sie Ihre Uhr vor intensiven Wirkung, extrem hohe Temperatur und Exposition gegenüber der Sonne.
- Die Uhr ist wasserdicht, nur, wenn seine Objektiv und Gehäuse intakt sind. Die wasserdichte Funktion kann gewaltsame Demontage oder Montage beschädigt werden.

FAQs

1.Meine Uhr Verbindung keinen Bluetooth. Was soll ich tun? (Scheitern oder langsam zu um verbinden verbinden/Bluetooth)

Antwort: (1). Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon Bluetooth-Verbindung, d. h. unterstützt, ob Ihr Telefon unter den folgenden Produkten ist: iPhone4s mit IOS 7.0 Betriebssystem, Android-Handys mit Android 4.3 oder höher Betriebssysteme, Handys oder Tablets mit Bluetooth 4.0.

(2).Wie Signalstörungen für drahtlose Bluetooth-Verbindung vorhanden ist, dauert es Sie verschiedene jedes Mal, die Sie

versuchen, um Bluetooth zu verbinden. Wenn Sie nicht zum Verbinden mit Bluetooth für eine lange Zeit, bitte überprüfen Sie, ob Sie in einem Umfeld tätig sind besteht kein Magnetfeld oder zusätzliche Bluetooth-Gerät.

(3).Trennen Sie und verbinden Sie dann Bluetooth-Verbindung wieder

(4).Schließen Sie die Hintergrundanwendungen auf Ihrem Handy oder starten Sie das Telefon

(5).Verbinden Sie Ihr Telefon nicht an andere Bluetooth-Geräte oder Funktionen zur gleichen Zeit.

(6).Überprüfen Sie, ob die APP im Hintergrund läuft. Ist dies nicht der Fall, Sie können nicht zum Verbinden mit Bluetooth.

2.Die Uhr kann nicht auf meinem Handy gefunden werden. Warum?

Antwort: Dies ist, weil eine Bluetooth-Übertragung im Gange ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr Strom hat und im aktivierten Zustand ist, ist nicht an ein anderes Telefon angeschlossen. Dann halten Sie Ihre Uhr in der Nähe Ihres Telefons. Wenn das Problem weiterhin besteht, Bitte trennen Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy, und schließen Sie es in 20 Sekunden.

3.Bewahre ich die Bluetooth-Verbindung immer verbunden? Wenn ich die Bluetooth-Verbindung trennen, sind die Daten noch da ist?

Antwort: Die Daten über Bewegung und schlafen, bevor die Datensynchronisierung weiterhin bleiben am Hauptgerät der Uhr. Nachdem die Uhr mit Ihrem Handy über Bluetooth verbunden ist, werden die Daten auf der Uhr automatisch auf das Telefon hochgeladen. Die Uhr hat jedoch einen Stauraum für nur ungefähr eine Woche Daten. Wenn der Speicherplatz voll ist, wird das System automatisch die frühesten Daten kreisförmig zu decken. Daher müssen Sie die Daten an Ihre Uhr rechtzeitig zu synchronisieren.

Hinweis: Wenn die Funktionen der Anrufe und SMS-Benachrichtigung aktiviert haben, müssen Sie die Bluetooth-Verbindung im verbundenen Zustand behalten. Die Funktion der Wecker Benachrichtigung, unterstützt jedoch offline Benachrichtigung.

4. Die Distanz und Kalorien in der APP angezeigt unterscheiden, die auf der Uhr. Warum?

Antwort: Verschiedene Menschen haben verschiedene physikalische Mechanismen und somit unterschiedliche Kalorien verbrauchen, als Übung. Es wird empfohlen, legen Sie Ihre persönlichen Daten und synchronisieren Sie es an Ihre Uhr vor dem Betrachten der Trainingsdaten auf der Uhr.

5. Die Uhr kann nicht geladen werden. Warum?

1) Bitte prüfen Sie, ob das Gerät in eine richtige Richtung eingefügt wird.

2) Wenn das Hauptgerät einen Strom von weniger als 3.6 V hat, gibt es einen Zeitraum für die Vorladung des Akkus.

Hinweis: Normalerweise wird die Uhr in den normalen Ladezustand in ca. 3-5 Minuten nach dem Einstecken des Ladegeräts bekommen.

6. Wenn ich die Uhr tragen zu halten, wird die Bluetooth-Strahlung von der Halterung Schaden meinen Körper erzeugt?

Antwort: Die Bluetooth-Strahlung erzeugt durch die Uhr liegt weit unter der amerikanischen FCC standard und kann vernachlässigt werden. Daher verursacht die langjährigen tragen der Uhr keine Strahlenschäden zum menschlichen Körper.

7. Wenn ich an einem Tag mehrere schlafende Modus haben, funktioniert die Uhr notieren Sie die Daten von all diesen Modus miteinander schlafen?

Antwort: Die Uhr wird die Daten von mehreren schlafenden Modi aufzeichnen, wenn Sie manuell auf den Schlaf-Modus wechseln.

8. Die Uhr vibriert ungewöhnlich. Warum?

Antwort: Die abnormalen Vibrationen kann falsch ausgelöst werden, weil die Funktion des Anti-verlorene Handy eingeschaltet ist. Drahtlose Bluetooth-Signale verschiedener Störungen eingegangen ist, kann die Uhr vibriert, wenn das Bluetooth-Signal schwach ist oder die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. Daher empfiehlt es sich, die Funktion des Telefons Anti-verlorene deaktivieren, wenn Sie es nicht benötigen. Wenn die abnorme Schwingung eine lange Zeit

dauert, bitte versuchen Sie es zu lösen, indem Ihre Armbanduhr oder Telefon ausschalten.

9.Ist die Uhr wasserdicht?

Antwort: Diese Uhr nimmt wasserdichtes Design und bietet eine wasserdichte IP67. Es verfügt über staubdicht und wasserdicht und ermöglicht es Ihnen, die sie normalerweise verwenden, wenn Ihr Gesicht und Hände waschen. Mit einem wasserdichten IP67 können diese Uhr Sie für 30 Minuten 1 m unter Wasser zu verwenden.