

# Benutzerhandbuch für Amazfit-Bip



# Inhalt

Wählen Sie die Funktion Navigation und Buttons Belehrung .....	1
Wählen Funktion Navigation .....	1
Keys Instruction .....	2
Handgelenk Vermittlung und Ladung .....	2
1.    Ganztägig Tragen.....	2
2.    Tragen In Sport.....	3
3.    Laden.....	3
Uhr Funktionen .....	4
1. Runde .....	Uhr Anzeigen Einstellungen 4
Uhr Wählen .....	4
Benachrichtigungen .....	5
Uhr Warnungen .....	11
Aktivität Tracking .....	13
1.    Beginnend Aktivität .....	13
2.    Aktivität Initiiert .....	13
3.    Warnungen Während Aktivität.....	13
4.    Grundansatz Während Aktivität.....	15
5.    Suspending/Continuing/Ending Aktivität .....	15
6.    Anzeigen Aktivität Geschichte .....	15
7.    Löschen Aktivität Geschichte.....	16
8.    Aktivität Einstellungen.....	16
9.    Gps Und A-GPS .....	17
10.   Herzen Rate Zone.....	18
Wartung.....	18

## Navigation und Tastenbelegung

Die Amazfit Bip Uhr hat einen transreflektierenden Farb LCD-Touchscreen und eine seitliche Taste zur Bedienung.

### Die Navigation

Sie können den Bildschirm navigieren, indem Sie nach oben, unten, links und rechts wischen. Das Gerät zeigt standardmäßig die Uhrzeit an.



- ★ Streichen Sie aufwärts, um Benachrichtigungen zu sehen.
- ★ Streichen Sie nach unten, um auf den DND-Modus (Do Not Disturb – Nicht Stören) zu zugreifen und überprüfen Sie die Batterieleistung und den Uhrverbindungsstatus.
- ★ Streichen Sie nach links und rechts, um alle APP – Funktionen zu sehen.

## **Seitlicher Bedienungsknopf**

### **Einmal kurz drücken:**

- ★ Aus Standby aufwachen, wenn die Uhr gesperrt ist
- ★ Zurück zur Benutzeroberfläche, wenn die Uhr in einem Untermenü aktiv ist.
- ★ Zurück zum vorherigen Bildschirm, wenn die Uhr in anderen Funktionen ist
- ★ Die Aktivitätsdetails, wenn die Uhr im Sportmodus ist

### **Langes Drücken:**

- ★ Uhr einschalten
- ★ Starten Sie die Aktivität schnell, wenn "Lange drücken Sie den Knopf drücken" gedreht wird Auf
- ★ Helfen Sie, die Uhr zurückzusetzen, nachdem Sie auf "Fabrik" klicken Reset "
- ★ Unterbrechen Sie die Aktivität, wenn die Uhr auf Sport ist Schnittstelle

## **Handgelenkplatzierung und Ladung**

### **1. Ganztägig Tragen**

Bitte tragen Sie die Breite Ihrer Uhr mit zwei Fingern unter dem Handgelenkknochen, damit der optische Pulsmesser die Daten während des Ganztags während des Traetragens richtig überwachen kann.



## **2. Tragen In Sport**


Bitte tragen Sie Ihre Uhr nicht zu eng und es should auch etwas enger (kuschelig, aber nicht einengend) während der Übung als beim Ganztagestragen.

## **3. Laden**

An Laden Sie Ihren Amazfit Bip:

- ★ Bitte befestigen Sie das USB-Ende des Ladegerätes am PC oder eine normale Aufladung Adapter.
- ★ Die Uhr in die Ladung stecken Basis und stellen Sie sicher, dass die ZwiLadenauch auf der Rückseite der Uhr mit denen auf der Ladefläche.
- ★ Einmal eingeschnitten, wird das Uhr Gesicht leuchtet und zeigt, dass die Uhr als "GebührenpfliUhr".

Hinweis: Die Ladeadapter-Ausgabewerte sind DC 5.0V/500mA. Wir Schlagen Sie vor, dass Sie Marken-Telefon-Netzadapter verwenden oder die Uhr aufladen, indem Sie sich mit einem Computer.



## Überwachungsfunktionen

### 1. Anzeigeeinstellungen anzeigen

1) Sie Kann Gegenstände wie "Status", "Aktivitäten" wählen, "Wetter", "Alarm", "Timer" und "Kompass" auf der Uhr oder Nicht.

(Offen App  Profil  MeineGeräte Amazfit Bip  Uhr

Anzeigeeinstellungen  Halten Sie den Sort-Button, um die

Artikel)

2) Hinweis: "Watch Gesicht "und" Einstellungen "sind veraltet, um auf das Uhr.

## Watch Dial

### 1. Ändern Sie das Zifferblatt auf der Uhr:

★ Von der Heimbildschirm der Uhr, schwenken Sie links können Sie

auf Set die Uhr Gesicht zugreifen.

- ★ Tippen Und aufschnappen, können Sie auf die Uhr zugreifen Gesichter.
- ★ Tippen Bei Ihrer Auswahl und bestätigen Sie, indem Sie OK tippen, wird das Uhr Gesicht aktualisiert.

## **2. Ändern Sie das Zifferblatt auf dem Mi Fit App:**

Offene App → Profil → Meine Geräte Amazfit Bip → Uhr Gesicht

Einstellungen → Tippen Auf Ihrer Auswahl und synchronisieren Sie es auf Ihre Uhr

## **3. DND (Do Not Disturb) Modus**

Schwenk fVerrom den Home-Bildschirm der Uhr; Tippen Auf DND haben Sie zwei Optionen: "Jetzt" und "Auto".

- ★ Wenn Sie "Jetzt" wählen, wird Ihre Uhr sofort anhalten Alarmierung Für Telefonanrufe, SMS/APP/Email und andere Push-Benachrichtigungen von Apps, die Sie Festgelegt.
- ★ Wenn Sie jedoch wählenE "Auto", Bip wird die Alarmierung nur in der Nacht, wenn es entdeckt, dass Sie schlafen mit dem Tragen der Uhr.

## **Benachrichtigungen**

### **1. Einrichten Benachrichtigungen**

Bitte aktivieren Sie "App-Alarme" in der Mi Fit App und stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem mobilen Gerät eingeschaltet ist.

- ★ Für iOS-Telefone verbinden Sie bitte Ihre Uhr mit Ihrem Telefon in

## Bluetooth-Einstellungen

- ★ Für Android-Telefone, bitte aktivieren Sie Auto-Start und Sperre Mi Fit App in den "Recent Apps"/"App overview" Seite.

## 2. Anzeigen Benachrichtigungen

Wenn die Uhr eine Benachrichtigung erhält, vibriert sie und zeigt automatisch den Inhalt der Benachrichtigung an. Wenn Sie die Benachrichtigung nicht sofort sehen, Kann es später finden, indem man vom Gesicht der Uhr aufschwenkt.



## 3. Löschen oder klar Benachrichtigungen

Die Uhr kann bis zu 10 aktuelle Meldungen speichern. Nachdem diese Grenze überschritten wurde, wird die älteste Benachrichtigung bei jedem Eingang automatisch gelöscht. Wenn Der Inhalt der Benachrichtigung überschreitet einen Bildschirm und kann nicht angezeigt werden, er wird auf dem zweiten Bildschirm angezeigt, und der Teil über den zweiten Bildschirm hinaus wird nicht angezeigt.

1) Sie Kann die Benachrichtigung löschen, indem man links auf den Inhalt schwenkt Seite.

2) Schwenken Sie bis zum Ende der Benachrichtigungsliste und tippen

Sie auf "Clear", um alle zu löschen Benachrichtigungen.

#### 4. Status

1) Wir Steps, Last-Minute-Herzfrequenz, Kilometerstand, verbrannte Kalorien und sitzende Zeiten aus "Status" Widget.

2) Herzfrequenz wird gemessen Beim Tippen "Status".



#### 5. Aktivität

Von zu Hause aus schwenken Sie nach links, bis Sie Aktivität finden.

Weitere Details finden Sie unter Activity Tracking.

#### 6. Wetter

Von der Heimbildschirm der Uhr, nach links, bis Sie "Wetter". Tippen "Wetter" Und sehen Sie das Wetter für den aktuellen Tag und die nächsten Tage.

★ Das Wetter kommt von der Server. Deshalb, um d Aktuelle Wetterinformationen, bitte halten Sie Ihre Uhr mit Ihrem Telefon.

- ★ Darüber hinaus ist die Uhr Die Wetterwarnung erhalten Benachrichtigung Wenn "Wetter Alarmstoß "eingeschaltet (Mi Fit App → Profil → Meine Geräte Amazfit Bip → Wettereinstellungen → Wetter Alarmstufe )

## 7. Alarm

Sie können den Alarm direkt von der Uhr abschalten und einen weiteren Alarm von der Mi Fit App hinzufügen. Sie können bis zu 10 Alarme auf der Uhr speichern.



- ★ Wenn ein Alarm vibriert, haben Sie zwei Optionen "Snooze" und "Stop". Wenn Sie auf "Snooze" tippen, wird es vibrieren Später. Und you kann "Snooze" tippen, um die Erinnerung um 10 Minuten zu verzögern; Wenn Sie auf "Stop" tippen, wird es aufhören zu vibrieren.
- ★ Wenn der Alarm 6-mal vibriert, wird der Alarm gedreht Als Nach der sechsten Schwingung ist Über.

## 8. Stunden

Der Timer hat eine Stoppuhr und einen Countdown-Timer.

- 1) Mit der Stoppuhr kann mehrfach aufgezeichnet werden Zeiten.
- 2) Für Countdown Stunden Man kann eine Zeit festlegen. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird es vibrieren, um zu erinnern Sie.



## 9. Kompass

Vom Home-Screen der Uhr, privatenBis zum "Kompass" links.

- ★ Tippen "Kompass", zeigt es Ihnen ein Figur-8-Muster. Bewegen Sie Ihre Uhr Um in einem Bild 8 Muster herum zu kalibrieren. Nach Kalibrierung Erfolgreich Sie können Ihre Orientierung auf dem Überwachungsbildschirm sehen. "N" wird immer nach Norden zeigen, Und der Pfeil ist die Richtung, in der du bist Vor.
- ★ Schwimmen Sie nach links und Sie können die Höhen-und Druckdaten sehen, die DæNur im Freien mit GPS-Signal in einem offenen Raum zu erhalten. Es dauert einige Zeit, um GPS zu aktivieren, bitte warten Geduldig.

- ★ Um Signalstörungen zu vermeiden, bleiben Sie bitte von magnetischen Störungen fern.

## 10. Einstellungen

Vom Home-Screen der Uhr, Schwenken links können Sie auf "Watch face", "Long Drücken Sie den Knopf", "Helligkeit anpassen", "Finden Sie Gerät", "Über", "Factory Reset", und "Shturn off" in watch "Einstellungen" zugreifen.

- ★ Uhr Gesicht: Es gibt 10 Uhrengesichter, die aufgetragen werden können Nach Ihrem Einstellungen
- ★ Lange Taste drücken: Tippen Das Häkchen neben der Aktivität **A** Machen Sie es schnell mit der langen Presse zu starten. Sie Kann auf einen schnellen Start im Freien Laufen, Laufband, Radfahren und Wandern. Und Sie können das Häkchen neben "LuckyN Aus "um diese Funktion zu deaktivieren.
- ★ Helligkeit anpassen: Sie Kann die Helligkeit einstellen, indem man die Add-oder Subtrahit-Tasten auf die Helligkeit tippt Skala.
- ★ Gerät finden: Ihre Telefon klingelt, wenn die Uhr mit Ihrem Telefon durch Bluetooth.
- ★ Über: Sie Kann überprüfen Firmware-Version und Bluetooth Adresse.
- ★ drehen Aus: Sie Kann sich drehen Aus Ihre Uhr.
- ★ Werksrückgabe: Alle Daten in der Uhr werden nach dem Werksrückgang entfernt. Und in diesem Fall müssen Sie die Uhr mit Telefon.

## **Wachen Sie Algen**

### **1. Eingehende Aufforderung Benachrichtigung:**

Wenn das Uhr Erhält Eine Eingehende Aufrufen Es Wird Vibrieren.

Wenn Sie Wollen Aufhängen oben das Telefon klicken "Hang Up " Auf das Erinnerung Seite; Wenn Sie Wollen Ignorieren das Erinnerung klicken "Stille" Oder Presse das Schlüssel An Stoppen das Vibration.

Bevor Mit das Funktion Bitte Gehen An das App Und drehen Auf das

Warnung. (Mi Fit App → Profil → Meine Geräte Amazfit

Bip → Eingehende Aufruf)

### **2. Im leerlauf Warnung:**

Die Uhr vibriert, um euch daran zu erinnern, aufzustehen und sich eine Weile zu bewegen, wenn die Inaktivität eine Stunde dauert. Bevor Sie

diese Funktion nutzen, gehen Sie bitte zur App und schalten Sie die

Warnung ein. (Mi Fit APP → Profil → Meine Geräte Amazfit

Bip → Mehr → Leer-Alarm)

### **3. Von Ihrem Freund geacht Benachrichtigung:**

Die Uhr vibriert, um Sie daran zu erinnern, wenn jemand Sie mochte.

### **4. Tore:**

Die Uhr vibriert, wenn man ein Ziel erreicht. Bevor Sie diese Funktion nutzen, gehen Sie bitte zur App und schalten Sie die Warnung ein. (Mi Fit

App → Profil → Meine Geräte Amazfit Bip → Mehr → Tore  
Benachrichtigungen)

## **5. Alarmmeldungen:**

Beim Alarm auf dem Handy Ringe, die Uhr vibriert, um Sie zu erinnern.

Bevor Sie diese Funktion nutzen, gehen Sie bitte zur App und schalten

Sie die Warnung ein. (Mi Fit App  Profil  Meine Geräte Amazfit

Bip  Mehr  Uhr Alarm )

## **6. Trennung Erinnerung:**

Wenn Ihre Uhr Ist Getrennt Mit Ihre Telefon ter Uhr Wird Schwingt zu

Erinnern Sie. Bevor Mit das Funktion Bitte Gehen An das App Und In

Alarmbereitschaft schalten. (Mi Fit App  Profil  Meine Geräte

Amazfit Bip  Mehr  Erinnerung abstellt )

## **7. Ereignis Erinnerung:**

Die Uhr vibriert pünktlich, wenn Sie ein Ereignis hinzugefügt haben

Erinnerung. Bevor Sie diese Funktion nutzen, gehen Sie bitte zur App und

schalten Sie die Warnung ein. (Mi Fit App  Profil  Meine Geräte

Amazfit Bip  Mehr  Erinnerung an das Ereignis )

## **8. Schneller Einstieg Einstellungen**

Das Zuschalter des Zifferblatts nach rechts gibt Ihnen einen schnellen

Überblick über die Wetterinformationen.

# Aktivität verfolgt

## 1. Beginnend Aktivität

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Aktivität zu starten:

- ★ Vom Home-Screen der Uhr, nach links, bis Sie Aktivität.
- ★ Klicken Sie lange auf den physischen Knopf, um eine Aktivität zu starten, die bereits in der Uhr eingerichtet ist Einstellungen.

Amazfit Bip unterstützt Outdoor-Laufen, Laufband, Radfahren und Wandern.

Bevor Sie eine Aktivität Bitte prüfen Sie, ob der Stauraum auf der Uhr ausreicht. Wenn es nicht ausreicht, können die bisher nicht synchronisierten Aktivitätsdaten während der Aktivität. An Stellen Sie sicher, dass die Daten nicht abgedeckt werden, wird empfohlen, Verbinden und synchronisieren Sie die Daten, sobald Sie die Aktivität.

Für diese Sportmodi wie Outdoor-Laufen, Radfahren und Walking, die GPS-Positionierung ermöglichen müssen, können Sie die Aktivität nach dem GPS-Erreichungsort erfolgreich starten.

## 2. Aktivität initiiert

Wenn die GPS-Option gestartet und gestartet wird, bietet die Uhr einen Drei-Sekunden-Countdown an, bevor die Verfolgung beginnt.

## 3. Alarmiert während Aktivität

Vom Home-Screen der Uhr, Schwenken Sie links, um auf "Aktivität" zugreifen  "Aktivitätseinstellungen". Tippen Sie auf "Aktivitätseinstellungen", um Setzen Sie "Autopause",

"Herzfrequenzwarnung", "Pace Alarmanlage" und "Distanzwarnung".

- ★ **Herzfrequenz aufmerksam:** Sie Kann einen Wert setzen, um die Uhr zu alarmieren Sie Wenn Ihre Herzen Rate Springt Oben das Wert Sie




Festgelegt.

- ★ **Tempo aufmerksam:** Sie Kann ein Zieltempo festlegen, um die Uhr zu alarmieren Sie Wenn Ihr Tempo unter dem Ziel ist Tempo.
- ★ **Entfernung aufmerksam:** Sie Kann den gewünschten Abstand festlegen, um Sie zu warnen. (zB: das Die Uhr vibriert, wenn Sie alle 2 erreichen mile/km)
- ★ **Unzureichende Platzwarnung:** Die Uhr wird Vibrieren, um zu erinnern Sie Ob die Aktivität fortgesetzt werden soll, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Klickt man auf "Weiter", werden die nicht synchronisierten Daten erfasst. Wenn Sie auf "Ende" klicken, werden Sie diese beenden Aktivität.
- ★ **Weltraumabgas-Warnung:** Wenn Ihnen der Platz ausgeht das Aktivität Sie Wird auch durch Vibrationen alarmiert. Und die Uhr speichert automatisch diesen Aktivitätsrekord für Sie.
- ★ **GPS-Status-Änderung Alarmbereitschaft:** Wenn Sie sich für ein

Outdoor entscheiden Aktivität Es Wird vibrieren, um Sie zu warnen,  
nachdem GPS erfolgreich ist Positioniert.

#### 4. Grundansatz während Aktivität

Auf der Aktivitätsschnittstelle drücken Sie lange auf die Taste, um die Aktivität zu unterbrechen; Kurz drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zu wechseln. Sie Kann auch den Bildschirm wechseln, indem man nach oben oder unten schwer



#### 5. Suspending/Continuing/Ending Aktivität

Drücken Sie und halten Sie den physischen Knopf, um die Aktivität. Die angepachtete Schnittstelle wird angezeigt. Und Sie können "Weiter" antozapfen, um "Ende" wieder aufzunehmen oder zu tippen Stoppen.

Hinweis: Wenn Sie weniger als 50 Meter gelaufen sind, wird watch Sie dazu auffordern, dass "die Distanz zu kurz ist, um zu sparen".

#### 6. ansehenIng Aktivität Geschichte

Sie können die Aktivitätsgeschichte sowohl von Ihrer Uhr als auch von der App aus betrachten.

1) Uhr

Vom Home-Screen der Uhr, Schwenken Sie links, um auf "Aktivität"

zugreifen  "Aktivitätsgeschichte". Wenn es einen unsynchronisierten Aktivitätsrekord gibt, können Sie

Ein unsynchronisiertes Symbol auf der rechten Seite der Listenspalte. Nachdem die Daten in der App erfolgreich synchronisiert wurden, wird das Symbol nicht mehr angezeigt. Klicken Sie auf einen Aktivitätsrekord, um die detaillierten Daten zu sehen.

## 2) Mi Fit App

Bitte App öffnen  Klicken Sie direkt unter der App-Homepage auf "Aktivität", um alle Aktivitätsaufzeichnungen zu sehen, die von der Uhr synchronisiert sind.

## 7. Aktivitäten löschen Geschichte

Vom Home-Screen der Uhr, Schwenken Sie links, um auf "Aktivität" zugreifen  "Aktivitätsgeschichte"  Schwimmen Sie auf, bis Sie "Löschen" sehen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Aktivität mit der App synchronisiert wird, bevor Sie

Löschen. Und wenn Sie auch diesen Aktivitätsrekord löschen wollen Aus der App muss man sie manuell löschen.

## 8. Aktivitätseinstellungen

Vom Home-Screen der Uhr, Schwenken Sie links, um auf "Aktivität" zugreifen  "Aktivitätseinstellungen". Tippen Sie auf "Aktivitätseinstellungen", um "Autopause", "Herzfrequenzwarnung", "Pace Alarmanlage" und "Entfernung" einzustellen Alarmbereitschaft ".

Und nachdem die Warnung aktiviert ist, wird die entsprechende Erinnerung während der Aktivität durchgeführt.

## 9. GPS und A-GPS

Tippen Sie auf Outdoor-Laufen, wird watch automatisch die Suche nach einem GPS-Signal starten, aber Sie können diesen Schritt in diesem Moment überspringen, indem Sie auf den "Skip"-Button klicken, aber es wird immer noch GPS während Ihrer Aktivität suchen.

1) Wenn die GPS-Option gestartet und gestartet wird, wird die Uhr einen Drei-Sekunden-Countdown anbieten, bevor die Verfolgung beginnt. Sie kann lange auf den physischen Knopf drücken, um "zu pausieren" und "weiter" zu tippen, um fortzufahren oder auf "Ende" zu tippen, um zu stoppen.

2) Nach dem Zieleinlauf und Synchronisation können Sie die GPS-Route und Details in der Uhr undD Mi Fit App.

3) GPS-Signal ist besser im offenen Raum. Nach der Ansiedlung erfolgreich Sie können die Aktivität. Wenn Sie in einer Menschenmenge sind, heben Sie bitte Ihren Arm auf Ihre Brust, die das GPS beschleunigen kann Positionierung.

AssAssisted GPS (A-GPS) ist ein System ermöglichenBereitstellung von globalem Positionierungssystem (GPS)-Empfängern, um Informationen aus Netzwerkressourcen zu erhalten, um bei der Satellitenortung zu helfen. Ein A-GPS-System ist besonders nützlich, wenn sich der Empfänger an einem Ort befindet, an dem es für die Satellitensignale schwierig ist, in die Satellitensignale einzudringen..

AGPS hilft Ihrer Uhr, Ihre genaue Position schnell zu finden und die

Genauigkeit zu verbessern. Die A-GPS-Daten werden einmal täglich aktualisiert. Die neuesten A-GPS-Daten werden bei jeder Synchronisation mit Mi Fit App automatisch aktualisiert.

Hinweis: If watch has not sync with your Mi Fit App foR 7 Tage, A-GPS-Daten verfallen. Die Positionierungsgeschwindigkeit kann beeinträchtigt werden, wenn AGPS ausläuft

Und watch wird Sie daran erinnern, zu aktualisieren, wenn Sie eine Aktivität starten.

## **10. Herzfrequenz Zone**

Während der Aktivität berechnet die Uhr Ihre Herzfrequenzzone anhand Ihrer persönlichen Daten. Die Herzfrequenzzone wird Ihnen helfen, die Wirkung und Intensität der Aktivität zu bestimmen. Die aktuelle Herzfrequenzzone wird neben der Herzfrequenz auf der Uhr. Nachdem die Aktivität beendet ist, können Sie die Dauer in jeder Herzfrequenzzone von der "Details"-Seite der Aktivitätsgeschichte auf der App einsehen.

Es gibt standardmäßig sechs Zonen (Relaxed, Light, Weight, Aerobic, Anaerobic und VO2 max), die mit bas berechnet werden. Auf die geschätzte maximale Herzfrequenz. Und die Uhr berechnet die maximale Herzfrequenz mit der gängigen Formel "220 minus Alter".

## **Wartung**

Amazfit Bip ist wasserfest, aber NICHT Wasserdicht.

- ★ Bitte reinigen Sie die Uhr und den Gurt regelmäßig mit sauberem Wasser und trocknen Sie dann ein trockenes weiches Tuch, um die Uhr.
- ★ Bitte verwenden Sie NICHT Shampoo, Seifen und andere Chemikalien, um den Schmutz zu wischen, um zu vermeiden, dass die Haut reizt oder die Korrosion der Uhr.

- ★ Bitte wischen Sie Ihr Handgelenk ab und achten Sie nach dem Training mit einem trockenen Tuch oder Gewebe. Schweiß kann stören und verursachen Ungenauigkeit.

## Warnung:

- ★ Amazfit Bip ist IP 68 zertifiziert, was staubresistent ist, Regen Spritzen, und versehentliche Untertauchen. Es caBis zu 30 Minuten lang eine maximale Tiefe von 1,5 Meter Wasser. Die Widerstandsprüfung wird frisch durchgeführt Wasser Normaltemperatur und unter statischem Zustand. Es sollte nicht verwendet werden, wenn Sie ein Duschbad, ein Spa, Schwimmen oder in der Sauna oder Dampf Zimmer.
- ★ Die Uhr ist nicht unter Wasser zu betreiben. Bitte wischen Sie die Uhr mit a Trockentuch vor dem Betrieb des Touchscreens oder der Aufladung Es.
- ★ Amazfit Bip ist NICHT wasserdicht. Unsere Garantie NICHT Cover Schäden oder Mängel durch Missbrauch oder Missbrauch, incAblugende, aber nicht beschränkt auf Schäden durch korrosive Flüssigkeiten wie Meer Wasser Säure und Alkalichte und chemische Reagenzien.