

Fitness Tracker

Benutzerhandbuch

ID132Color HR

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Dieses Handbuch richtet sich an die Sicherheitsrichtlinien, Garantie und Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

USB-Aufladung

Bitte laden Sie Ihr neues Gerät mindestens 10 Minuten lang vor der Benutzung auf!

Stecken Sie den Ladestecker zum Aufladen in den dafür Benutzte USB-Anschluss.



3

Wenn die rote Ladekontrollleuchte nicht leuchtet und das Gerät zum Laden angeschlossen ist, überprüfen Sie bitte die Position des Ladesteckers. Nur wenn die rote LED leuchtet, wird das Gerät aufgeladen.



Bei niedrigem Batteriestand muss das Gerät an einem USB-Adapter aufgeladen werden. Sobald es voll aufgeladen ist, startet es automatisch und sollte vom Netz getrennt werden.

USB-Ladegerät Voraussetzung: DC USB-Anschluss (5V-500mA)

Ladezeit: 1 - 2 Stunden

Installieren und Tragen Sie Ihr Gerät

Installieren: Stecken Sie den Host in die Schlitzte jedes Gurtes.



Wie Tragen: Tragen Sie das Gerät horizontal am Handgelenk, ca. 2 cm zu der Handwurzel, genau wie das Tragen einer Armbanduhr.



Smart Phone System Anforderung

- ios 8.0 & höher
- Android 4.4 & höher
- Bluetooth 4.0 & höher

Laden Sie die APP herunter

Laden Sie VeryFitPro APP für Android und iOS Geräte herunter.

Option 1: Suche nach "VeryFitPro" im APP Store oder bei Google Play und Download auf dein Smartphone.

Hinweis:

- Dieser Fitness Tracker fordert iOS 8.0 höher oder Android 4.4 obiges System.
- "VeryFitPro" APP ist nur mit Smartphones kompatibel.

Option 2: der QR-Code suchen, Scannen und APP herunterladen.

Verwenden Sie das QR-Code-Scan-Tool, um den folgenden QR-Code zu scannen, öffnen Sie den Link und folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen von APP.

Tip: Im Falle von Problemen beim Öffnen des Links, kopiere den Link und öffne ihn im Browser.



Pair das Gerät

- 1) Bluetooth aktiviert, bevor das Gerät zu binden.
- 2) Öffnen Sie VeryFitPro APP auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Gerät" → "Verbinden", dann beginnt Ihr Smartphone mit der Suche nach Geräten.
- 3) Wählen Sie "ID132Color HR" in der Liste der gefundenen Geräte aus und tippen Sie auf "ID132Color HR", um das Gerät mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht durchsuchen möchten, tippen Sie bitte auf den Gerätebildschirm, um das Gerät zu wecken (Bildschirm leuchtet an) und starten Sie dann mit dem Smartphone noch einmal.


- 4) Berühren und halten Sie die Berührungstaste des Trackers wie in APP beschrieben, bis der Tracker vibriert und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Smartphone her, um das Pairing abzuschließen.



Notizen:

- Nach dem ersten erfolgreichen Suchen und Binden, öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, wird das Gerät automatisch durchsuchen und verknüpfen mit dem mobilen Gerät, das es gebunden hat.
- Wenn Sie das Gerät im Bluetooth-Status trennen, die APP setzt die Einstellungen auf de Standard zurück und alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht.

Wenn Sie das Gerät im deaktivierten Bluetooth-Status trennen, die APP wird die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Aber die Daten auf dem Gerät können nicht gelöscht werden.



Wählen Sie das Gerät im Smartphone-Suchliste

- Das Gerät kann nur mit einem Bluetooth-Gerät zu einem Zeitpunkt verbunden werden.

Während der Verbindung muss bestätigt werden, dass es keine anderen Bluetooth-Geräte in der Nähe gibt.

Berührungstaste



Nach der ersten erfolgreichen Verbindung sieht der Hauptbildschirm wie auf der linken Seite gezeigt aus.

Display

Hinweis: Dies ist ein Non-Touch-Bildschirm. Verwenden Sie bitte die Berührungstaste um verschiedene Funktionen auszuwählen.

Berührungstaste

Aufwecken des Bildschirms

Wenn Sie den ID132Color HR nicht verwenden, ist die Anzeige ausgeschaltet. Um ihn aufzuwecken:

- Drehen Sie Ihr Handgelenk in Ihre Richtung, dann wird der Bildschirm die Uhrzeit und Datum anzeigen.
- Tippen Sie auf die Berührungstaste, dann wird der Hauptbildschirm angezeigt.




Achtung!

Die Bildschirmhelligkeit kann von Level 1 bis Level 5 in "Gerät" → "Mehr" → "Bildschirmhelligkeit" in APP angepasst werden. Level 5 ist am hellsten. Vergessen Sie es bitte nicht, "✓" zu klicken, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Hauptfunktionen



Hauptbildschirm Podometer-Modus Herzfrequenzmodus Spaziergangmodus*1



Rennen Modus Fahrradmodus Alarmmodus*2

*1: "Spaziergangmodus", "Renn-Modus" und "Fahrrad-Modus" werden standardmäßig auf dem Gerätebildschirm angezeigt. Sie können bis zu 3 verschiedene Sportarten von 14 Sportmodi einstellen, um auf dem Gerätebildschirm anzuzeigen (Gehen Sie zu "VeryFitPro" APP C "Gerät" → "Mehr" → "Aktiv-Modus").

*2: "Alarmmodus" wird nur dann auf dem Gerätebildschirm angezeigt, wenn "Alarmalarm" im APP eingeschaltet ist.

3. Spaziergangmodus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den Spaziergangmodus zu starten.



Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, durchsuchen Sie die Daten.



- 2) Langes Drücken der Touch-Taste für 2s, um den Spaziergangmodus zu verlassen.

Nach dem Ende der Training werden folgende Daten angezeigt:



Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.


- 3) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum nächsten Modus zu gelangen: renn modus.

Hinweis:

Daten von Übungen von weniger als 1 Minute werden nicht gespeichert.

4. Renn Modus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den renn modus zu starten.




Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.



- 2) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den renn modus zu verlassen.

Nach dem Ende der Training werden folgende Daten angezeigt:



Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.


- 3) Einmaliges Tippen auf die Touch-Taste, um zum thenext-Modus zu gelangen: Fahrradmodus.

5. Fahrradmodus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s, um den Fahrradmodus zu starten.



Während des Trainings tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.



- 2) Langes Drücken der Touch-Taste für 2s, um den Fahrrad-Modus zu beenden.

Nach dem Ende der Übung werden folgende Daten angezeigt.



Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Trainingsdaten durchsuchen.

- 3) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Hauptbildschirm zu gelangen

6. Alarmmodus

- 1) Lang drücken Sie die Touch-Taste für 2s zum Ein- / Ausschalten der Erinnerung.
- 2) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um in den nächsten Modus zu gelangen: Zeitmodus.



Hinweis:

- Der Alarmmodus ist nur verfügbar, wenn Alarms hinzugefügt / aktiviert und aktiviert ist (Schalten Sie den Schalter ein, um den Alarm zu aktivieren) in "Alarm" im APP.
- Tippen Sie auf den Alarm, damit können Sie die Alarmtypen hinzufügen und einstellen, wiederholen Typ und die Uhrzeit. (Wenn Alarm (e) hinzugefügt / aktiviert und aktiviert ist, klicken Sie bitte auf "✓", um Ihre Einstellungen zu speichern.)



Steh auf



Geh schlafen



Training



Medikation



Termin



Party



Sitzung

- 2) Tippen Sie auf die Touch-Taste, um das Hauptbildschirm zu gegangen.

Hinweis:

In der APP Mainpage-Schnitt-

stelle, tippen Sie  ,  ,  , 

wird auftauchen, Tippen Sie

auf  , um in den renn


modus direkt zu gelangen

oder tippen Sie auf  , um

andere sportmodes zu
wählen.

Nach dem Start des
rennmodus wird die APP Ihre
Laufstrecke verfolgen und
abbilden.

Nach der Training, Sie
können Ihre Daten
überprüfen.



6.1 Abnormal Bewegungsvorgang Erinnerung während des Trainings

1) Inaktiver Ausstieg Bewegungsmodus Eingabeaufforderung

- Gerät wird automatisch den Sport verlassen, wenn es in 15 Sekunden keine Aktion gibt
- Gerät wird zum Verlassen des Sport-Modus, wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden auf der Warteaufforderung Sie tippen.

Tippen Sie einfach auf die Berührungstaste, um die automatische Abfahrt Sportmodus-Aufforderung abubrechen, dann kann der Sportmodus normal funktionieren.

Suspension
of sports
15s later
end the
campaign

2) Die interne Speicher ist voll, wird es aus die Bewegungsmodus-Eingabeaufforderung gezwungen.



Einfaches Tippen auf der Berührungstaste, um die Abfrage zu bestätigen, ob das Gerät Kraft ist, den Sport-Modus zu verlassen, wenn der Speicher voll ist, dann verlassen Sie den Sportmodus und Trainingsdaten werden angezeigt.

Hinweis:

- Der Sportmodus kann nur bis zu 6 Stunden dauern.
- Wenn der Speicher voll ist, wird es aufgefordert, dass der Sportmodus zum Ausstoßen zwingt.

3) Die Kraft, um den Sportmodus zu verlassen, wenn die Batterie niedrig ist


Klicken Sie auf die Berührungstaste, um den vollen Speicher zu ermitteln, der aus der Bewegungsmodus-Eingabeaufforderung gezwungen wird, verlassen Sie den Bewegungsmodus, geben Sie das Ende des Bewegungsdatenanzeigemodus ein.



6.2 Abnorme Betriebssituation während der Übung

Wenn die App und das Armband getrennt sind, erscheint der Bildschirm eine Aufforderung zum Warten:


Tippen Sie auf die Touch-Taste, um die Schnittstelle der wartenden Eingabeaufforderung zu verlassen.



7. Weitere Funktionen

1) Anrufwarnung

Wenn ein eingehender Anruf eingeht, zeigt das Gerät:



Hinweise:

- Lange Taste drücken, um den Anruf abzulehnen; Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
- Nur wenn in der APP "Anrufwarnung" eingeschaltet ist, werden Anrufe benachrichtigt. (Beim Ein- / Ausschalten der Anrufwarnung -Funktion klicken Sie bitte auf "✓", um Ihre Einstellungen zu speichern.)

2) SMS-Benachrichtigung

Wenn es Nachrichten gibt(wie die Nachrichten von Facebook, Twitter, und Instagram), wird der aktuelle Inhalt Schnittstelle zeigen.



Hinweis:

- Nur wenn im Gerät die "Benachrichtigung" eingeschaltet ist und "SMS Alert" (tippen Sie auf "Gerät" → "SNS Alert" → "Benachrichtigung zulassen") ist im APP eingeschaltet, SMS-Nachrichten werden benachrichtigt. (Wenn Sie die Anrufalarm-Funktion ein- / ausschalten, klicken Sie bitte auf "✓", um Ihre Einstellungen zu speichern.)
- Wenn die Funktion "Nicht stören" in der App aktiviert ist ("Gerät" → "Mehr" → "Nicht stören"), Ist der Benachrichtigungsmodus im Gerät während der eingestellten Nicht-Störungsperiode nicht verfügbar.

3) Kamera Steuerungsmodus

Öffnen Sie das "VeryFitPro" APP und tippen Sie auf "Gerät" → "Kamera"; einfaches Tippen auf der Touch-Taste zur Steuerung der Kamera zu schießen.



4) Sitzender Alarm

Öffnen Sie die APP "VeryFitPro". Tippen Sie auf "Gerät" → "Sitzender Alarm", um die Funktion "Sitzender Alarm" einzuschalten und die Alarmzeit einzustellen. Das Gerät vibriert, um Sie daran zu erinnern, dass Sie sich nach der eingestellten sesshaften Alarmperiode bewegen können.

5) Gerätefehlermeldung

Hinweis:

Wenn das Gerät eine Ausnahme hat, wird die Schnittstelle jedes Mal angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Statuscode:

- 01 Zeigt Beschleunigungssensor anormal;
- 02 zeigt an, dass der Herzfrequenzsensor anormal ist;
- 03 zeigt an, dass der Touchscreen anormal ist;
- 04 zeigt an, dass der Blitz abnormal ist;



-02

Grundlegende Spezifikationen

Modell Nr.: ID132Color HR

Batteriekapazität: 90mAh

Betriebsspannung: 4.35V

Gewicht: ca. 24g

Synchronisierung: Bluetooth 4.0

Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 40 °C

Wasserdicht Bewertung: IP68

Arbeitszeit: ca. 5 Tage

Elektronische Informationsprodukte Giftige und schädliche Aussage



Dieses Produkt entspricht den
EU-ROHS-Standards

Siehe IEC 62321 und EU RoHS

Richtlinie 2011/65 / EU und deren
Revisionsanweisungen

FAQs

● Fehler bei der Kopplung des Geräts mit APP

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet ist.

(Koppeln Sie den Tracker nicht mit der Bluetooth-Funktion Ihres Handys, sondern mit der App "VeryFitPro" (Schritt 5).

Wenn Sie haben den Tracker bereits mit der Bluetooth-Funktion Ihres Handys gekoppelt haben, klicken Sie "das Gerät vergessen". Und koppeln Sie den Tracker die App "VeryFitPro" an Ihr Handy.

- 2) Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Ihrem Smartphone und dem Gerät innerhalb von 0,5 Metern liegt.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die "VeryFitPro" APP von Ihrem Smartphone vertraut wird, indem Sie auf Ihre Smartphone-Systemeinstellungen zugreifen und "VeryFitPro" APP finden und den Standort und alle Benachrichtigungen aktivieren. (Spezifische Einstellmethoden können je nach Smartphone variieren.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass der Fitness-Tracker vor dem Pairing unter dem Status ist.
- 5) Öffnen Sie "VeryFitPro" APP auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf "Gerät" → "Verbinden", dann beginnt Ihr Smartphone mit der Suche von Geräten. Wählen Sie "ID132Color HR" in der Liste der gefundenen Geräte und tippen Sie auf "ID132Color HR", um das Gerät an Ihr Smartphone anzuschließen.
- 6) Wenn Sie das Gerät nicht durchsuchen, starten Sie Ihr

Smartphone und Bluetooth neu, um es erneut zu durchsuchen.

Hinweis:

Für iOS-Smartphones, wenn Sie in der APP keinen "ID132Color HR" gefunden haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie zu Ihrem Smartphone "Einstellungen" → "Bluetooth". Unter "MEINE GERÄTE" finden Sie "ID132Color HR", tippen Sie auf " ⓘ " → "Vergessen Sie dieses Gerät" und deaktivieren Sie Bluetooth.
- b) Starten Sie das Smartphone neu und öffnen Sie die "VeryFitPro" APP. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Bluetooth-Schalter einschalten möchten, klicken Sie auf OK, um Ihr Gerät zu durchsuchen und zu binden.

● Das Gerät konnte nicht geladen werden

Vergewissern Sie sich, dass die Richtung des USB-Steckers des Geräts beim Einstecken in den USB-Port zum Aufladen korrekt ist. Bei korrekter Aufladung schaltet sich die rote Anzeige des Gerätes ein und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Bitte entfernen Sie den Geräteträger aus der Stromversorgung, sobald er vollständig aufgeladen ist. Eine längere Aufladung kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

● Fehler beim Empfangen von SMS / Calls Benachrichtigungen

Anrufe / SMS-Benachrichtigung Funktion arbeitet, wenn das Gerät.

Eine Verbindung zu Ihrem Smartphone via APP Bitte freundlich auf die folgenden Tipps beziehen:

- 1) auf die Smartphone-System-Einstellungen gehen, „VeryFitPro“ APP finden und die Lage und alle Benachrichtigungen (Spezifisch Einstellmethoden variieren kann nach verschiedenen Smartphones).
- 2) ermöglichen. Schalten Sie Bluetooth auf und gehen auf die „VeryFitPro“ APP das Gerät zu binden.
- 3) Switch „Call / SNS Alert“ Funktion auf, und klicken Sie auf "√" ,Ihre Einstellungen zu speichern.

● Fehler beim Zählen von Schritten

Bei der Schrittzählung hat dieser Fitness-Tracker einen

eingebauten 3D-Sensor. Es registriert deine Schritte, wenn du deinen Arm schwanst. Manchmal können die Daten auf dem Gerät etwas verzögert angezeigt werden. Und es wird sich zurücksetzen, wenn du kontinuierlich weniger als 40 Stufen gehst. Um die Genauigkeit des Schrittzählers zu prüfen, geh bitte zufällig und kontinuierlich bis zu 100 Stufen oder mehr.

● **Die Herzfrequenz kann nicht gemessen werden.**

Vergewissern Sie sich, dass das Armband vor dem Gebrauch ordentlich am Handgelenk sitzt. Tippen Sie auf die Touch-Taste, um zum Herzfrequenzmodus zu gelangen und warten Sie 10 ~ 20s, um die Herzfrequenz zu ermitteln.

● **Fehler beim Herstellen der Verbindung zum Smartphone Das Gerät wird in den folgenden Fällen von Ihrem Smartphone getrennt:**

- 1) Smartphone Bluetooth war ausgeschaltet oder überschritten den normalen Bluetooth-Anschlussbereich (Der normale Bluetooth-Anschluss beträgt innerhalb von 10 Metern, er lässt sich leicht durch Wände oder Möbel usw.
- 2) Die "VeryFitPro" APP wurde im Telefonhintergrundprozess beendet.

Um das Gerät wieder an Ihr Smartphone anzuschließen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Tipps:

- 1) Gehen Sie zu Ihrem Smartphone-System Einstellungen, finden Sie "VeryFitPro" APP und aktivieren Sie den Standort und alle Benachrichtigungen. (Spezielle Einstellungsmethoden können je nach Smartphone variieren.
- 2) Löschen Sie alle laufenden / Hintergrundprozesse in Ihrem Smartphone, gehen Sie zu "VeryFitPro" APP und schwenken Sie die Hauptseite, dann wird das Gerät wieder mit Ihrem Smartphone verbunden und Daten aktualisieren. Sie können auch Smartphone und Bluetooth neu starten, dann das Gerät auf APP zurückbinden.

● **Fehlgeschlagen Ihr Tracker Datum App synchronisieren**

So synchronisieren Sie Daten Ihrer Tracker „VeryFitPro“ APP, gehen Sie zu „VeryFitPro“ APP und nach unten wischen Startseite unter Verbindungszustand.

SICHERHEIT UND GARANTIE

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Das Gerät enthält elektrische Geräte, die Verletzungen verursachen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verklagt werden. Zum Beispiel kann verlängerter Kontakt für einige Benutzer zu Hautallergien beitragen. Um Irritationen zu reduzieren, lesen Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien auf den folgenden Seiten, um die richtige Verwendung und Pflege sicherzustellen.

- Setzen Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs weder Flüssigkeit noch Feuchtigkeit, Feuchte oder Regen aus. Laden Sie Ihr Gerät nicht auf, wenn es nass ist, da dies zu Stromschlägen und Verletzungen führen kann.
- Halten Sie Ihr Gerät sauber und trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um Ihr Gerät zu reinigen.
- Fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch, wenn Sie irgendwelche Vorerkrankungen haben, die mit diesem Gerät betroffen sein könnten.
- Tragen Sie es nicht zu fest. Wenn Ihr Gerät fühlt sich heiß oder warm, oder wenn sie verursacht Hautreizungen oder Beschwerden, setzen Sie das Gerät bitte nicht mehr ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Setzen Sie Ihren Fitness Tracker keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Lassen Sie Ihren Fitnessstracker nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Kochherden, Kerzen oder Kaminen liegen.
- Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug - lassen Sie niemals Kinder oder Haustiere mit diesem Produkt spielen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Geräte selbst oder die vielen kleinen Teile, die sie enthalten, können bei Einnahme verschlucken.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu missbrauchen, zu zerquetschen, zu öffnen, zu reparieren oder zu zerlegen. Andernfalls erlischt die Garantie und kann zu einem Sicherheitsrisiko führen. Sollten Teile Ihres Produktes Ersatz

aus irgendeinem Grund benötigen, einschließlich der normalen Abnutzung oder Bruch, kontaktieren Sie uns bitte.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Sauna oder im Dampfbad.
- Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen, da diese Kratzer und Schäden verursachen könnten.
- Minimieren Sie bei hellen Armbändern den direkten Kontakt mit dunkler Kleidung, da Farbübertragung auftreten kann.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterie des Geräts und die Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfen Sie nicht keine Benachrichtigungen, GPS, oder Informationen auf dem Display des Geräts während der Fahrt oder in anderen Situationen, in denen Ablenkungen Verletzungen oder gefährliche verursachen könnten.

Batteriewarnungen

In diesem Gerät wird eine Lithium-Ionen-Batterie verwendet. Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, können Batterien eine verkürzte Lebensdauer haben oder Feuer, chemische Verbrennungen, Elektrolytlecks und / oder Verletzungen verursachen.

- Zerlegen, modifizieren, reparieren oder beschädigen Sie das Gerät oder die Batterien NICHT.
- Entfernen oder versuchen Sie nicht, die nicht vom Benutzer austauschbare Batterie zu entfernen.
- Setzen Sie das Gerät oder die Batterien NICHT Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren aus.

Gesundheitswarnungen

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes elektronisches Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie einen Herzfrequenzmonitor verwenden
- Der optische Handgelenk-Pulsmesser gibt grünes Licht aus und blinkt gelegentlich. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Epilepsie haben oder empfindlich auf Blinklichter reagieren.

- Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.
- Das Gerät, Zubehör, Herzfrequenzmonitor und die zugehörigen Daten sind nur für Erholungszwecke verwendet werden und nicht für medizinische Zwecke und sind nicht zur Diagnose, Überwachung, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines Zustandes bestimmt
- Die Herzfrequenzmesswerte dienen nur als Referenz und es wird keine Verantwortung für die Folgen von fehlerhaften Messungen übernommen.
- Während die Herzfrequenzsensor-Technologie des Handgelenks in der Regel die beste Schätzung der Herzfrequenz eines Benutzers liefert, gibt es inhärente Einschränkungen der Technologie, die dazu führen können, dass einige der Herzfrequenzwerte unter bestimmten Umständen ungenau sind, einschließlich der körperlichen Eigenschaften des Benutzers des Geräts und Art und Intensität der Aktivität.
- Die Aktivität Tracker basiert auf Sensoren, die Ihre Bewegung und andere Metriken zu verfolgen. Die Daten und Informationen, die von diesen Geräten bereitgestellt werden, sollen eine genaue Schätzung Ihrer Aktivität und der erfassten Messwerte sein, sind jedoch möglicherweise nicht vollständig genau, einschließlich Schritt-, Schlaf-, Distanz-, Herzfrequenz- und Kalorienzahlen.
- Wenn Sie an Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, besteht die Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung oder Allergie durch ein tragbares Gerät.
- Unabhängig davon, ob Sie die oben genannten Bedingungen haben oder nicht, wenn Sie Beschwerden oder Hautreizungen am Handgelenk bemerken, entfernen Sie das Gerät. Wenn die Symptome länger als 2-3 Tage bestehen, nachdem Sie Ihr Gerät nicht verwendet haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie länger als zwei Stunden schwitzen, während Sie Ihren Fitness-Tracker tragen, sollten Sie Ihr Band und Ihr Handgelenk reinigen und trocknen, um Hautirritationen zu vermeiden.

- Längeres Reiben und Druck können die Haut reizen, so geben Sie Ihren Handgelenk eine Pause von der Band für eine Stunde nach längeren Tragen Entfernen.

Instandhaltung

- Reinigen Sie regelmäßig Ihr Handgelenk und den Fitness-Tracker, besonders nach dem Schwitzen während der Übung oder wenn Sie Substanzen wie Seife oder Reinigungsmittel ausgesetzt sind, die sich an der Innenseite des Trackers festsetzen können.
- Waschen Sie den Fitnessstracker NICHT mit Haushaltsreiniger. Bitte benutzen Sie Seifen ohne Lösungsmittel, spülen Sie gründlich und wischen Sie mit einem Stück eines weichen Handtuchs oder einer Serviette ab.
- Während der Fitness-Tracker wasserfest ist, ist es nicht gut für Ihre Haut, ein nasses Band zu tragen.
- Wenn Ihre Bänder nach dem Schwitzen oder Duschen nass werden - reinigen und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder auf Ihr Handgelenk legen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Haut trocken ist, bevor Sie Ihre Bänder wieder anziehen.

Garantie

Wir sind bestrebt, unsere Produkte mit größter Sorgfalt und Detailgenauigkeit zu bauen, manchmal treten jedoch Mängel auf.

Wir freuen uns, allen unseren Geräten eine 1-jährige stressfreie Garantie anbieten zu können, wenn wir weiterhin erstaunliche Produkte herstellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Geräten haben.

Wir behalten uns das Recht vor, die Garantie jederzeit zu ändern.