

Verbindungsanweisung

Read me



Achtung:



1. Nach Erhalt des Geräts schließen Sie es bitte zuerst an das Ladegerät an. Das Gerät wird nach 10-30 Minuten Ladezeit automatisch eingeschaltet.
2. Bei den Android-Geräte stellen Sie sicher, dass das GPS-System eingeschaltet wird, wenn Sie Bluetooth verwenden. Dies ist Einstellung von google für Bluetooth.
3. Nachdem Sie das Apple-Mobiltelefon losgebunden haben, müssen Sie das Gerät in Bluetooth manuell ignorieren, bevor Sie erneut nach Verbindungen suchen können.

Tipps: Beim Probleme oder Fragen können Sie uns direkt per Email chloechung129@gmail.com kontaktieren.

Wenn Ihr Mobiltelefon Betriebssystem Android verwendet:

Bitte schließen Sie die Sportuhr wie folgt an

Nehmen Sie das **Samsung S10+** als Beispiel, andere Android-Handys werden kleiner Unterschied sein.

<p>1: Scannen Sie den QR-Code auf der Startseite mit QR-Code Scanner. Dann können Sie einen Link sehen, klicken Sie auf den Link, um zur Download-Strömungsteilung-Seite zu gelangen.</p> 	<p>2-1: Nachdem Sie den Code gescannt haben, springt die Seite automatisch zur Google Play-Seite, wenn sie nicht springt, können Sie auf Google Play klicken und zum Softwaremarkt springen.</p> <p>2-2: Sie können nach Gloryfit-Software direkt bei Google Play suchen und herunterladen.</p> 	<p>3: Klicken Sie auf installieren, um die Gloryfit-Software herunterzuladen.</p> 
<p>4: Nachdem Sie die Software heruntergeladen haben, klicken Sie auf „öffnen“, um die Software zu öffnen.</p> 	<p>5: Nachdem Sie Gloryfit geöffnet haben, stimmen Sie bitte der Benutzervereinbarung und der Datenschutzerklärung zu und klicken Sie auf „ich stimme zu“, um dieser Vereinbarung zuzustimmen.</p> 	<p>6-1: Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren und sich mit einem persönlichen APP-Konto anmelden.</p> <p>6-2: Melden Sie sich mit anderen sozialer Softwares von Drittanbietern an. Diese Funktion ruft nur den Benutzernamen und den Spitznamen des Kontos bei der sozialen Software ab.</p>

7: Bitte geben Sie Ihre E-mail-Adresse ein.



8: Nachdem Sie Ihre E-mail-Adresse eingegeben haben, klicken Sie darauf, um den Bestätigungscode zu erhalten.

Holen Sie sich den Bestätigungscode

9: Überprüfen Sie den Bestätigungscode in Ihrer E-Mail.

Dear 0000000000@gloryfit.com:
Your verification code is: 408057
Have a nice day!


10: Geben Sie den Bestätigungscode in Ihrer E-Mail in das Eingabefeld für Bestätigungscode.



11: Klicken Sie auf anzumelden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

anzumelden


12: Wenn Sie das Berechtigungsfeld sehen, klicken Sie auf „Ich hab's es“




13: Gloryfit benötigt Speicherberechtigung, klicken Sie auf „Ich hab's es“ (Wenn Ihr Telefon diesen Schritt nicht hat, ignorieren Sie ihn bitte)




14: Nachdem Sie die Abrufberechtigung und Speicherberechtigung gegeben haben, kann Gloryfit persönliche Spitznamen und Avatare speichern, klicken Sie auf „Zulassen“.




15: Beginnen Sie mit der Einstellung von Berechtigung für Hintergrundausführung. Klicken Sie auf den Bidirektionalpfeil in der oberen rechten Ecke, wählen Sie das Mobiltelefonmodell aus und klicken Sie darauf.



16: Lesen Sie jeden Schritt der Einrichtungsmethode sorgfältig durch.




17: Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Next“ in der oberen rechten Ecke.



18: Stellen Sie Ihr Geschlecht durch Wischen ein und dann klicken Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu gelangen.



19: Stellen Sie Ihre Körpergröße durch Wischen ein und dann klicken Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu gelangen.



20: Stellen Sie Ihr Körpergewicht durch Wischen ein und dann klicken Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu gelangen.



21: Stellen Sie Ihr Alter durch Wischen ein und dann klicken Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu gelangen.




22: Wählen Sie Ihre täglichen Sportziele durch Wischen. Dann klicken Sie auf „fertigstellung“.



Nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation haben Sie pro Woche mindestens 150 Minuten Aktivität mittlerer Intensität, was mindestens 8.000 Schritten pro Tag entspricht.

Fertigstellung


23: Gloryfit benötigt Bluetooth-Berechtigung, klicken Sie auf „Zulassen“, um Bluetooth zu aktivieren.



24: Hier wird eine Erinnerung erscheinen, um darauf hinzuweisen, dass die Software Bluetooth- und GPS-Berechtigungen benötigt, klicken Sie auf „Ich habe es“.




25: Klicken Sie auf „Bei Nutzung der App“, um die Berechtigungen zu geben.



26: Überprüfen Sie die Mac-Adresse Ihres Geräts auf dem Sportuhr-Client, unter dem Pfad: Zifferblatt-Abrollmenü -Einstellungen-Device Info



27: Nachdem Sie das entsprechende Produktmodell gefunden haben, klicken Sie darauf, um die Sportuhr zu verbinden.




28: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie den Bluetooth-Namen der Sportuhr, die Mac-Adresse, den Batteriestand der Sportuhr usw. überprüfen.



29: Schalten Sie die Funktionen im nachfolgenden Funktionsmenü ein, wie Anrufe-Push oder SMS-Push.



30: Schalten Sie den Schalter der jeweiligen Optionen auf den jeweiligen Einstellungsseiten für Anrufe und SMS ein. Dann kehren Sie zur übergeordneten Seite zurück.




31: Kehren Sie zum Funktionsmenü zurück und gelangen Sie zur Einstellung „APP-erinnerung“.




32: Klicken Sie auf „OK“, um zum Benachrichtigungszugriff gelangen. Dann finden Sie Gloryfit, aktivieren Sie sie. Dann kehren Sie zur übergeordneten Seite zurück.




33: Klicken Sie auf „Eingabehilfe“; Dann klicken Sie auf „installierte Dienste“. (Wenn Ihr Telefon diesen Schritt nicht hat, ignorieren Sie ihn bitte)




34: Finden Sie „ Gloryfit Geräte-SMS-Benachrichtigung“(Wenn Ihr Telefon diesen Schritt nicht hat, ignorieren Sie ihn bitte)



35: Schalten Sie den Schalter ein. Dann kehren Sie zur Benutzeroberfläche „APP reminder“ zurück.(Wenn Ihr Telefon diesen Schritt nicht hat, ignorieren Sie ihn bitte)



36: Schalten Sie die Schalter für Benachrichtigungen der jeweiligen Softwares ein, wie Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, LINE.



37: Nachdem Sie zur Startseite zurückgekehrt sind, ziehen Sie den Bildschirm nach unten und synchronisieren Sie alle Daten manuell mit Ihrer Sportuhr.



38: Nach der Verbindung wechselt der Status des Bluetooth-Icons der Sportuhr.




39: Wenn die Sportuhr zu weit von dem Telefon entfernt ist oder sie nicht verbunden für eine längere Zeit ist, zeigt die APP einen Hinweis „Verbindung Fehlgelassen. Bitte versuchen Sie es erneut“.



40: Der Status von Bluetooth der Sportuhr wechselt dann in „nicht verbunden“:



41: Legen Sie die Sportuhr in der Nähe des Mobiltelefons. Dann kehren Sie zur „home“ Seite zurück. Ziehen Sie die Seite nach unten, um manuell zu aktualisieren. Dann können Sie die Verbindung wiederherstellen.



Wenn Ihr Telefon Betriebssystem IOS verwendet:


Bitte schließen Sie die Sportuhr wie folgt an

1-1: Scannen Sie den QR-Code oben mit der Kamera. Klicken Sie auf „Öffnen Sie ‚help-document.com‘ in Safari“, dann springt die Seite automatisch zur App Store-Seite.

1-2: Sie können die Gloryfit-Software bei App Store suchen und herunterladen



2: Gloryfit herunterladen.



3: Beginnen Sie mit dem Herunterladen.








4-1: Klicken Sie auf „open“, um die Software zu öffnen.









4-2: Nachdem Sie die APP zum ersten Mal geöffnet haben, müssen Sie Bluetooth-Berechtigung gewähren, klicken Sie auf „OK“



<p>5: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.</p> 	<p>6: Klicken Sie auf „BEKOMMEN“, um den Bestätigungscode zu erhalten.</p> 	<p>7: Sie können den Bestätigungscode in Ihrer E-Mail finden.</p> 
<p>8: Geben Sie in diesem Feld den Bestätigungscode ein.</p> 	<p>9: Setzen Sie ein Häkchen im Kästchen, um die Benutzervereinbarung und Datenschutzvereinbarung zu akzeptieren.</p> 	<p>10: Klicken Sie auf „anmelden“, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.</p> 
<p>11: Klicken Sie auf Ihr Geschlecht und dann auf „Weiter“.</p> 	<p>12: Wählen Sie Ihre Körpergröße durch Wischen aus und dann klicken Sie auf „Weiter“.</p> 	<p>13: Wählen Sie Ihr Körpergewicht durch Wischen aus und dann klicken auf „Weiter“.</p> 

<p>14: Wählen Sie Ihr Alter durch Wischen aus und dann klicken auf „Weiter“.</p> 	<p>15: Wählen Sie Ihre täglichen Sportziele durch Wischen aus und dann klicken auf „getan“, um die Software aufzurufen.</p> 	<p>16: Es wird einen Hinweis „Sie können die Seite durch Wischen aktualisieren“ anzeigen. Klicken Sie auf „ich weiß“, um fortzufahren.</p> 
<p>17: Gloryfit wird Ihnen eine Benachrichtigung senden und klicken Sie auf „Erlauben“. (Wenn Ihr Telefon diesen Schritt nicht hat, ignorieren Sie ihn bitte)</p> 	<p>18: Klicken Sie auf der Hauptseite auf "Neues Gerät hinzufügen".</p> 	<p>19: Klicken Sie auf „Gerät auswählen“, um das Gerät zu suchen.</p> 
<p>20: Nachdem Sie das entsprechende Produktmodell gefunden haben, klicken Sie darauf, um die Sportuhr zu verbinden.</p> 	<p>21: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird es √ anzeigen.</p> 	<p>22: Die Software fragt nach, ob Ihr Mobiltelefon mit dem Bluetooth koppeln wird und klicken Sie auf „Koppeln“.</p> 

<p>23: Sie sehen hier einen Hinweis „Ob Sie die Benachrichtigungen zulassen“, klicken Sie auf „Erlauben“.</p> 	<p>24: Klicken Sie auf die APP, um zu den Push-Einstellungen für Softwarebenachrichtigungen von Drittanbietern zu gelangen.</p> 	<p>25: Schalten Sie die Schalter für Benachrichtigungen der jeweiligen APP ein.</p> 
<p>26: Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Pfeil, um zur Seite des Gerätes zurückzukehren.</p> 	<p>27: Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, können Sie den Bluetooth-Namen der Sportuhr, die Mac-Adresse, den Batteriestand usw. auf der Seite des Gerätes überprüfen.</p> 	<p>28: Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie die jeweiligen Daten auf der Hauptseite überprüfen. Für die nicht gekoppelten Geräte sind die Daten nach der zum ersten Mal Kopplung leer.</p> 

<p>29: Nach der Verbindung wechselt der Status des Bluetooth-Icons der Sportuhr.</p> 	<p>30: Wenn die Sportuhr zu weit von dem Telefon entfernt ist, zeigt die APP einen Hinweis „Verbindung Fehlgelungen. Bitte versuchen Sie es erneut“.</p> 	<p>31: Der Status von Bluetooth der Sportuhr wechselt dann in „nicht verbunden“:</p> 
<p>32: Legen Sie die Sportuhr in der Nähe des Mobiltelefons. Dann kehren Sie zur „home“ Seite zurück. Ziehen Sie die Seite nach unten, um manuell zu aktualisieren. Dann können Sie die Verbindung wiederherstellen.</p> 		

Hintergrundbemerkung:

Um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, stellen Sie sicher, dass Gloryfit APP immer im Hintergrund ausgeführt werden kann. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre eigenen Berechtigungen für Hintergrundauführung entsprechend Ihrem Mobiltelefonmodell einstellen.

Für verschiedene Marken von Mobiltelefonen gibt es unterschiedliche Methoden, dann geben wir hier eine separate Erklärung ab, nehmen wir Android-Handys als Beispiel:

Samsung

Schnellzugriff: Gloryfit → mein → Berechtigungseinstellungen → Berechtigungseinstellungen für Hintergrundauführung → zur Einstellung gelangen → Akku → den Akkuverbrauch zu optimieren → Gloryfit → ausschalten

Huawei

Einschalten, Hintergrundaufführung **zulassen**.

Schnellzugriff: Gloryfit → mein →Berechtigungseinstellungen →

Berechtigungseinstellungen für Hintergrundaufführung →zur Einstellung gelangen→

Startverwaltung → Gloryfit→ Deaktivieren Sie die automatische Verwaltung und aktivieren Sie „Selbststart **zulassen**“, „Verbundenen Start **zulassen**“, „Hintergrundaufführung **zulassen**“.

Xiaomi

Schnellzugriff: Gloryfit → mein →Berechtigungseinstellungen →

Berechtigungseinstellungen für Hintergrundbetrieb →zur Einstellung gelangen

1. Wenn Sie andere Probleme haben, gelangen Sie zur Mein-Oberfläche in Gloryfit und klicken Sie auf „permission settings“, um weitere Berechtigungseinstellungen zu erhalten
2. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns an chloechung129@gmail.com

Häufig gestellten Fragen und Lösungen

Die App findet keine Geräte.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sportuhr eingeschaltet wurde. Wenn sie nicht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.
 2. Beim Android-Mobiltelefon überprüfen Sie, ob der GPS-Ortungsdienste Ihres Mobiltelefons aktiviert sind. Wenn die GPS-Ortungsdienste deaktiviert sind, aktivieren Sie die Ortungsdienste in der Systemeinstellungsoberfläche, dann versuchen Sie es erneut.
 3. Bei den einzelnen Android-Mobiltelefone sollte das gekoppelte Gerät im Bluetooth-Gerät des Systems losgebunden werden, Pfad: Systemeinstellungen → Bluetooth→ Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts → Gerät vergessen
 4. Bei den Apple-Mobiltelefone versuchen Sie das Gerät im Bluetooth-Gerät des Systems zu ignorieren, Pfad: Systemeinstellungen → Bluetooth→ Klicken Sie auf das Ausrufeszeichen rechts → Gerät ignorieren
 5. Nach einer gewissen Nutzungsdauer, wenn Daten nicht synchronisiert werden können, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, dann verbinden Sie erneut das Gerät mit dem Mobiltelefon und synchronisieren Sie die Daten.
 6. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes:
 - ① Starten Sie Bluetooth des Mobiltelefons neu
 - ② Setzen Sie Werkseinstellungen Ihrer Sportuhr zurück
 - ③ Starten Sie Betriebssystem des Mobiltelefons neu
- Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns an chloechung129@gmail.com

Das Gerät wird immer wieder getrennt und wieder verbunden

1. Stellen Sie fest, ob sich zwischen dem Gerät und dem Mobiltelefon, ein Hindernis befindet. Der menschliche Körper oder Metallschmuck usw. könnte das Bluetooth stören und zu Instabilität führen.
2. Bei den Apple-Mobiltelefone überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth mit zu vielen Bluetooth-Geräte verbunden ist, und ignorieren Sie manuell die Geräte, die vorübergehend nicht verwendet werden.

3. Bei den Android-Mobiltelefonen überprüfen Sie, ob die APP auf der Whiteliste steht. Sie müssen die Berechtigungen für Hintergrundaufführung aktivieren. (Bei einzelnen Mobiltelefonen sollten Sie so einstellen, dass „Selbststart zulassen“, „Management-Start zulassen“, „Hintergrundaufführung zulassen“, „Nach unten ziehen und Sperren zulassen“, „Keine Begrenzung der Nutzungsdauer“, „Selbststart der App aktivieren“, „Weckruf des Systems zulassen“, „App Einfrieren deaktivieren“)
4. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, das Bluetooth Ihres Mobiltelefons neu zu starten oder setzen Sie Werkseinstellungen Ihrer Sportuhr zurück
5. Wenn Sie andere Probleme haben, gelangen Sie zur Mein-Oberfläche in Gloryfit und klicken Sie auf „Common problem“, um weitere Hilfanweisungen zu erhalten

