




**DEERC**

**14+**  
age

# Gebrauchsanweisung

**V 2.0**



**D20**

# Inhaltsverzeichnis

Dieses Gerät darf betrieben werden in: Deutschland.

1.0 Haftungsausschluss & Warnung .....	30
2.0 Sicherheitsrichtlinien .....	30
3.0 Wartung .....	34
4.0 Packungsinhalt .....	35
5.0 Details der Drohne .....	36
6.0 Fernbedienung .....	37
7.0 Fernbedienungsmodi .....	38
8.0 Aufladen .....	39
9.0 Installation	
Propeller .....	40
Propellerschutz .....	40
Drohnenbatterie .....	41
Einstellung des Kamerawinkels .....	41
Batterie der Fernbedienung .....	42
Handyhalter .....	42
10.0 Bedienerführung	
APP Herunterladen .....	43
Verbinden Sie Wi-Fi-Netzwerke .....	43
Verbindung .....	44
Gyro kalibrieren .....	45
One Key Abheben/Landung .....	45
11.0 Funktionen	
Not-Aus .....	46
Geschwindigkeitsschalter .....	46
Trimmer .....	47
Foto/Video aufnehmen .....	48
360° Flip .....	49
Headless Modus .....	50
12.0 Spezifikationen .....	51
13.0 Problemlösungen .....	53
14.0 Kontaktieren Sie uns .....	53
15.0 Allgemeine Information .....	54

## 1.0 HAFTUNGSAUSSCHLUSS & WARNUNG

1. Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie unser Produkt verwenden. Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 14 Jahren empfohlen. Mit der Verwendung dieses Produkts stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu und erklären, dass Sie ihn vollständig gelesen haben. Sie stimmen ebenfalls zu, dass Sie für Ihr eigenes Verhalten und jegliche Schäden verantwortlich sind, die während der Verwendung dieses Produkts und seiner Folgen verursacht werden. Sie stimmen zu, dieses Produkt nur zu den Zwecken zu verwenden, die den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und allen anwendbaren Richtlinien und Richtlinien entsprechen, die DEERC zur Verfügung stellen kann.

2. Bitte beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt die in diesem Dokument angegebenen Spezifikationsanforderungen und Sicherheitsrichtlinien. Jegliche Personenschäden, Rechtsstreitigkeiten und alle anderen nachteiligen Ereignisse, die durch die Verletzung der Sicherheitsanweisungen, oder aufgrund eines anderen Faktors verursacht werden, sind NICHT in der Verantwortung von DEERC.

## 2.0 SICHERHEITSRECHTLINIEN

### 2.1 Wichtige Hinweis

① Dieses Produkt ist ein hochpräziser Quadrocopter, der eine Vielzahl von Kontroll- und Stabilitätsmechanismen vereint. Diese Drohne erfordert einen vorsichtigen, korrekten Zusammenbau sowie ordnungsgemäße Einstellungen um einen sicheren und unfallfreien Betrieb zu gewährleisten.

② Achten Sie bitte darauf, dass die Akkus der Drohne und Fernbedienung sauber, unbeschädigt, voll aufgeladen sind.

③ Achten Sie bitte darauf, dass alle Propellern unbeschädigt sind und die Installation korrekt ist.

④ Im Falle von Schwierigkeiten mit der Funktion des Produktes, Wartung oder Garantiefällen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben oder nehmen Sie Kontakt mit der DEERC Kundenbetreuung auf.

## 2.2 Sicherer Flug



+



+



Draussen, freies  
Feld, ohne  
Hindernisse

Auf Sicht fliegen,  
Modell nicht aus  
den Augen lassen

Fliegen Sie nur  
bis max. 40 m  
Höhe



Vermeiden Sie die Drohne über oder in der Nähe von Hindernissen, Menschenmengen, Hochspannungsleitungen, Bäumen, Flughäfen oder Gewässern zu fliegen.


Fliegen Sie nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Quellen wie Stromleitungen und Basisstationen, da dies den Bordkompass beeinflussen kann.



Verwenden Sie die Drohne nicht bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel und Wind.

## 2.3 Betriebsanforderungen

- ① Bitte benutzen Sie dieses Gerät nicht, um fahrenden Fahrzeugen zu folgen.
- ② Schalten Sie den Motor während des Fluges nur im absoluten Notfall aus.
- ③ Bitte fliegen Sie die Drohne so schnell wie möglich zurück, wenn der Akku fast leer ist.
- ④ Dieses Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie Alkohol trinken, wenn Sie müde sind, Medikamente einnehmen oder sich körperlich unwohl fühlen.
- ⑤ Hüten Sie sich vor der Lautstärke, die die Drohne erzeugt. Halten Sie Abstand, um Gehörschäden zu vermeiden.



Halten Sie sich von den rotierenden Propellern und Motoren fern.

Fliegen Sie die Drohne nicht in der Flugverbotszone.

## 2.4 Verwendung der Batterie

- ① Bitte beachten Sie, dass alle Batterie in der richtigen Richtung sind, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.
- ② Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterien und starkes Pressen, da dies zu Explosions- und Brandgefahr führen kann.
- ③ Verwenden Sie nie neue und alte Batterien gleichzeitig, es wird schlechte Einflüsse geben.
- ④ Leere Batterien bitte entfernen und zeitnah und umweltgerecht entsorgen, Batterien gehören nicht zum Hausmüll, sondern können an vielen Stationen und Geschäften entsorgt werden.

- ⑤ Lagern Sie Lipo Batterien nicht an einer Stelle mit hohen Temperaturen (z.B. Große Hitze wie in Autos, die in der Sonne geparkt wurden.)
- ⑥ Bei längeren Pause entnehmen Sie den Akku aus dem Modell.
- ⑦ Wir empfehlen Ihnen, dass Sie nur die beigefügten Ladegeräte verwenden.
- ⑧ Ver binden Sie die Akkus nicht direkt mit den Wandauslässen oder Zigarettenanzünder.
- ⑨ Auf alle Fälle montieren und demontieren Sie die Akkus nicht.
- ⑩ Wenn der Akku Verformungen, Risse oder Verfärbungen aufweist, Hitze erzeugt oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, entnehmen Sie den Akku aus dem Modell, benutzen Sie den Akku nicht.
- ⑪ Wenn Sie den Box des Akkus öffnen, benutzen Sie weder dem Nagel noch anderen scharfen Gegenständen, z.B. Hammer, und treten Sie auf den Box nicht!
- ⑫ Bitte laden Sie Batterie nicht in der Nähe, von Brennstoffen, oder in einem Fahrzeug auf. (Am Besten legen Sie Batterie in einem nichtleitenden oder nicht-brennbaren Behälter.)
- ⑬ Lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von Nässe.
- ⑭ Schweißen Sie die Batterieklemme nicht.
- ⑮ Halten Sie die Batterie von Kindern oder Haustiere fern.
- ⑯ Vermeiden Sie den Kurzschluss der Batterie und Akkus, z.B. Kabels verbinden, oder Metallgegenstand berühren den Plus-Pol und Minus-Pol.



### **Li-po Akku Entsorgung und Recycling**

Defekte oder alte Akkus bitte entfernen und zeitnah und umweltgerecht entsorgen. Bitte wenden Sie sich bitte an die örtliche Umweltbehörde oder Abfalldeponie oder den Lieferanten Ihres Modells oder Ihre nächste Batterie/Akku Recycling-Station.








## 3.0 WARTUNG



1. Reinigen Sie das Modell nach jeder Nutzung mit einem weichen, sauberen Tuch.
2. Vermeiden Sie länger anhaltende, direkte Sonneneinstrahlung.
3. Halten Sie Feuchtigkeit von dem Modell fern und befeuchten Sie es nicht.
4. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Stecker und Steckverbindungen. Im Falle einer Beschädigung das Modell nicht mehr benutzen, bis der Defekt vollständig repariert wurde.

Bedienungsanleitung24



## 4.0 PACKUNGSINHALT

		
Drohne	Fernbedienung	Drohnenbatterie
		
USB Ladekabel	Propellerschutz	Propeller
		
Schraubendreher	Gebrauchsanweisung	

## 5.0 DETAILS DER DRONE




## 6.0 FERNBEDIENUNG




# 7.0 FERNBEDIENUNGSMODI

## 7.1 MODUS 2 (Standardeinstellung)




## 7.2 MODUS 1

Um MODUS 1 aufzurufen, schalten Sie die Fernbedienung ein, während Sie die Taste „Geschwindigkeitsschalter“ gedrückt halten. (Bitte lassen Sie die Taste erst los, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist.)



## 8.0 AUFLADEN



- 1) Wenn die Batterie der Drohne fast leer ist, blinken der Anzeiger an der Drohne kontinuierlich. Ungefähr eine Minute lang landet die Drohne automatisch bei schwacher Batterie.
- 2) Entfernen Sie den die Batterie und schließen Sie das USB-Ladekabel an die Batterie-Ladeschnittstelle an.
- 3) Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Ladeanschluss einer Powerbank oder eines USB-Adapters (5V/0.5-2A).
- 4) Die rote Anzeigelampe am USB-Ladekabel leuchtet auf, wenn die Batterie aufgeladen wird, und erlischt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- 5) Ladezeit: ca. 80 Minuten.



Bitte überprüfen Sie vor dem Aufladen den Inhalt des Abschnitts „**Verwendung der Batterie**“ in den „**Sicherheitsrichtlinien**“ sorgfältig!

## 9.0 INSTALLATION

### 9.1 Propeller




Bild 1






Bild 2

- ① Installieren Sie den Propeller gemäß der entsprechenden Position „A / B“ auf der Motorwelle. (Bild 1)
- ② Drehen und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest. (Bild 2)

### 9.2 Propellerschutz



Installieren Sie den Propellerschutz wie in der Abbildung gezeigt an der Motorbasis. Stellen Sie sicher, dass der Propellerschutz an der Motorbasis festgeklemmt ist, um unnötige Verluste und Schäden während des Fluges zu vermeiden.

## 9.3 Drohnenbatterie




Bild 3





Bild 4

**Installation:** Schieben Sie die Batterie richtig in das Batteriefach der Drohne. Stellen Sie sicher, dass die Batterie eingelegt ist, um sicherzustellen, dass sich die Batterie im Batteriefach verklemmt. (Bild 3)

**Ausbau:** Drücken Sie die Verriegelung an der Unterseite der Batterie und ziehen Sie sie zurück, um die Batterie aus dem Rumpf zu entfernen. (Bild 4)


---

## 9.4 Einstellung des Kamerawinkels



Durch manuelles Drehen der Kamera der Drohne wird der Aufnahmewinkel der Kamera angepasst. Bitte passen Sie den Winkel entsprechend der Verwendungssituation an. (Die Kamera hat einen Neigungsbereich von 90 °.)


## 9.5 Batterie der Fernbedienung



Legen Sie die Batterie wie oben gezeigt in der Fernbedienung ein. Bitte achten Sie auf die positive und negative Polarität der Batterie, um die korrekte Installation der Batterie sicherzustellen.

Wenn der Akku der Fernbedienung fast leer ist, blinkt die Betriebsanzeige der Fernbedienung kontinuierlich.

## 9.6 Handyhalter



Öffnen Sie wie oben gezeigt den Handyhalter und legen Sie das Handy ab. Dann können Sie die FPV-Echtzeitübertragungsfunktion verwenden.

## 10.0 BEDIENERFÜHRUNG

### 10.1 APP Herunterladen



iOS



Android APP auf Google spielen

Scannen Sie den QR-Code, stellen Sie eine Verbindung zum App Store™ oder Google™ Play her und laden Sie die Anwendung **DE FPV** kostenlos herunter. Erforderliche Betriebssysteme: iOS 9.0 oder höher/Android 5.1 oder höher

### 10.2 Verbinden Sie Wi-Fi-Netzwerke

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem von der Drohne erstellten Wi-Fi-Netzwerk. Überprüfen Sie den Status der Drohne in der **DE FPV** App.

① Schalten Sie Bluetooth, mobile Daten, und VPN ab. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und klicken Sie auf WLAN, um nach dem WLAN der Drohne zu suchen.

(Vor dem Verbinden Schritt öffnen Sie die Drohne zuerst.)

② Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus: **DeercFPV-\*\*\*\*\***.

③ Warten Sie ein paar Sekunden, bis sich Ihr Smartphone mit dem WLAN der Drohne verbunden hat.

④ Öffnen Sie die **DE FPV** APP.


> Die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der Drohne wird automatisch hergestellt.

**Achtung:** Das von der Drohne erstellte Wi-Fi-Netzwerk hat keinen Zugang zum Internet.


Alle folgenden Vorgänge in diesem Handbuch beziehen sich beispielsweise auf MODUS 2.

## 10.3 Verbindung


① Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Drohne einzuschalten, und der Anzeiger an der Drohne beginnen zu blinken.




② Stellen Sie die Drohne auf eine flache, ebene Fläche zum Starten. Beachten Sie bitte die Richtungen der Vorderseite und Hinterseite.




③ Drücken Sie lange die Ein-/ Aus-Taste (ON/OFF) an der Fernbedienung, um ihn einzuschalten. Sie hören „Di“. Die Kontrollleuchte an der Fernbedienung beginnt zu blinken.



④ Ziehen Sie den linken Hebel nach oben und dann nach unten, um die Drohne mit der Fernbedienung zu verbinden. Der Anzeiger an der Drohne und an der Fernbedienung leuchten dauerhaft, wenn die Drohne erfolgreich gekoppelt wurde.



## 10.4 Gyro kalibrieren




Drücken Sie beide Hebeln nach rechts unten, um Gyro zu kalibrieren.

Die Lampen an der Drohne blinken schnell und leuchten dauerhaft, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

**Tipp:** Um einen stabilen Flug zu gewährleisten, empfehlen wir, dass der Pilot den Gyro jedes Mal nach dem Koppeln der Drohne und nach einem Absturz kalibriert.

## 10.5 One Key Abheben/Landung




① Drücken Sie kurz die One Key Abheben/Landung-Taste (  $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \\ \text{STOP} \end{matrix}$  ). Die Drohne startet automatisch und schwebt in 1,5 Metern Höhe.

② Während des Fluges drücken Sie kurz die Taste (  $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \\ \text{STOP} \end{matrix}$  ). Die Drohne landet automatisch auf dem Boden.

## 11.0 FUNKTIONEN


### 11.1 Not-Aus

**!** Die Not-Aus-Funktion kann nur im Notfall während des Fluges verwendet werden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.



Halten Sie die Not-Aus-Taste (  ) der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Die Motoren stoppen sofort.

### 11.2 Geschwindigkeitsschalter






Diese Drohne verfügt über 3 Geschwindigkeitsmodi (Niedrig/Mittel/Hoch). Drücken Sie kurz die Geschwindigkeitsschaltertaste (  ) der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit umzuschalten.




„Di“ zeigt niedrige Geschwindigkeit an, „Di Di“ zeigt mittlere Geschwindigkeit an und „Di Di Di“ zeigt hohe Geschwindigkeit an.

**Die niedrige Geschwindigkeit ist der Standardgeschwindigkeitsmodus.)**

## 11.3 Trimmen



Vorwärts-/Rückwärts-Trimmen: Drücken Sie kurz die Trimmer-Taste (**Trim**), um die Trimmer-Funktion aufzurufen. Wenn die Drohne nach vorne driftet, drücken Sie den Richtungshebel nach unten, um die Drohne auszugleichen. Wenn die Drohne nach hinten driftet, drücken Sie den Richtungshebel nach oben, um die Drohne auszugleichen.




Links-/Rechts-Trimmen: Drücken Sie kurz die Trimmer-Taste (**Trim**), um die Trimmer-Funktion aufzurufen. Wenn die Drohne nach links driftet, drücken Sie den Richtungshebel nach rechts, um die Drohne auszugleichen. Wenn die Drohne nach rechts driftet, drücken Sie den Richtungshebel nach links, um die Drohne auszugleichen.



- Wenn Sie einen langen Piepton von der Fernbedienung hören, zeigt dies an, dass er auf den Grenzwert eingestellt wurde.
- Wenn Sie den Richtungshebel nach dem Aufrufen der Trimmerfunktion nicht drücken, verlässt die Drohne die Trimmerfunktion nach etwa zwei Sekunden automatisch.

## 11.4 Foto/Video aufnehmen




### Foto machen:

Drücken Sie die Foto-/Videotaste (  ) an der Fernbedienng, um Bilder aufzunehmen. Vom Sender ist ein Piepton zu hören, und das Licht blinkt, sobald die Kamera erfolgreich ein Bild aufgenommen hat.

### Video aufnehmen:

Halten Sie die Foto-/Videotaste (  ) an der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Ein langer Piepton von der Fernbedienung ist zu hören und die Anzeigelampen blinken zweimal. Dies zeigt an, dass die Kamera mit der Videoaufnahme begonnen hat. Sie können die Aufnahme beenden, indem Sie dieselbe Taste erneut lange drücken.

## 11.5 360° Flip



Nachdem Sie sich mit der grundsätzlichen Steuerung vertraut gemacht haben, können Sie sich am Rollen-Funktionen versuchen. Bringen Sie die Drohne auf mindestens 3 Meter Höhe. Drücken Sie die 360° Flip-Taste (  2s ) an der Fernbedienung, und drücken Sie dann den rechten Hebel vorwärts/rückwärts oder links/rechts. Die Drohne kippt dann in die entsprechende Richtung.


Wenn Sie sich in MOUS 1 befinden, drücken Sie den rechten Hebel nach links/rechts oder den linken Hebel nach vorne/hinten, und die Drohne kippt in die entsprechende Richtung.

**Tipp: Die Drohne zeigt die beste Leistung, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.**

## 11.6 Headless Modus

1. Drücken Sie nach der Verbindung/Kalibrierung lange die Taste Headless Mode (  ) an der Fernbedienung, um den Headless Mode aufzurufen. Die Lampen an der Drohne blinken weiter, um anzuzeigen, dass sie sich im Headless-Modus befindet.

2. Drücken Sie die Taste erneut, und Sie hören einen Piepton. Die Lampen an der Drohne leuchten dauerhaft, um anzuzeigen, dass die Drohne den Headless Mode verlässt.



Bitte stellen Sie sicher, dass der Pilot bei der Kopplung der Drohne in der gleichen Ausrichtung bleibt wie der Kopf der Drohne.

Bei aktivem Headless-Modus, bewegen Sie den rechten Hebel nach oben, wird die Drohne immer vorwärts fliegen, es wird empfohlen, dass die Piloten in der gleiche Richtung zeigen, in die der Kopf der Drohne beim Kopplung zeigen. Bewegen Sie den rechten Hebel nach unten, dann wird sie immer rückwärts fliegen. Bewegen Sie den Hebel nach links oder rechts, fliegt die Drohne immer nach links oder rechts aus Pilotensicht. D.h. Sie müssen bei der Steuerung nicht mehr um denken. Dabei ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Position nicht ändern bzw. sollte sich der Pilot nicht von der Startstelle bewegen und mit der Fernsteuerung immer in die gleiche Richtung zeigen. Andernfalls kann es bei der Steuerung zu Verwirrungen kommen.

## 12.0 SPEZIFIKATIONEN

- DROHNE

Modell: D20

Gewicht: 69g/2.4oz

Flugzeit: Max 10 Minuten (Einzelbatterie)

Motor Modell: 716

Betriebstemperaturbereich: 32° - 104°F (0° - 40°C)

Dimensions: 178\*117\*42 mm(Entfaltet)

94\*90\*42 mm(Faltet)

---

- BATTERIE DER DROHNE

Kapazität: 500mAh

Spannung: 3,7 V

Batterietyp: Lithuim-ion Polymer Batterie

Ladetemperaturbereich: 41 ° bis 104 ° F (5 ° bis 40 ° C)

Ladezeit: ca. 80 Minuten

(Abhängig von der Ladeleistung und der verbleibenden Batterieleistung)

- FERNBEDIENUNG

Betriebsfrequenz: 2452-2474 MHz

Die max Übertragungsentfernung: 40 m (Im Freien und ungehindert)

Betriebstemperaturbereich: 32° bis 104°F (0 ° bis 40 ° C)

Batterie: 1.5 V AA Batterie

---

- KAMERA

Betriebsfrequenz: 2417MHz

Linsenwinkel: 80 °

Video-/Fotoauflösung: HD1280 x 720P

Die Max. Bildrücklaufentfernung: 30 m (Im Freien und ungehindert)

Foto: JPEG

Video: AVI/MP4

Betriebstemperaturbereich: 32° bis 104°F (0 ° bis 40 ° C)

---

- USB LADEKABEL

Spannung: 5 V/0.5-2A

Nennleistung: ≤10 W

## 13.0 PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	Grund	Lösung
Die Anzeigen der Drohne blinken und reagieren nicht auf die Fernbedienung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Verbindung zwischen der Drohne und Fernbedienung ist nicht korrekt.</li> <li>2. Die Batterie ist schwach.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lesen und machen Sie die Flugvorbereitungen und die Kopplung nochmals.</li> <li>2. Laden Sie die Batterie auf.</li> </ol>
Die Propeller drehen sich, aber die Drohne kann nicht abheben.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Propeller sind in falscher Ausrichtung montiert.</li> <li>2. Die Propeller sind beschädigt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ersetzen Sie die Propeller entsprechend den Motoren.</li> <li>2. Ersetzen Sie die Propeller</li> </ol>
Die Drohne zittert im Flug.	Die Propeller sind beschädigt.	Ersetzen Sie die Propeller
Die Drohne ist nach einem Absturz außer Kontrolle.	Der Gyro-Sensor hat nach einem Absturz das Gleichgewicht verloren.	Stellen Sie die Drohne auf eine ebene Fläche und kalibrieren sie nochmals.

## 14.0 KONTAKTIEREN SIE UNS

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

 0:00 AM ~ 3:00 PM (GMT)

 [usa@deerc.com](mailto:usa@deerc.com) (USA)

[eu@deerc.com](mailto:eu@deerc.com) (EU)

[jp@deerc.com](mailto:jp@deerc.com) (JP)

 +1(855)777-8866



Scannen Sie den Code, um Live Chat Service zu wenden.

## 15.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### 15.1 Batterie

- Bitte beachten Sie alle Instruktionen in dem Handbuch , um irreparable Schäden der Batterie, Feuer, Rauch oder eine Explosion zu vermeiden.
- Vor dem Aufladen oder der Verwendung überprüfen Sie den Zustand der Batterie. Wenn die Drohne gefallen ist, ersetzen Sie die Batterie, Geruch, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder Leckage zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie entsprechende Lipo-Ladegeräte, wir empfehlen Ihnen, dass Sie nur die beigefügten Ladegeräte verwenden.
- Laden Sie Batterie nicht in der Nähe, von Brennstoffen, oder in einem Fahrzeug auf. (Am Besten legen Sie Batterie in einem nichtleitenden oder nicht-brennbaren Behälter.)
- Lagern Sie Lipo Batterien nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht, oder an einer Stelle mit hohen Temperaturen (z.B.Große Hitze wie in Autos, die in der Sonne geparkt wurden.)
- Beim Aufladen legen Sie die Batterie stets an einen Ort, wo Sie sie sehen können.
- Demontieren und modifizieren Sie die Verdrahtungen nicht, oder stechen Sie nicht in die Batterie! es besteht Explosionsgefahr.
- Bitte stellen Sie es sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts der Spannung der Batterie entspricht.
- Überladen Sie niemals die Batterie.
- Nach jeder Verwendung der Batterie nicht sofort aufladen. Legen Sie die Batterie an einen trockenen Ort, und lassen sie diese abkühlen.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern. Laden nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

- Falsche Verwendung kann zur Batterieexplosion, Feuer oder sonstiger Gefährdung führen.
- Prüfen Sie regelmäßig das Ladegerät und den Spannungswandler auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, dürfen Sie diese Teile nicht weiter benutzen, bis der Schaden repariert wurde.
- Die Verpackung muss aufbewahrt werden.
- Das Spielzeug darf nur mit dem Gerät verbunden sein, das Typ II Zeichen hat. 

## 15.2 Produkt-Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. Die Produktunterlagen weisen darauf hin, dass es nach Ende der Nutzungsdauer nicht mit den anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Da die unkontrollierte Entsorgung von Abfällen der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit schaden kann, trennen Sie diese bitte von anderen Abfällen und führen Sie sie dem Recycling zu. Auf diese Weise fördern Sie die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Wir bitten Sie, sich an Ihren Händler zu wenden oder sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zu erkundigen, um zu erfahren, wo und wie das DEERC Produkt recycelt werden kann.

## 15.3 Andere Informationen

EU RF Power(EIRP): <10 dBm (2452MHz ~ 2474 MHz)

Achtung:

1) Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann dies zur Explosionsgefahr führen. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

2) Der Höchstbetrag der EUT beträgt 45 ° C, und sollte nicht niedriger als -10 ° C sein.

3) Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät direkt an Ihrem Körper verwendet wird (0 mm).

4) Konformitätserklärung

Wir, Xiamen Huoshiquan Import & Export CO.,LTD erklären auf eigene Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt den technischen Normen der Richtlinie 2014/53/EU, und der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit 2009/48/EC, Richtlinie RoHS 2011/65/EU entspricht:

Produkt Name: Remote control four axis series

Modell/Marke Name: D20/DEERC

Die konformitätserklärung ist unter folgender Adresse abrufbar:

[http://www.deerc.com/Download/CE/D20\\_EU\\_DOC.pdf](http://www.deerc.com/Download/CE/D20_EU_DOC.pdf)

Dieses Gerät darf in den EU-Mitgliedstaaten betrieben werden.

Information über den Hersteller

Hersteller: XIAMEN HUOSHIQUAN IMPORT & EXPORT CO.,LTD

Adresse: Unit 1, Room 501, Hongxiang Building, No.258 Hubin Nan Road, Siming District, Xiamen, China

+1(855)777-8866



MADE IN CHINA(CN)