

Adidas ADH3031 Armbanduhr

Einstellen des Weckmodus

So können Sie den Wecker der ADIDAS Armbanduhr einstellen.

1. Drücken Sie B, um zum Weckmodus zu wechseln.

2. Drücken Sie C, um zwischen den Wecktönen 1, 2, 3 und 4 hin- und herzuschalten.

3. Drücken Sie D, um den Wecker zu aktivieren. Drücken Sie nochmals D, um den Wecker zu deaktivieren.

4. Drücken Sie B zum Verlassen des Weckmodus.

Die Beschriftungen der Drückknöpfe sind wie folgt: A - links oben B - links unten C - rechts oben D - rechts unten

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.